

SALORA

GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

32HA550

KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDÉ

Inhoudsopgave	
Veiligheidsinformatie	2
Onderdertelling	34
Specificaties	36
Licenties	37
Vervolgingsinformatie	36
Inleiding	4
Accessoires inbegrepen	4
Functies	4
Voerstuk, installatie & Muurbesteviging	4
Antenne aansluiting	5
Schakel de TV Aan/Uit	7
TV-bediening & Operation	7
Afstandsbediening	8
Initiale configuratiewizard	9
Startschem	11
Live TV Modus menu inhoud	12
Zenders	12
TV-opties	12
Opennen	13
Netwerk en Internet	13
Zender	14
Accounts & Aanmelden	16
Apps	16
Apparaatcodeken	16
Alstrandsbediening en accessoires	21
Zenderlijst	21
Zenderuids	22
Een verbinding maken met het internet	22
Multi Media Player	23
Van de USB-aansluiting	25
USB automatische afspelfunctie	26
USB-optima	26
Omhoedelijke optname	26
Opgenoemde programme's bekijken	26
Tijdsinst optname	28
Schijfformaat	27
Schemalist	27
CEC	27
Google Cast	28
HDMI-V-system	28
Software update	29
Probleemoplossen & tips	29
AV HDMI-signal compatibiliteit	30
Ondersteunende bestandsformaten voor de USB-modus	31
Videoencoder	31
Video encoder	32
Geluid	32
Bleid	34

Veiligheidsinformatie



OPGELEID

RISICO OP LEKTIETRISCHE SCHOKKEN

NIEUWEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAG U HET DERSSELBES VERWIJDERN (OF HET ACHTERpaneel). HET IS DUS NIET BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE IN CONTACT KOMEN MET DE VOLTOOIING VAN DE Onderhoudspersoneel. LANT GUNSTIGE TEGENHOEDEN EN REPARATIES OVER AAN NEVIGO ONDERHOUDEPERSONNEL.

In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens lange perioden van inactiviteit (of奉ante, op valkracht) moet u de tv loskoppelen van het netwerk.

De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld van het elektrische net, zal het apparaat een stroom verbruiken van alle staties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is.

OPMERKING: Volg de instructies op het scherm om de verantwoerde gebruik te verwerven.

BELANGRIJK - Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn ervaren dat met de werking van een dergelijk apparaat zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen niet te trekken tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

• Gebruik dit televisietoestel op een hoge van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regio's met een gemiddeld of tropisch klimaat.

• Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik binnenhuishuis, maar kan ook op openbare plaatsen worden gebouwd.

• Voor ventieltoedieningen moet u minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

• De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventielopeningen te bedekken of te blokkeren met items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.

• De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk te breken zijn. Plaats geen brand veroorzakende of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigde snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Raak het netsnoerende stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met ander snoer. Indien beschadigd, moet u het vervangen. Draag uitstulpende worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op boven de televisie (bijv op een schofthouder).
- Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of platen geen open vlammen zoals brandende kaarsen op een in de buurt van de televisie.
- Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.
- Plaats de televisie niet op de vloer of op hellende oppervlakken.
- Om verstikingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.
- Bevestig de stand zorgduldig op de televisie. Als steig aandraaien is van vermoeid dat de televisie naar vankelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.
- U mag de batterijen niet weggoeden in het vuur of me gevaarlijk en brandbaar materiaal.

- Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of andere.
- Over voldag, gebruik van hoofdtelefoons kan gehoorbeschade veroorzaken.

WAARSCHUWING

! Opgelet

! Risico op elektrische schokken

! Risico op verantwoordelijkheid

! Risico op ernstige letselsoorzaak

! Risico op spanningen

Belangrijk onderhoudscomponent

Markeringen op het product

! Onderhoud

Klasse II apparatuur:

Dit apparaat is zodanig ontworpen dat, het geen veilige aansluiting vereist op een elektrische aarding.

WAARSCHUWING

U mag de televisie niet inslikken want dit houdt een risico op chemische brandwonden.

Dit product of accessoires die worden geleverd met het product kunnen een knoccalcoholijfje bevatten. Als deze knoccalcoholijfje wordt ingeslikt, kan dit al na 2 tot enkele uren internre handwonden veroorzaken en fatal achterstapen.

Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijcompartment niet veilig afgesloten is, moet u het product niet blijven gebruiken en moet u het voor kinderen bewaren.

Als denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslikt of in een lichaamsopening werden gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

Een televisie kan vallen en ernstig letsel opleveren als een kinderhand leidt de voet aan de televisieset. Kinderen kunnen verschillen van het reuze uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

• Gebruik LTU-gasteren of statieven beveiligingsmethoden die voort de fabrikant van de televisieset worden aangevoerd.

• Gebruik ALTUD meubels die de TV-set veilig kunnen ondersteunen.

• Zorg er ALTUD voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen ophangt. Leer kinderen ALTUD over de gevaren van klommen op meubels om de televisie of de bediening ervan te bereiken.

• Leid ALTUD snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen worden omgedraaid, gehrokken of gespit.

• Plaats de televisie NOoit op een onstabiele lokale voorvloek kasten of boekenkasten) zonder dat zowel het meubel als de televisie op een geschikte drager is verankerd.

Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. U bent binnendoor kunnen genieten van uw nieuwe TV. Lees deze instructies aandachtig. Ze bevatten belangrijke informatie die u kan helpen uw TV optimaal te gebruiken en zorgen voor een veilige en correcte installatie en berichting.

Accessoires inbegrepen

- Afstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Gebruksaanwijzingen
- Nestelaar

Functies

- Kleur-en-LED-TV met afstandsbediening
- Android[®]-besturingssysteem
- Google Cast
- Stem zoeken (optioneel)
- Voldoedend geïntegreerde digitalekabel TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten met HDMI-aansluitingen
- USB-ingang
- ZipAv-ingang voor externe apparaten (zoals DVD-speler, PVR, video spelletjes, etc.)
- Stereo geluidssysteem
- Telekast
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Automatisch programmaarsysteem
- Manuele afstemming
- Slaap timer
- Aan/Uit timer
- Uitschakeling timer
- Bekijk uit functie
- Geen signaal automatische uitschakeltimer
- Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
- 802.11 ab/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
- HbbTV

Muurbevestiging waarschuwingen

Lees de instructies voor uw televisie op de muur bevestigt.

De muurbevestigingskit is optioneel. Hii is verkrijgbaar bij uw lokale verder, indien niet geleverd met uw televisie.

• U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellingde muur.

• Gebukt de specifieke muurbevestigingschroeven en overige accessoires.

• Draai de muurbevestigingschroeven stevig aan om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

• Gebukt de specifieke muurbevestigingschroeven van uw televisie op de muur.

• Verwijder de voetsluit(ken) op het montagetautroon

op de achterkant van de tv.

2. Vier de geleerde schroeven in en draai ze aan zacht aan tot de voetsluit(ken) correct is (zijn) aangebracht.

Het voetsluit assemblieren

1. Plaats de voetsluit(ken) op het montagetautroon

op de achterkant van de tv.

2. Vier de geleerde schroeven in en draai ze aan zacht aan tot de voetsluit(ken) correct is (zijn) aangebracht.

Het voetsluit verwijderen van de televisie

1. Schroef de bevestigingschroeven van het (de) voetsluit(ken) los.

• Verwijder het (de) voetsluit(ken).

Als u een muurmontage beugel gebruikt

Uw televisie werd ook voorbereid voor een VESA-conforme muurmontage beugel. Als er geen beugel is geleverd met uw TV moet contact opnemen met uw lokale vender om de aanbevolen muurbevestiging beugel aan te bevelen.

andere verbeteringen. Het leverd de look die filmmakers wensen te bereiken, waarbij verborgen zones van donker schaduwen en zonlicht met volledige helderheid. Kleur en detail worden weergegeven. HDR/HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt toepassingen. HDMI, USB ingangen en via DVB-S uitzendingen. Als de invoerwordt ingesteld op de relevante HDMI-ingang drukt u op de knop Menu u dan stelt u de HDMI EDID versie in het menu TV opties>instellingen>Apparatuurkeuzeinstellingen als EDID 2.0 of EDID 1.0. De HDMI-ingang wordt weergegeven als de HDR/HLG inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet in dit geval ook ten minste compatibel zijn met HDMI 2.0a.

Muurbevestiging & installatie &

Het voetsluit assemblieren / verwijderen

Voorbereidingen

Verwijder het (de) voetsluit(ken) en de televisie uit de verpakking en plaats de televisie op een werktafel met het scherm neerafs op een schone en zachte doek (deken, etc.).

- Plaats een vlokke en stevige lafel die groter is dan de televisie.
- Hou de televisie niet bij het scherm.
- Zorg ervoor de televisie niet te kraschen of te breken.

Het voetsluit assemblieren

1. Plaats de voetsluit(ken) op het montagetautroon op de achterkant van de tv.
2. Vier de geleerde schroeven in en draai ze aan zacht aan tot de voetsluit(ken) correct is (zijn) aangebracht.

3. Zorg ervoor dat de televisie op de vloegende wijze als u een muurmontage beugel gebruikt of de televisie opnieuw inpakt.


- Plaats de televisie op een werktafel met het scherm neerafs op een schone, zachte doek. Laat het (de) voetsluit(ken) uitsluiten over de rand van de televisie.
- Schroef de bevestigingschroeven van het (de) voetsluit(ken) los.

Verwijder het (de) voetsluit(ken).

Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-Gamma (HLG);

Met deze functie kan de TV een hoger dynamisch bereik van lichtsterkte reproduceren door mindere uiteenlopende blootstellingen vast te leggen en daarna te combineren. HDR/HLG behoeft een betere beeldkwaliteit dankzij meer heldere, meer realistische highlights, meer realistische kleur en

Gaten en metingen voor de muurmontage beugel installatie:



Andere verbindingen



Als u een apparaat wilt verbinden met de TV moet u ervoor zorgen dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen.

Wanneer u de wandmontage kast niet meer contact op maakt uw televisie om een te kopen om die zo niet is gebruikt.

Connector	Type	Kabels	Apparaat
	HDMI Aansluiting (Achterzijde)		
SPDIF	SPDIF (Coaxial uit) Aansluiting (zijde)		
Zijde AV	Zijde AV (Audio/Video) Verbinding (zijde)		
HOOFDTELEFOON	Hoofdtelefoon aansluiting (zijde)		
	USB-aansluiting (zijde)		
	C1-aansluiting (zijde)		
LAN	Etherneverbinding (achterzijde)		

Wanneer de tv UITGEZAKELD is moet de module handeling documenten normmatige informatie over de instellingen. De USB-aansluiting van uw TV ondersteunt apparaten tot 500mA. Apparaten aan sluiten met een stroomaarde van meer dan 500mA kan uw TV beschadigen.

Wanneer u apparaten aansluit met een HDMI-kabel op uw TV om voorkende immunitet te garanderen tegen parasitaire frequentieschering en een goede afbeelding.

Als u een apparaat u enigszins u uitgeschakelt zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze gebruiken.

VESA MUURMONTAGE METINGEN		
Schroefmetingen		
Gat patroon	W	H
Afmetingen (mm)	75	75
Lengte (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Draad (Y)	M4	M4

Antenne aansluitingen

Sluit de 'antenne' of de kabel TV stekker aan op de ANTENNE INGANG (ANT) aan de achterzijde van de TV.

Achterzijde van de TV




Als u een apparaat wilt verbinden met de TV moet u ervoor zorgen dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze gebruiken.

Schakelt de TV Aan/Uit

Stroom aansluiten

IMPORTANT: De televisie is ontworpen voor een stroomcontact met een vermogen van 220-240 V AC, 50 Hz.
Laat na het uitpakken het tv-toestel op de stand-bytemperatuur komen voor u het op de stroomstekker.



Voor een uitleideerde steekker met twee opeinigeren) van het geleverde verwijderbare netstrosje in het achterpaneel van de TV zoals hierboven weergegeven. Over het andere uiteinde van het netstrosje in het achterpaneel van de TV schakelen u de stand-bytemperatuur naargelang het model.

De TV inschakelen vanuit stand-by:
Als de TV in de stand-by modus staat, licht het LED-lampje op. Om de TV in de stand-bytemperatuur van de stand-bymodus kunt u:

- Drukken op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.
- Druk op de bedieningstoets van de TV.

De TV schakelt in.

De TV overschakelen naar stand-by:
De TV kan niet in de stand-bymodus worden geschakeld via de bedieningstoets. Houd de knop **Stand-by** ingedrukt op de afstandsbediening. Het Uitschakelen dialogische versjunt op het scherm. Maak de OK en druk op **OK**. De TV schakelt nu over op de stand-bymodus.

De TV uitschakelen
Om de TV volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van uw TV uit of neemt u contact op met de klantenservice.

Sne stand-by modus

Om de TV over te schakelen op de snel stand-bymodus, dient u het volgende:


- Druk op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.
- Druk opnieuw op deze knop om terug te keren naar de bedieningstoets.

U kunt het volume wijzigen in de Live TV-modus met de programma +/- knoppen op de afstandsbediening.

- Druk op de bedieningstoets van de TV.
- Druk opnieuw op de bedieningstoets om terug te keren naar de besturingstoets.

Uw TV blijft werken in de snelle stand-bymodus status omdat hij regelmatig controleert voor updates die geen defect. Het is conform met de vereiste energieverbruik te verminderen, moet u uw TV overschakelen op de stand-bymodus zoals hierboven uitgelegd.

TV-bediening & Operation



De bedieningstoets biedt u de mogelijkheid de snel stand-bytemperatuur van de TV.

Opmerking: De positie van de bedieningstoets kan verschillen naargelang het model.

De TV uitschakelen (Snel stand-by): Druk op de bedieningstoets van de TV over te schakelen naar de snel stand-by modus.

De TV inschakelen: Druk op de bedieningstoets en op de TV schakelt in.

Opmerking: Heel Live TV instellingen OSD kan niet worden weergegeven door de bedieningstoets.

Bediening via de afstandsbediening
Druk op de **Menu** knop op uw afstandsbediening om het Live TV instellingenmenu weer te geven in de Live TV modus. Druk op de knop **Startscherm** om het Startscherm weer te geven om te keren naar het Startscherm van de Android TV. Gebruik de navigatieknoppen om de focus te wijzigen, door te gaan, een aantal instellingen te wijzigen en druk op **OK** om selecties te maken. Wijzigingen uit te voeren, om voorkeuren in te stellen naar eerst submenu te gaan, een app te starten, etc. Druk op **Terug/Terugkeren** om terug te keren naar het vorige menu scherm.

Selectoren van de Ingang

Van zoeken u externe systemen hebt aangesloten op uw TV kunt u overbrengen naar verschillende ingangenbronnen. Druk herhaaldelijk op de knop **Source** op uw afstandsbediening of gebruik de navigatieknoppen om de bronnen op te schakelen tussen een draam van de knop **OK** te gebruiken. Of ga naar het menu **Instellingen** op het Startscherm, selecteer de gewenste bron in de lijst en druk op **OK**.

Zenders en volume wijzigen


U kunt het volume wijzigen met de Volume +/- knoppen en de zender wijzigen in de Live TV-modus met de programma +/- knoppen op de afstandsbediening.

- Druk op de bedieningstoets van de TV.
- Druk opnieuw op de bedieningstoets om terug te keren naar de besturingstoets.

Druk op de stand-byknop van de TV.

- Druk op de stand-byknop van de TV.
- Druk opnieuw op de stand-byknop van de TV.

Afstandsbediening



1. Stand-by: Snel stand-by / Stand-by / On
2. **Normale toets:** Schakelt het zender in de Live TV-modus, toont enkele informatie over de toetsen, de focus of cursor verplaatsen, etc., de subpagina's weergeven in Live-TV-functie (analoge TV), geeft de audiotraad weer (digitale TV was beschikbaar).
3. **Taf:** Schakelt tussen de functies op het scherm of Live pagina's. Volg de instructies op het scherm.
4. **Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit.
5. **Volume +/-:** Verhoog/verlaag het volumeniveau.
6. **Gids:** Geeft de elektronische programmagids weer voor de Live TV-zenders
7. **Navigatiotoetsen:** Navigeren in menu's, opties instellen, de focus of cursor verplaatsen, etc., de subpagina's weergeven in Live-TV-functie (digitale TV)
8. **Bevestigen:** Selecties, voert submenu's uit, geeft de zenderlijst weer (de Live TV-modus)
9. **Terug/Terugkeren:** Kunt terug naar het vorige menu scherm, gaande terug naar de vorige venster, gaat de telefoon in de Live-TV (Telefoon modus)
10. **Netflix:** Start de Netflix-toppassing
11. **Google Play:** Lanceert de Google Play Store app
12. **Menu:** Geeft het hoofdinstellingenmenu weer (op andere bronnen dan de Android TV). Tast pagina's op (op de beschikbare instellingen op basis van de zender en geluid en beeld)
13. **Beeldscherm:** Beweegt terug in media zoals films
14. **Stoppen:** Stop de afgespeelde media
15. **Openen:** Neemt programma's op de Live-TV-modus voor de functies van de gekozen knop
16. **Gekeerde toetsen:** Volgt de instructies op het scherm voor de functies van de gekozen knop
17. **Pauze:** Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift optie in de Live-TV-modus
18. **Afspelen:** Herhaalt het afspeilen van gepaalste media
19. **Tele:** Ondersteert een snel telefoon (indien beschikbaar in de Live-TV-modus)
20. **Stil/voortspringen:** Beweegt voorwaarts in media zoals films
21. **Wijzigknop:** Open het beeldmenu instellingenmenu op de beschikbare bronnen
22. **Prime Video:** Start de Amazon Prime Video toepassing
23. **Verlaten:** Sluit het hoofdinstellingenmenu al op andere bronnen dan het Android TV startscherm, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laadt instellingenmenu OSD, sluit elke ingeschakelde app, menu of OSD banner af.

24. **Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud in het scherm.
25. **Bon:** Geeft alle beschikbare uitzendingen en inhoudsopties weer, wordt gebruikt bij de toepassing van de afstandbediening.
26. **Programma +/-:** Verhoog/verlaag het zendernummer in de Live-TV modus
27. **Startpagina:** Open het Startscherm.
28. **Onderdrukken:** Schakelt de onderdrukking in en uit, open het ontdekking instellingenmenu (indien beschikbaar)

8. Servicevoorwaarden

Daarmet krijgt u informatie weergegeven over de Google services en een aantal functies van uw TV.

Initiële configuratiewizard

Oprekking: Volg de instructies op het scherm om de initiële configuratieprocedure te voltooien. Gebruik de navigatieknoppen om de opties te selecteren en druk op OK om de instellingen die in deze stap zijn uitgevoerd.

Als uw TV voorzien is van een verbinding met het internet via Ethernet kunt u de eerste stap overslaan door te selecteren, te selecteren en door te gaan.

Wanneer de televisie de eerste maal ingeschakeld wordt, verschijnt het Welkomsscherm. Selecteer uw taal en druk op OK. Volg de instructies om het scherm te bedraaien en de verbinding met het netwerk te wijzigen. Maak de **Netwerk wijzigen** en druk op OK als u de draadloze verbinding wilt gebruiken in de plaats van de brachte verbinding.

6. Netwerkverbinding

U wordt automatisch doorgestuurd naar de volgende stap als uw TV verbonden is met de internet via Ethernet. Zo niet worden de beschikbare draadloze opties getoond en geëigend op het volgende scherm. Selecteer uw WLAN netwerk in de lijst en druk op OK om de verbinding te maken. Naar wachtwoord in via het virtuele toetsenbord als het netwerk bevoligd is met een wachtwoord. Selecteer de optie **Andere netwerk** als dat het netwerk waarmee u wilt verbinding maken een verborgen SSID heeft (netwerknaam).

Als op dit moment liever geen verbinding wilt maken met het internet kunt u deze stap overslaan door de optie **Overslaan** te selecteren. U kunt later een verbinding tot stand brengen met het toets netwerk via de menu-opties **Netwerk & Internet** in het menu **Instellingen** in het Startscherm of via het menu **TV opties** menu in de Live TV modus.

1. Welkomstscherm en taalkeuze

A. Het **'Welkom'** bericht verschijnt samen met de taalkeuze opties vermeld op het scherm. Selecteer de gewenste taal in de lijst en druk op OK om door te gaan.

2. Regio/Land

Selecteer uw regio of land in de volgende stap en druk op OK om door te gaan. U kunt niet terugkeren in de vorige stap of stand is gebracht.

3. Instellingen

Na de selectie van de regio/land kunt u de initiële configuratiewizard sluiten. Maak de **Doorgaan** en druk op OK om door te gaan. U kunt niet terugkeren in de vorige stap of stand is gebracht.

4. Accessoires/Zaklamp

Een zoekopdracht wordt uitgevoerd nadat de initiële configuratie is gestart. Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening en andere draadloze accessoires te koppelen met uw TV. Druk op de knop **Totale configuratie** om het toevoegen van accessoires te stoppen en ga door.

5. Snelle configuratie

Als u uw TV nooit eerder hebt verbonden met het internet via Ethernet verschijnt een scherm waar u het WLAN account van uw Android telefoon en Google Account kunt overdragen naar uw TV. Maak de **Doorgaan** en druk op OK om door te gaan. Volg de instructies op het scherm van uw TV en uw opties **totale overslaan** te selecteren.

Daarmet krijgt u informatie weergegeven over de Google services en een aantal functies van uw TV.

11. Wachtwoord

Afhankelijk van het land dat u selecteert in de vorige stap wordt u opdat moment mogelijk gevraagd om een wachtwoord op 4 cijfers (PIN) op te geven. Druk op OK om door te gaan. De geselecteerde pincode mag niet 0000 zijn. Deze PIN is vereist voor toegang tot bepaalde menu's, inhoudblijf of om vergrendeling te ontgaan. Maak de **Wachtwoord wijzigen** en druk op OK als u de opties wilt wijzigen. U moet zo invoeren indien gevraagd een PIN in te voeren voor een latere menubediening.

12. Selectie de TV modus

In de volgende stap van de initiële configuratie kunt u de bedieningsmogelijkheden van uw TV instellen als **Thuis of Winkel**. De optie **Winkel** zal de instellingen van uw TV configureren voor de winkelomgeving. Deze optie is enkel bedoeld voor gebruik in de winkel. Het wordt aangeraden **Thuis** te selecteren voor thuisgebruik.

13. Chromecast instellingen en beschikbaarheid

Selecteer uw chromecast beschikbaarheid voorkeur. Indien u ingesteld was op **Thuis** dan wordt Google Assistant en alle Google Cast apparaten beschikbaar. Selecteer uw **Antenne en kabel** voor de overeenstemming. De optie **Winkel** biedt uw TV de mogelijkheid om te reageren op Cast oproepen, zelfs als deze in de stand-bymodus staat en het scherm is uitgeschakeld.

14. Tuner modus

De volgende stap is de selectie van de tuner modus. Selecteer uw huidige voorkeur om zenders te instellen voor de Live TV functie. De opties **Antenne en kabel** zijn beschikbaar. Maak de optie die overeenstemming heeft uit omgeving en druk op OK of de Rechte navigatieknop om door te gaan. Als u geen tuner scant wilt uitvoeren, maakt u **Volgende** en druk op OK.

Aanleidingen van de zenderlijst die de geselecteerde tuner heeft kunnen worden weergegeven. Als u een bijkomende zender kunt u doorgaan en de configuratie opnieuw starten. Maak de **Volgende** en drukt u op OK.

15. Antenne

Als de **Antenne** optie is geselecteerd, kunt u kiezen om digitale aardse en analoge uitzendingen te zoeken. In het volgende scherm markeert de optie en drukt u op OK om de zoekopdracht te starten of u kunt **Scan opervlak** selecteren om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren.

Openkering: Als het geselecteerde land geen analoge uitzendingen heeft, wordt de analoge zoekopdracht niet doorzocht.

Als de **Kabel** optie is geselecteerd, kunt u kiezen om de digitale aardse en analoge uitzendingen te zoeken.

Indien aanwezig, worden de beschikbare operator opties gerangschikt in het **Operator selecteren** scherm. Zo niet wordt de standaardoperator uitgekozen.

Omgeving: Als het geselecteerde land geen analoge uitzendingen heeft, wordt de analoge zenders mogelijk niet toegestaan.

Zodra u de beschikbare opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **Rechte** navigatieopties om doote gaan. De TV begint u te zoeken naar beschikbare Zenders. Aan het einde van de initiale configuratie verschijnt een bericht. Druk op **OK** om de instelling te voltooien.

U wordt gevraagd uw toestemming te geven voor de inzameling van uw gebruiksgeschiedenis. Lees de feitjes op het scherm voor gedetailleerde informatie. Markeer **Aanvaarden** en druk op **OK**, om uw toestemming te geven en door te gaan. Selecteer **Volgende** als u wilt overslaan zolang uw toestemming te geven.

Instellingen->Apparatuurvoorkuren>Fabrikant gebruik & diagnose op.

Het Startscherms verschilt. U kunt drukken op de knop **Alsultimo** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Live TV modus en tv-zenders te bekijken.

Startscherms

Om te kunnen genieten van de voordelen van uw Android TV moet uw TV verbonden zijn met het internet. Verbind de TV met een thuisnetwerk met een hoge-snelheid internetverbinding. U kunt uw TV draadloos of bedraad verbinden met uw modem/router. Raadpleeg de **Netwerk & internet** en **Verbinden met het internet** secties voor meer informatie over hoe u uw TV kunt verbinden met het internet.

Het Startscherms is het middelpunt van uw TV. Vanuit het Startscherms kunt u elke app starten, naar een TV-zender overschakelen, een film bekijken of overschakelen naar een verbonden apparaat. Druk op de **Startscherm** knop op het Startscherms, wanneer u een hoge-snelheid internetverbinding. U kunt uw TV draadloos of bedraad verbinden met uw modem/router. Raadpleeg de **Netwerk & internet** en **Verbinden met het internet** secties voor meer informatie over hoe u uw TV kunt verbinden met het internet.

Het Startscherms is het middelpunt van uw TV. Vanuit het Startscherms kunt u elke app starten, naar een TV-zender overschakelen, een film bekijken of overschakelen naar een verbonden apparaat. Druk op de **Startscherm** knop op het Startscherms, wanneer u een hoge-snelheid internetverbinding.

selecteren in het menu **Ingangen** om over te schakelen naar het Startscherms. Om het menu **Ingangen** drukt u op de knop **Bron** op de afstandsbediening of drukt u op de knop **Menu** op de afstandsbediening wanneer de TV in de Live TV modus is geschakeld, drukt u op **OK**. Aan het begin van uw TV configuatie scherm markert u de optie **Bron** in het menu **TV-opties** en uw landschap om de optie **TV** op **OK** om de zoekopdracht te starten of u kunt **Scan overslaan** selecteren om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren. Als u een van de digitale zender zoekopties is geselecteerd, wordt een configuratiescherm weergegeven. De **Scanmodus**, **Frequentie (kHz)**, **Modulatie**, **Symbol Rate (Ksym/s)**, **Network ID** opties moeten mogelijk worden ingesteld. Stel de **Scannmodus** in op **Geavanceerd**, **Snel** of **Volledig** indien beschikbaar. U kunt **Scan overslaan** selecteren om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren. Aan het einde van de geselecteerde optie en de **Scannmodus** zijn een aantal opties mogelijk niet beschikbaar voor configureren.

Omgeving: Als het geselecteerde land geen analoge uitzendingen heeft, wordt de analoge zenders mogelijk niet toegestaan.

Zodra u de beschikbare opties hebt geconfigureerd, drukt u op de **Rechte** navigatieopties om doote gaan. De TV begint u te zoeken naar beschikbare Zenders. Aan het einde van de initiale configuratie verschijnt een bericht. Druk op **OK** om de instelling te voltooien.

Deelopties Meidingen, Ingangen, Netwerken & Internet (Verbonden of Niet verbonden) geselecteerd op basis van de huidige verbindingstaat(s). **Instellingen** en het huidige tijdstip worden weergegeven en bovenaan rechts configureren via de **Datum & tijds** menu-opties in het menu **Instellingen->Apparatuurvoorkuren**.

De eerste rij is de **Apps** fi. De **Live TV** en **Multimedia** rijen apps zijn beschikbaar naast de andere favoriete apps. Zo niet markeert u de optie **App toegroepen aan een voorraad** (plus-teken) in de Apps rij en drukt op **OK**. Hierhaal deze procedure voor elke app. Markeer **Live TV** en druk op **OK** druk op de knop **Afsluiten** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Live TV modus. Als de bron eerder werd ingesloten op een ander optie dan **Antenna**, **Kabel**, **Satelliet** of **ATV** drukt u op de knop **Bron** en configureert u deze opties op live TV zenders te bekijken. Markeer **Multimedia Player** en druk op **OK** om te bladeren in de verbonden USB apparaten mediaservers en de geïnstalleerde media content van de TV, om te spelen/weer te geven. De geluidsbestanden kunnen worden afgespeeld via de luidsprekers van de TV of via de audioprecessorsystemen verbonden met de TV. Om de bladeen op het Internet te gebruiken moet de TV een browser openen en een internetbrowser oepassing nodig. Zoek of open de Google Play Store app, zoek een browser en download hem.

Stadscherm

Om te kunnen genieten van de voordelen van uw Android TV moet uw TV verbonden met het internet. Verbind de TV met een thuisnetwerk met een hoge-snelheid internetverbinding. U kunt uw TV draadloos of bedraad verbinden met uw modem/router. Raadpleeg de **Netwerk & internet** en **Verbinden met het internet** secties voor meer informatie over hoe u uw TV kunt verbinden met het internet.

Het Startscherms is het middelpunt van uw TV. Vanuit het Startscherms kunt u elke app starten, naar een TV-zender overschakelen, een film bekijken of overschakelen naar een verbonden apparaat. Druk op de **Startscherm** knop op het Startscherms, wanneer u een hoge-snelheid internetverbinding.

Geen Signaal automatische uitschakeling:

Stel het gedrag in van de TV, als er geen signaal gedetecteerd wordt van momenteel ingestelde inboord. Definieer een lid vanana u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt of stel in dat **Uit** om uit te schakelen.

Automatische slagen: Definieer een stilstandtijd wanana u wilt dat uw TV automatisch overchakelt naar de C-kant die wordt gebruikt. Dit item is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de inboordconfiguratie.

Geavanceerde opties

De opties van dit menu kunnen wijzigen en/of opnieuw worden weergegeven, hangende de geselcteerde inboord.

C-klaart: Definieer een beschikbare menu-opties weergeven van de C-kant die wordt gebruikt. Dit item is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de inboeron configuraie.

2e audiotal: Een van de talen in de lijst instellen als de tweede gewenste audio tal.

Sound Tracks: UW gewenste sound track instellen, indien beschikbaar.

Bauw dempen: Schakel deze functie in uit op basis van uw voorkeur. Indien ingeschakeld, wordt de bauwe achtergrond weergegeven op het scherm als er geen signaal is.

Standarzider: Uw standaard standaardzender voorkeur configureren. Wanneer de **Selecteer modus** is geconfigureerd als **Gebruiker selectie** is de **Zenders** weergeven optie beschikbaar. Markeer en druk op **OK** om de zenderlijst te weergeven. **Markeren een zender en druk op OK en selectie te maken:** De geselcteerde zender wordt weergegeven en de TV opnieuw wordt geselcteerd vanuit de snel stand-by modus. Als de **Selecteer modus** is geconfigureerd als **Lastste status** verschift de laast weergegeven zender.

Interactie zender: Schakel de interactie zender functie in uit. Deze functie is enkel nuttig in het VK en Irland.

MHEG PIN bescherming: Schakel de **MHEG PIN bescherming** functie in uit. Deze instelling biedt de mogelijkheid de toegang in of uit te schakelen van de MHEG toepassing. Om te schakelen de toepassing kunnen worden vrijgegeven door de correcte PIN-code in te voeren. Deze uncle is enkel in het VK en Irland.

HBSTV-instellingen

HBSTV ondersteuning: Schakel de **HBSTV-functie** in uit.

Programma +/- op de afstandsbediening. Markeer de gewenste zenders op de lijst en druk op **OK** om te selecteren/deselecteren.

Wow: Schakel deze functie in of uit. Deze functie biedt de mogelijkheid uw TV in te schakelen of uitzakelen via het draadloze netwerk.
Vol: Schakel deze functie in of uit. Deze functie biedt de mogelijkheid uw TV in te schakelen of uitzakelen via het netwerk.

Ethernet

Verbonden/Niet verbonden: Geeft de status weer van de internetverbinding via Ethernet, IP- en LCN-interfaces.

Proxy-instellingen: Handmatig een HTTP proxy instellen voor de browser. Deze proxy kan niet worden gebruikt voor andere apps.

IP-instellingen: De IP-instellingen van uw TV configureren. Raadpleeg de sectie **USB opname** voor meer informatie.

Zender

TV-instellingen: Handmatig een snelheidstest van het geselecteerde USB station. Het testresultaat verschijnt aan het eind van de test.

Schemalist: U kunt herinneringen of opname timers toevoegen in het menu **Schemalist**. Raadpleeg de sectie **USB opname** voor meer informatie.

Time Shift modus: De meest recente functie in of uitschakelen. Raadpleeg de sectie **USB opname** voor meer informatie.

Zenders

Snellistedat: Start een snelheidstest van het geselecteerde USB station. Het testresultaat verschijnt aan het eind van de test.

Opname: Om de opname te starten. Een bevestiging wordt te horen. Druk **OK** om de opname te stoppen.

Tracking sites: Schakel de Tracking sites functie in.

Apparaat-ID: De apparaat-ID voor HBBTV services opnemen instellen. Een bevestiging wordt te horen. Druk **OK** om de opname te stoppen.

Roset: **Apparaat-ID:** De apparaat-ID voor HBBTV services opnemen instellen. Een bevestiging wordt te horen. Druk **OK** om de opname te stoppen.

Ontdekking: **Analoge ontdekking:** Configureren deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**. Als de **Dempen** optie is geselecteerd, wordt de analoge ontdekking weergegeven op het scherm maar de uitsprekers wordt toets gelijkheid gedempt.

Digitale ontdekking: Configureren deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**.

Inverizon - Antenne

Zenders bewerking: Zenders bewerken in de **Zenderlijst** en de **Frequentielijst**. Tien opnames van de geselecteerde zender ('t) en de **Nieuwernaam**, met betrekking tot de zender, indien beschikbaar. Afhankelijk van de zender kunnen andere opties worden getoond. Druk **OK** of de **Grote knop** om het geselecteerde zender te bewerken. U kunt de **Blaauwe knop** indrukken om de gemaakte zender te verwijderen.

Zenderverwijderen:

Markeren de gewenste zender(s) in de lijst en druk op **OK** of de **Grote knop** om te selecteren/deselecteren. Daarna kunt u de **Blaauwe knop** indrukken om de gemaakte zender(s) te verwijderen. Wanneer het verwijdering dialogvenster verschijnt, markeren u **JA** en druk op **OK** om door te gaan. U kunt de **Grote knop** indrukken om hetzelfde proces van de zender die u wilt selecteren. **Markeren daarna OK en druk op OK** om naar de zender te gaan. U kunt mogelijk de LCN-optie moeden instellen op **UIT** om deze functie in te schakelen.

Zender bewerking:

Netwerken en Internet

U hebt toegang tot het **Intellingen** menu via het menu van of via het **TV opties** menu in de Live TV modus.

Handmatige service update:

Starten service update handmatig.

LCN: Stel uw wortelkanaal in voor LCN. LCN is het Local Channel Number systeem dat de beschikbare uitzendingen organiseren in overeenstemming met een herkenbare zendsessie (indien beschikbaar).

Zender scantype: Stel uw scantype voor in. Kies voor **Zender opslagstaart**: Stel uw opslagtype voor in.

Favoriet netwerk selectie: Selecteert uw favoriete netwerk. De opties zijn **Gebruik** en **Wijzig**.

Scanning

Scanning altijd: U kunt de lokale service en andere apps laten scannen voor netwerken, zodat als dit toets WLAN-functie is uitgeschakeld, Druk op **OK** om het initiatief te schakelen.

Openen

Lijst opnemen: De opnames worden weergegeven indien aanwezig. Markeer een opname van uw keuze en druk op de **Grote knop** om de gewenste opties te verwijderen of opne

Do Not Track: Uw voorkeur instellen met het tracking gedrag voor HBBTV diensten.

Cookie instellingen: Uw cookie instelling voor HBBTV diensten.

Permanente oplossing: Schakel de Permanente oplossing functie inuit. Indien Ingetield als **Aan** worden cookles opgeslagen met een vervaldatum in het permanente geheugen van de TV.

Tracking sites: Schakel de Tracking sites functie in.

Apparaat-ID: De apparaat-ID voor HBBTV services opnemen instellen. Een bevestiging wordt te horen. Druk **OK** om de opname te stoppen.

Roset: **Apparaat-ID:** De apparaat-ID voor HBBTV services opnemen instellen. Een bevestiging wordt te horen. Druk **OK** om de opname te stoppen.

Ontdekking: **Analoge ontdekking:** Configureren deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**. Als de **Dempen** optie is geselecteerd, wordt de analoge ontdekking weergegeven op het scherm maar de uitsprekers wordt toets gelijkheid gedempt.

Digitale ontdekking: Configureren deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**.

Ontdekking: **Uw gewenste onderhouding instellen:** Indien beschikbaar.

Digitale ontdekking taal: Een van de talen in de lijst instellen als de eerste digitale onderhouding taal.

Instellingen

U kunt toegang tot het **Intellingen** menu via het menu van of via het **TV opties** menu in de Live TV modus.

Handmatige service update:

U kunt de nieuweinstellingen van uw TV configureren op de pagina in dit menu. U kunt ook het pictogram **Verbonden/Niet verbonden** markeren in het Startscherm en op **OK** voor toegang tot dit menu.

WiFi: Schakel de draadloze LAN (WLAN) functie inuit. Als de WLAN functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken hier gerangschikt.

Beschikbare netwerken: Als de WLAN functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken hier gerangschikt. **Markieren Alles weergeven** en druk op **OK** om alle netwerken weet te geven. Maak uw selectie en druk op **OK** om te verbinden. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd een wachtwoord te voeren voor de verbinding met het geselecteerde netwerk als het netwerk is beschikt met een wachtwoord.

Oven opties

Nieuw netwerk toevoegen: Netwerken toevoegen met verborgen SSID's (netwerknaam)

Scanning activeren: U kunt de lokale service en andere apps laten scannen voor netwerken, zodat als dit toets WLAN-functie is uitgeschakeld, Druk op **OK** om het initiatief te schakelen.

Telefoon

Digitale telefoon taal: De taal configureren van de telefoon voor digitale uitzendingen.

Taal van pagina decoderen: De taal van de pagina decoderen configureren voor televisie.

Systeem informatie: Gedetailleerde systeem informatie weergeven over de huidige zender zoals het Signaalniveau, Signaalkwaliteit, Frequentie, etc.

Invoerboor - Kabbel-

Zenderscan: Start een Scan voor digitale kabbelzenders. Indien beschikbaar worden de operator opties vermeld. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

De Scannmodus, Frequentie en Netwerk ID opties

kunnen beschikbaar zijn. De opties kunnen variëren naargelang de operator en de Scannodus selecties.

Zender bewerking: Zenders bewerken in de zenderlijst. Bewerking van de geselecteerde zender ('+) geeft de **Natuurknaam**, **het Zendertype**, **de Frequentie**, **Macrolangs** en **rate** gegevens ten behoeve tot de zender weet. Aan het einde van de zender kunnen andere opties worden bewerkt. Druk op **OK** of **De Grote knop** om de gewenste zender te annuleren. U kunt de **Blauwe knop** indrukken om de gemaakte zender te verwijderen.

Open Source Licenties

Informatie weergeven over open source softwarelicenties.

Accounts & Aanmelden

Marker de optie **Scan en druk op OK of de Rechte navigatiotoetsen** om de scan te starten. De gevonden zenders worden opgeslagen in de zenderlijst.

LCN: Stel uw voorkeur in voor LCN. LCN is het Logica Channel Number systeem dat de beschikbare uitzendingen organiseert in overeenstemming met een heimkantoor (indien beschikbaar).

Zender scantype: Stel uw scantype voorkeur in.

Zender opslagtype: Stel uw opslagtype voorkeur in.

Favoriet netwerk selectie: Selecteer uw favoriete netwerk. Deze menu-optie zal actief zijn als er maar één netwerk beschikbaar is. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de uitgeleide lijsten die u wilt overslaan.

Zender overslaat: Stel zenders in die u wilt overslaan wanneer u schakelt tussen de zenders met de knoppen **Programma +/-** op de afstandsbediening. Marker de gewenste zenders op de lijst en druk op **OK** om te selecteren/deselecteren.

Swap zenders: Verwisselen de posities van de twee geselecteerde zenders in de zenderlijst. Marker de gewenste zenders in de lijst en druk op **OK** om te selecteren. Als de tweede zender wordt geselecteerd, wordt de positie van deze zender vervangen met de positie van de eerste geselecteerde zender. U kunt de **Grote knop** indrukken en het cijfer invoeren van de zender die u wilt selecteren. **Marker daarna OK** en druk op **OK** om naar de zender te gaan. U kunt de **Blauwe knop** indrukken om de gewenste zender te verwijderen.

Zender verplaatsen: Een zender verplaatsen naar de positie van een andere zender. Marker de zender die u wilt verplaatsen en druk op **OK** om te selecteren. Volg deze procedure ook voor een tweede zender. Als de tweede zender wordt geselecteerd, kunt u de **Blauwe knop** indrukken en de positie van die zender wijzigen. Wanneer het diepositie verschilt, marker **JA** en druk **OK** op **OK** om daar te gaan. U kunt de **Blauwe knop** indrukken en het cijfer invoeren van de zender die u wilt selecteren. **Marker daarna OK** en druk op **OK** om naar de zender te gaan. U zult mogelijk de **LCN**-optie moeten instellen op **UIT** om deze functie te schakelen.

Ouderlijst toezicht

(*) Om naar dit menu te gaan, moet u het PIN nummer invoeren. Vier de PIN in de u gedineerde hebt tijdens de **Eerste installatie** in. Als u de PIN niet gewijzigd na de eerste installatie moet, dan PIN gebruiken. Als u een PIN hebt ingevoerd voor de eerste installatie kunt u dan standaard PIN gebruiken. Het standaard PIN nummer is 1234. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen variëren afhankelijk van de leidende optie die eerst is ingesteld. De verwante opties van dit menu zijn mogelijk niet beschikbaar of worden gris weergegeven als de zenderstaat niet is voltooid en er geen zenders zijn geselecteerd.

Geblokkeerde zenders: Selecteer de zender(s) die geblokkeerd worden geblokkeerd in de zenderlijst. Marker een zender en druk op **OK** om te selecteren of te verwijderen. Als u een geblokkeerde zender wilt beperken, moet u eerst de PIN invoeren.

Programma beperkingen: Blokkeer programma's op basis van de leidt classificatiegegevens die worden uitgegeven met het programma. U kunt de beperkingsinstellingen in de zenderlijst instellen, inclusief de klassificatieën, classificatiesysteem instellen, restricties instellen en leeftijdslimieten instellen met de opties van dit menu.

Geblokkeerde ingangen: De toegang blokkeren voor de inhoud van de geselecteerde invoerbron.

Marker de gewenste invoeroptie en druk op **OK** om te selecteren/deselecteren. Als u wilt overschakelen naar een gehlokkeerde invoerbron moet u eerst de PIN invoeren.

PIN wijzigen: Vier de PIN in die u gedineerde hebt tijdens de **Eerste installatie**. Selecteer de optie en druk op **OK** om de PIN te wijzigen. Druk op **OK** om de PIN in te voeren. Daarna verschijnt het invoerschem voor de nieuwe PIN. Vier de nieuwe PIN twee maal in om de code te bevestigen.

Open Source Licenties

Informatie weergeven over open source softwarelicenties.

Accounts & Aanmelden

Marker de optie en druk op **OK** om u aan te melden op uw Google account. De volgende opties zijn beschikbaar als u zich hebt aangemeld op uw Google account:

Google: U kunt uw gegevensynchronisatie voorkeuren configureren of uw geregistreerde account verwijderen op de TV. Marker een service terwijl u de optie **Syncroniseerde apps** kleint en in de sectie **Gegevensynchronisatie** inzet te drukken op **OK** of **De Grote knop** om de **Blaauwe knop** indrukken om de gemaakte zender te verwijderen. Daraarna kan u de **Blauwe knop** indrukken om de gewenste zender te verwijderen. Wanneer het bevestiging dialoogvenster verschijnt, markeren **JA** en druk **OK** op **OK** om te gaan.

Zender wijzigen: Alle zenders verwijderen in de zenderlijst. Een dialoogvenster verschijnt voor bevestiging. Marker **OK** en druk op **OK** om door te gaan. **Marker Annuleren** en druk op **OK** om te annuleren. **Opmerking:** Bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar en kunnen niet worden weergegeven in de opties en service in de optie **Verwijderen**.

Account toevoegen: Vier een nieuw account toe aan de beschikbare account door u aan te melden. **Over:** Controleer of er systeemnuddates aanwezig zijn, wijzigt de naam van het apparaat, plaatst de fabrieksinstellingen terug in op de TV en geef systeem-informatie weer zoals de netwerkaadressen, senen tijmmer, verlies, etc. U kunt ook specifieke informatie weergeven, advertenties bekijken, uitleg-items (D-Werkgids), deze opnieuw instellen en de gepersonaliseerde advertenties in te schakelen op basis van uw interesses.

Fabrieksinstellingen terugzetten: Herstelt alle TV-instellingen naar de fabrieksinstellingen. Marker **Fabrieksinstellingen terugzetten** en druk op **OK**. **Informatie over deze bewerking:** Selecteer Fabrieksinstellingen terugzetten om door te gaan met de reset. Er verschijnt bijkomende informatie. Selecteer Alles verwijderen om door te gaan met het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de TV. De TV schakelt eerst in, inclusief de instellingen, waarbij de Selecteer **Aanmelden om af te sluiten**.

Opmerking: U kunt worden gevraagd om PIN te voeren om door te gaan met de reset. Vier de PIN in die gebruikte bij de eerste installatie. Als u geen PIN hebt ingevoerd tijdens de eerste installatie kunt u de standaard PIN gebruiken. Het standaard PIN nummer is 1234.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op **OK** om de beschikbare opties te zien. De opslagplaats van een app wijzigen.

App toegang: Configureren een aantal app functies in speciale machineringen.

Veiligheid & beperkingen: U kunt de installatie van apps beperken of beperken van andere bronnen dan de Google Play Store.

Apparatuurvoorkuren:

Machtigingen

Beheer de machtigingen en een aantal andere functies van de apps.

App machtigingen: De apps worden gesorteerd volgens machtiging type categorieën. U kunt de machtigingen in te schakelen voor de apps in deze categorieën.

Speciale app toegang: Configureren een aantal app functies in speciale machineringen.

Veiligheid & beperkingen: U kunt de installatie van apps beperken of beperken van andere bronnen dan de Google Play Store.

Nederlands - 16 -

algoritmes verminderd om bij te blijven met video-schermen met snelle frame rates. Schakel de Game Mode (Spelmodus) in uit.

ALL D ALM (Auto Low latency Mode): Inleidt de TV dat de mogelijkheid de laagste latencies instellingen in of uit te schakelen naargelang de inhoud die wordt afgespeeld. Markeer deze optie en druk op OK om de ALL.M function in uit te schakelen.

HDMI RGB bereik: Deze installat moet worden aangepast in overeenstemming met het ingang RGB signaalrek op de HDMI-bron. Het kan alleen bereikt bereik (16-235) of een vol (0-255) zijn. Stel uw HDMI RGB bereik voorkeur in. De **Auto Vol en Beperkt** opties zijn beschikbaar. Dit item is niet beschikbaar als de invoerbron niet is ingesteld op HDMI.

Lang blauw licht: Het schema van elektronische apparaten geven blauw licht af dat de ogen kunnen irriteren en na een periode van tijd kan resulteren in hoofdpijnproblemen. Om het effect van blauw licht te verminderen, kunt u uw voorkeur instellen als **Lang. Midden of Hoog**.

MPEG NR: MPGE Noise Reduction zuivert blokken rond ontdekken en ruis op de achtergrond. Stel uw MPGE NR voorkeur in als **Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Max Vivid: Regel de contrast- en kleurpercentage, convergeert in essentiële Standard Dynamic Range stand. Instellen op **High** in Dynamic Range mode. Instellen op **An** om in te schakelen.

Adaptive Luma bedieningstie: De Adaptive Luma bediening past de contrastinstelling algemeen aan in overeenstemming met de inhoud historiem om een diepere zwart en meer heldere witte perceptie te creëren. Stel uw Adaptive Luma bedieningstie voorkeur in als **Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Lokale contrastbediening: De lokale contrastbediening verleent elk frame in gedecideerde gebieden de mogelijkheid om afhankelijkheid te hebben van de context om de lokale contrastdynamica in te stellen als van uit naargelang de bronsignaaltype. Als deze optie uitgeschakeld is, wordt de maximale kleurcapaciteit van de TV standaard gehanteerd.

Kleur tuner: De kleurverzadiging, kleurtemperatuur, helderheid kan worden aangepast voor rood, groen, blauw, cyan, magenta, geel en voor een (huidton) voor een levendiger en natuurlijker beeld. Stel de **Rode, Groene, Blauwe**, **Kleurtemperatuur** en **Groen waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

11 punt witbalans correctie: De witbalans functie kalibreert de kleurtemperatuur van de TV in gedetailleerde gradiëntwaarden. De gradiëntuniformiteit kan visualiën worden verbeterd met een meerdere sterkte van de **Rode, Groene, Blauwe** kleuren en **Groen waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

DI Flimmscore: DI is de functie voor de 3D/2D cadascenes die voor 24fps filmhoofd en verbeelt de zijde-effecten (zoals het interlacing effect of tillingen) die worden veroorzaakt door deze methode. Stel uw DI flimmscore voorkeur in op **Auto** of schakel ze uit door deze optie in te stellen op **Uit**. Dit item is niet beschikbaar als de **Game Mode** is ingeschakeld.

Blue Stretch: Het menselijke oog ziet blauwe kleuren als meer heldere kleuren. De Blue Stretch functie wijzigt de witbalans van de mid-hooggradiëntinstellingen in op de fabriekinstellingen. **Ommerking:** Afhankelijk van de momentele **invoerbron** is hier mogelijk dat bepaalde menu-items niet beschikbaar zijn.

Geuld
Systeemgeluiden: Het systeemgeluid is het geluid dat wordt afgespeeld wanneer u navigeert naar of

het scherm. Selecteer een van de vooraf gedefinieerde opties op basis van uw voorkeuren.

Geavanceerde video
DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR): is het proces van ruis te verwijderen van het digitale of analoge signaal. Stel uw DNR voorkeur in als **Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

MPEG NR: MPGE Noise Reduction zuivert blokken rond ontdekken en ruis op de achtergrond. Stel uw MPGE NR voorkeur in als **Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Max Vivid: Regel de contrast- en kleurpercentage, convergeert in essentiële Standard Dynamic Range stand. Instellen op **High** in Dynamic Range mode. Instellen op **An** om in te schakelen.

Adaptive Luma bedieningstie: De Adaptive Luma bediening past de contrastinstelling algemeen aan in overeenstemming met de inhoud historiem om een diepere zwart en meer heldere witte perceptie te creëren. Stel uw Adaptive Luma bedieningstie voorkeur in als **Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Lokale contrastbediening: De lokale contrastbediening verleent elk frame in gedecideerde gebieden de mogelijkheid om afhankelijkheid te hebben van de context om de lokale contrastdynamica in te stellen als van uit naargelang de bronsignaaltype. Als deze optie uitgeschakeld is, wordt de maximale kleurcapaciteit van de TV standaard gehanteerd.

Kleur tuner: De kleurverzadiging, kleurtemperatuur, helderheid kan worden aangepast voor rood, groen, blauw, cyan, magenta, geel en voor een (huidton) voor een levendiger en natuurlijker beeld. Stel de **Rode, Groene, Blauwe**, **Kleurtemperatuur** en **Groen waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

11 punt witbalans correctie: De witbalans functie kalibreert de kleurtemperatuur van de TV in gedetailleerde gradiëntwaarden. De gradiëntuniformiteit kan visualiën worden verbeterd met een meerdere sterkte van de **Rode, Groene, Blauwe** kleuren en **Groen waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

DI Flimmscore: DI is de functie voor de 3D/2D cadascenes die voor 24fps filmhoofd en verbeelt de zijde-effecten (zoals het interlacing effect of tillingen) die worden veroorzaakt door deze methode. Stel uw DI flimmscore voorkeur in op **Auto** of schakel ze uit door deze optie in te stellen op **Uit**. Dit item is niet beschikbaar als de **Game Mode** is ingeschakeld.

Blue Stretch: Het menselijke oog ziet blauwe kleuren als meer heldere kleuren. De Blue Stretch functie wijzigt de witbalans van de mid-hooggradiëntinstellingen in op de fabriekinstellingen. **Ommerking:** Afhankelijk van de momentele **invoerbron** is hier mogelijk dat bepaalde menu-items niet beschikbaar zijn.

Geuld
Systeemgeluiden: Het systeemgeluid is het geluid dat wordt afgespeeld wanneer u navigeert naar of

niet kunt inschakelen met de knoppen **Volume +/-**, **Mute en Standby**. Deze knoppen werken normaal.

Geen Signal automatische uitschakeling: Niet kunt geleden dat in van de TV als er geen signaal ontvangen. Definieert een tijdspanne om de momentele Ingeseleerde inoverhoek. Definieert een tijdspanne waarmee u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt of stel in als Uit om uit te schakelen.

Automatisch slapen: Definieert een stilstandtijd waarin u wilt dat uw TV automatisch overgaat in de slaapmodus. De **4 6 8 10 12 15** uur zijn beschikbaar. Instellen als **Nooit** om uit te schakelen.

Timer

Tijds type inschakelen: Stel uw TV in om het apparaat automatisch in te schakelen. Stel deze optie in op **An** of **Eco maal** om een instelling te inschakelen in het schakelen. Stel op **Uit** om uit te schakelen. Indien ingesteld op **Eco maal** zal de TV slechts één maal per dag inschakelen op het ingestelde tijdstip in de onderstaande optie **Automatische inschakeltijd**.

Automatische inschakeling: Bechikbaar als het **Inschakeltijd tyt** is ingesteld. Stel het gewenste tijdstip in om uw TV te schakelen vanuit stand-by met de navigatieknoppen druk op OK om de nieuwe ingestelde tijdstip te zien.

Uitschakel tijdt: Stel uw TV in om het apparaat automatisch te schakelen. Stel deze optie in op **An** of **Een maal om een instellbare uitschakeltijd in te schakelen. Stel op **Uit** om uit te schakelen. Indien ingesteld op **Eco maal** zal de TV slechts één maal per dag inschakelen op het ingestelde tijdstip in de onderstaande optie **Automatische uitschakeltijd**.**

Automatische uitschakeling: Bechikbaar als het **Inschakeltijd tyt** is ingesteld. Stel het gewenste tijdstip in om uw TV te schakelen vanuit stand-by met de navigatieknoppen druk op OK om de nieuwe ingestelde tijdstip te zien.

Taai: Uw gewenste taai instellen.

Toetsenbord: Uw type toetsenbord selecteren en uw toetsenbordinstellingen beheren.

Ingenier: Een ingang weergeven of verbergen, het lab voor een ingang wijzigen, de opties configureren voor de HDMICEC (Consumer Electronic Control) functie en de CEC apparaatlijst weergeven.

Strong

Slaaptimer: Definieert een stilstandtijd waarmee u wilt dat uw TV automatisch overgaat in de slaapmodus. Instellen als **Uit uitte schakelen**.

Beeld uit: Selecteer deze opties en druk op **OK** om het scherm uit te schakelen. Druk op een knop op de afstandsbediening of op de TV om het scherm opnieuw in te schakelen. Let erop dat u het scherm

Nettix ESN: Geeft uw ESN-nummer weer. Het ESN-nummer is een uniek ID-nummer voor Netflix, speciaal aangemaakt om uw identificeren.

TV live Time: De hele informatie van uw TV wordt weergegeven.

Datum & tld: De datum- en tijdsopjes instellen van uw TV. U kunt uw TV instellen om de tijds- en datumgegevens op te halen van de netwerk of via de uitzendstation. Stel deze opties in op basis van uw omgeving en uw voorkeuren. Schakel de TV automatisch in op basis van uw voorkeuren. Stel de TV automatisch overgaat in de slaapmodus. De **4 6 8 10 12 15** uur zijn beschikbaar. Instellen als **Nooit** om uit te schakelen.

Timer

Tijds type inschakelen: Stel uw TV in om het apparaat automatisch in te schakelen. Stel deze optie in op **An** of **Eco maal** om een instelling te inschakelen in het schakelen. Stel op **Uit** om uit te schakelen. Indien ingesteld op **Eco maal** zal de TV slechts één maal per dag inschakelen op het ingestelde tijdstip in de onderstaande optie **Automatische inschakeltijd**.

Automatische inschakeling: Bechikbaar als het **Inschakeltijd tyt** is ingesteld. Stel het gewenste tijdstip in om uw TV te schakelen vanuit stand-by met de navigatieknoppen druk op OK om de nieuwe ingestelde tijdstip te zien.

Uitschakel tijdt: Stel uw TV in om het apparaat automatisch te schakelen. Stel deze optie in op **An** of **Een maal om een instellbare uitschakeltijd in te schakelen. Stel op **Uit** om uit te schakelen. Indien ingesteld op **Eco maal** zal de TV slechts één maal per dag inschakelen op het ingestelde tijdstip in de onderstaande optie **Automatische uitschakeltijd**.**

Automatische uitschakeling: Bechikbaar als het **Inschakeltijd tyt** is ingesteld. Stel het gewenste tijdstip in om uw TV te schakelen vanuit stand-by met de navigatieknoppen druk op OK om de nieuwe ingestelde tijdstip te zien.

Taai: Uw gewenste taai instellen.

Toetsenbord: Uw type toetsenbord selecteren en uw toetsenbordinstellingen beheren.

Ingenier: Een ingang weergeven of verbergen, het lab voor een ingang wijzigen, de opties configureren voor de HDMICEC (Consumer Electronic Control) functie en de CEC apparaatlijst weergeven.

Strong

Slaaptimer: Definieert een stilstandtijd waarmee u wilt dat uw TV automatisch overgaat in de slaapmodus. Instellen als **Uit uitte schakelen**.

Beeld uit: Selecteer deze opties en druk op **OK** om het scherm uit te schakelen. Druk op een knop op de afstandsbediening of op de TV om het scherm opnieuw in te schakelen. Let erop dat u het scherm

de instructies op het scherm en lees de informatie op het scherm voor u doorgaat.	<p>Opmerking: Als u het verbonden opslagapparaat omzetten, worden alle gegevens gestoofd naar een back-up van de bestanden die u voorbereid heeft voor u doorgaat.</p> <p>Geluidseigenschappen: Biedt u een mogelijkheid om de startpagina naast uw TV-apparaat te gebruiken op uw TV. U kunt een schermbeveiliging kiezen in voor uw TV. U kunt een schermbeveiliging voor de schermbeveiligingsmodus staten.</p> <p>Energiebesparingsmodus: Definitie een tijd waarin u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt om energie te sparen. Instellen als Nooit om uil te schakelen.</p>
U kunt ook naar de sectie Meldingen gaan op de Startpagina naast uw TV om de beschikbare opties aan te passen op uw TV om de beschikbare opties te zien. Marker de melding niet betrekking tot uw verbonden USB-apparaat en druk op OK .	<p>Locatie: U kunt het gebruik van de draadloze verbinding toestaan om de lokale schakelaar, raadpleeg de locatie-aanvragen en uw TV toestaan om de gebruikte vermeldingen op uw locatiedata te gebruiken.</p>
Bladeren: Open het menu Opslagapparatuur .	<p>Gebruik & diagnose: Automatisch gebruik-, diag- nosegegevens verzenden naar Google. U kunt deze optie instellen naargelang uw voorkeuren.</p>
Instellen als opslagapparaat : Heeft dezelfde functionaliteit als de hierboven beschreven optie Verwijderen en formatteren als opslagapparaat .	<p>Gebruik & diagnose: Als u aanvaardt, zal uw TV persoonlijke gegevens (zoals het MAC-adres, land, taal, software en firmewaarde, bestuurder, de bon en merk van de TV en het type verbinding) van uw apparaat naar een server in Thailand verzenden. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om te zorgen dat uw apparaat correct werkt.</p>
Uitwerpen: Zoals hierboven beschreven.	<p>Toegankelijkheid: Configureer de Gebruikstypen, Schriftschriften, Tekst, naam, spraakinstellingen en/of sorteert de Hoge contrast opties aan.</p>
Startscherm: Uw startscherm aanpassen. Selecteer de kanalen die u normaal weergeeft op het startscherm, video-in-/uitschakelen en geldt voorbeeldige weergave van games, wijzig hun volgorde en ontvang meer apps en games. Open source licenties wegvengen.	<p>Het is mogelijk dat een aantal van de oriënteringsopties worden toegestaan.</p>
Bijgestuurde toepassing: Deze functie heeft enkel een effect als herinvoker geluidsformaat A-C'deaf-audio-verwerking ingeschakeld. Dit effect is niet te toepassen op de achterkant van de TV-audioparcel.	<p>Startscherm: Definitie Gebruikstypen als Geluid beschrijving om deze optie in te schakelen. De Digitale TV-zenders kunnen speciale geluidscommentaar uitzenden met de beschrijving van de actie op het scherm, de lichaamsrichting en bewegingen voor personen met visuele handicaps.</p>
De standaardwaarden terugplaatsen: Herstelt de geluidsinstellingen in uw fabrieksinstellingen.	<p>Luidspreker: Schakel deze optie in als u de geluidscommentaar wilt horen via de luidsprekers van de TV.</p>
Opslagruimte: Geeft de status weer van de volledige opslagruimte van de TV. En de verbonden apparaten in India beschikbaar. Markeert deze optie om de gedetailleerde informatie weer te geven over de gebuiksdetails in uw TV. Er staan ook opties 'Zijn om de verbonden USB opslagapparaten uit te wippen' en 'te configureren als opslagruimte'.	<p>Hoofdtelefoon: Schakel deze optie in als u het geluid van de geluidscommentaar wilt sturen via de hoofdtelefoon uitgang van de TV.</p>
Informatie over de equalizer-waarden: Pas de equalizer-waarden op basis van uw voorkeuren.	<p>Volumemeter: Past het volumevenster van de geluidscommentaar aan.</p>
Luidsprekers startinstel: De startuitspraak van de luidsprekers aanpassen.	<p>Pannen en Fader: Schakel deze optie in als u de geluidscommentaar duslekker, aldus beschikbaar is via de uitzending.</p>
Digitale uitgang: Stelt de digitale geluidsuitgang voorkeur in. De Automatisch , Bypass , PCM , Dolby Digital en Dolby Digital Plus opties zijn beschikbaar. Markeert deze optie om de geluidsinstellingen van uw TV te verwijderen en te configureren als opslagruimte.	<p>Geluid voor de slechthorenden: Stelt het geluidstype in voor de slechthorenden. De opties zijn beschikbaar afhankelijk van de geselekteerde uitzending.</p>
Balans: Regel de linkse en rechte volumebalans bij voor de luidsprekers en hoofdtelefoons.	
Geluid surround: De surround sound functie in/uit schakelen.	
Equalizer detail: Pas de equalizer-waarden op basis van uw voorkeuren.	
Luidsprekers startinstel: De startuitspraak van de luidsprekers aanpassen.	
Digitale uitgang startinstel: Pas de digitale geluidsuitgang uitschakelen aan.	
Automatische volumebediening: Met de automatische volumebediening kunt u de TV instellen om de geluidsniveaus automatisch te bewerken. Geen mogelijkheid om begin van advertenties of wan-nieuwsschakelingen te stoppen. Schakel deze optie inuit door te drukken op OK .	
Downmix mode: Stelt uw voorkeuren in om de multi-zender geluidssignalen te converteren naar opties, welier te geven en in te stellen. De Stereo en Surround opties zijn beschikbaar. Markeer de gewenste optie en druk op OK om in te stellen.	<p>Opmerking: Als u het verbonden opslagapparaat formateren, worden alle gegevens gestoofd naar een back-up van de bestanden die u voorbereid heeft voor u doorgaat.</p>
Dolby Audio verwerking: Met de Dolby Audio verwerking kunt u de geluidskwaliteit van uw TV verbeteren. Druk op OK om de opties weer te geven en in te stellen. Sommige andere geluidsopties kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn en zij kunnen worden afgestemd op de instellingen die u heeft geselecteerd.	<p>Opmerking: Als u de Geluidsondernodus optie is ingeschakeld, kunt u de Geluidsondernodus optie instellen. Markeer de Gebruik optie en druk op OK om de vooraf ingestelde opties in te stellen.</p>
Dolby Audio verwerking: Markeer deze optie en druk op OK om deze functie in/u te schakelen.	
Sammeen opties zijn mogelijk niet beschikbaar als deze optie is ingeschakeld.	

een item selecteert op het TV-scherm. Markeer deze optie en druk op OK om deze functie in/u te schakelen.	<p>Geluidsondernodus: Als de Geluidsondernodus optie is ingeschakeld, kunt u de Geluidsondernodus optie instellen. Markeer de Gebruik optie en druk op OK om de vooraf ingestelde opties in te stellen.</p>
--	--

Fader bediening: Past de volumebalans aan tussen het hoofd TV geluid (**Main**) en geluidscommentaar (**AD**).

Hertestarten: Een herstelvraag verschijnt. Selecteer **Ja**. De overeenstemmende resultaten worden weergegeven.

Afstandsbediening en accessoires

U kunt draadloze accessoires gebruiken, zoals uw afstandsbediening (hangt af van het model van de afstandsbediening), hoofdtelefoon, toetsenbord of game controllers met uw Android TV. Voeg apparaten toe om ze te gebruiken met uw TV. Voeg apparaten toe en druk op **OK** om dekoppen. Selecteer dan dekoppen om ze te beschikbaar maken. U kunt dekoppen beginnen te koppelen met uw apparaat in de lijst en druk op **OK** of maak een druk op **OK** en druk op **OK** wanneer de koppele aanvraag verschijnt.

De verbonden apparaten worden hier ook vermeld. **Marker het apparaat en druk op OK** om de beschikbare opties weer te geven. Om een apparaat te ontkoppelen, markering de optie **Ontkoppelen** en druk op **OK**. Selecteer **Daarna** en druk op **OK** om het apparaat los te koppelen van de TV. U kunt ook de naam van een apparaat in de lijst wijzigen. Maak een **Naam wijzigen** en druk opnieuw op **OK**. Druk opnieuw op **OK** om het virtuele bestandsbord te gebruiken en de naam van het apparaat te wijzigen. Als het apparaat niet herkend wordt, wordt de huidige resterende batterijduur hier ook weergegeven.

Zenderlijst

De TV sorteert alle opgeslagen zenders in de **Zenderlijst**. Druk op **OK** om de **Zenderlijst te openen** in de Live TV modus. U kunt de linkse navigatielijst indrukken om pagina per pagina te bladeren in de lijst of de rechte navigatielists om pagina's te navigeren.

Druk op **Groene knop** om de **Zenderwerkingen** opties weer te geven om de zenders te sorteren of een zender te vinden in de zenderlijst. Beschikbare opties zijn: **Sorteren**, **Daarna**, **Soorten**, **Daarbij optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de toepassing** of **de eerste instelling**. Om de zenders te sorteren, markert u **Sorteren** en druk op **OK**. Selecteer een van de beschikbare opties en druk opnieuw op **OK**. De zenders worden gesorteerd in overeenstemming met uw selectie. Om een zender te zoeken, markert u **Zoeken** en druk op **OK**. Het virtuele toetsenbord verschijnt. Voer de naam of het

nummer volledig of gedeeltelijk in van de zender die u zoekt, marker de vinkje en het toetsenbord en druk op **OK**. De overeenstemmende resultaten worden weergegeven.

Druk op **Gele knop** om de zenders te filteren. De opties **Type selecteren**, **Categorieën**, **Digitaal Radio**, **Gratis**, **Versleuteld** en **Favorieten** om de zenderlijst te filteren of de optie **Alle zenders te selecteren** om alle gemaakte zenders weer te geven of de zenderlijst. De beschrijvende kunnen verschillen en een naargang de selectie van de operator.

Opmerking: Als een andere optie dan **Alle zenders** is geselecteerd in het menu **Selecteer type** kunt u enkel navigeren door de zenders die momenteel vermeld staan in de **zenderlijst** met de programma **+**-knoppen op de afstandsbediening.

De zenders en zenderlijst bewerken

U kunt de zenders en de zenderlijst bewerken met de opties **Zender overslaan**, **Zender sorteren**, **Zender verplaatsen** en **Zender bewerken** in het menu **Instellings-Zender-Zenders**. U hebt toegang tot het **Instellings** menu via het Startscherm of via **TV** opties menu in de Live TV modus.

Opmerking: De opties **Zenders sorteren**, **Zender verplaatsen** bewerken en **Zender verwijderen** zijn mogelijk beschikbaar en/of beschikbaar in niet gemaakte optie van de operator, selectie en de optie voorverwijken. U kunt de **LCKN** instelling uitvoeren in het menu **Instellings-Zender**. **Channels** omdat het de bewerking van de zender heeft. **Deze optie kan worden ingeschakeld op basis afhankelijk van de landselektie of de eerste installatie.**

Favoriete zenderslijst beheren

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Deze lijsten onttrekken enkel de zenders die door u zijn gespecificeerd. Druk op **OK** om de zenderlijst weer te geven.

Om een zender te voegen aan één van de favoriete lijsten maakt de zender in de zenderlijst en druk op **Blauwe knop**. Het favoriete lijst selectiemenu verschijnt. Markert de lijst waarvan u wilt verwijderen en druk op **OK**. De zender wordt verwijderd van de geselecteerde lijst van favorieten.

Om een van uw favoriete zenderslijsten te stellen als de hoofdzender drukt u op **Gele knop** en stelt u de optie **Type selecteren** in als **Favorieten**. Marker daarna de gewenste lijst in de favorieten en druk op **OK**. Om de posities van een zender in de favorietenlijst

te wijzigen, drukt u op de **Groene knop** en markeert de optie **Verplaatsen** en drukt u op **OK**. Gebruik de Zender naar de gewenste positie te verplaatsen en druk op **OK**. Om een zender te verwijderen uit de favorietenlijst drukt u op de **Gele knop**.

Opmerking: De optie **Verplaatsen** en **Wijzig in Netwerk & Internet** verschijnen alleen als u de optie **Verplaatsen** en **Wijzig in Netwerk & Internet** hebt geselecteerd in het menu **Instellings-Netwerk & Internet**. U kunt de pictogram **Verbonden** of **Niet verbonden** markeren in het Startscherm en op **OK** drukken voor toegang tot dit menu. Voor volgende informatie, verwijzen wij u naar de sectie **Netwerk & Internet** onder de titel van **Instellings**.

Zendergids

U kunt bladeren in de gebouwtenks schema van de momenteel gemaakte zenders om uw zelfstandige gebruik van de elektronische Programmagids (urcje van uw TV). Het hangt af van de gebruikte uitvoering of deze functie al of niet wordt ondersteund. De Elektronische Programmagids is beschikbaar in de Live TV modus. Om te schakelen naar de Live TV modus kunt u de knop **Sluituren** indrukken of de Live TV app markeren in de **App's** lijst in het Startscherm en drukken op **OK**. In sommige landen heeft de **Live TV** app zich in de **Thuispagina** in het Startscherm en in de meeste appwordt de **Favorieten** spiegelend. Voor toegang tot de **Elektronische Zendergids** drukt u op de knop **Gids** op de afstandsbediening.

Gebruik de navigatielijst om te navigeren in de programmagids. U kunt de **Omhoog/Omlaag** navigatielijst of de **Programma +/-** knoppen gebruiken om te scrollen naar de voorvolgende zender in de lijst en de **Rechts/Links** navigatielijst om een gewenste gedaante te selecteren van de momenteel gemaakte zender. Indien beschikbaar worden de volledige naam, begin- en eindtijd en beschrijving weergegeven op het scherm.

Druk op de **Blauwe knop** om de gebuurtlijsten te filteren. Onwijs van het hoge aantal filters kunt u de gebuurtlijsten van het gevende type sneller vinden. Druk op de **Gele knop** op gedetailleerde informatie weer te geven over de gemaakte gedaante. U kunt ook de Rode en Groene knopen gebruiken om gebuurtlijsten weer te geven van de vorige en de volgende dag. De functies worden toegevoegd aan de gekleurde knopen op de afstandsbediening wanneer ze beschikbaar zijn. Volg de instructies op het scherm voor de nauwkeurige functies.

Druk op de knop **Opnemen** om een timer te voegen voor de gemaakte gedaante. U kunt het type timer definiëren door de optie **Schematische parameters** in **Hervorming**, **Sorteren**, **Daarna** of **De timer wordt toegevoegd aan de lijst**. Onbeperkt toegang tot de **Schematische parameters** in het menu **Opnemen** in de Live TV modus.

1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang op de achterzijde van de TV

3. LAN-ingang dat u uw TV kunt aansluiten op Het is mogelijk dat u uw TV stopcontact afhankelijk is van uw netwerkconfiguratie. In dat geval kunt u uw rechtstreeks verbinding met het netwerk via een Ethernet kabel.

Een verbinding maken met het internet

U heeft toegang tot het internet via uw TV door deze te gebruiken. U kunt de **Gele knop** en **OK** drukken om de **Omhoog Omhoog** navigatielijst om te selecteren en druk op **OK**. Om een zender te verwijderen uit de favorietenlijst drukt u op de **Gele knop**.

Netwerk & Internet seccie in het menu van de verbinding in de **Ehemelt** sectie in het menu **Netwerk & Internet** wijzigt **Niet verbonden** in **Verbonden**.

Bredaband verbinding

Stuit uw TV aan op uw modem/router via een ethernetkabel. Er is een LAN-poort achteraan op uw TV.

De status van de verbinding in de **Ehemelt** sectie in het menu **Netwerk & Internet** wijzigt **Niet verbonden** in **Verbonden**.

1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang op de achterzijde van de TV

3. LAN-ingang dat u uw TV kunt aansluiten op Het is mogelijk dat u uw TV stopcontact afhankelijk is van uw netwerkconfiguratie. In dat geval kunt u uw rechtstreeks verbinding met het netwerk via een Ethernet kabel.

1. Netwerk stopcontact
2. LAN-ingang op de achterzijde van de TV

Draadloze verbinding

Ers een draadloze LAN-/mediahub router vereist om de TV te verbinden met het internet via draadloze LAN. Maak de WiFi optie in het menu **Netwerk & Internet** en druk op OK om de draadloze verbinding in te activeren. De beschikbare opties worden genoemd. Maak u aanstelling en druk op OK te verbinden. Voor bijkomende informatie verwijzen wij u naar de sectie **Netwerk & Internet** onder de titel **van instellingen**.



De overdrachtsnelheid verschilt naargelang de afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtspunten. De configuratie van deze producten, de gedragsopties, het werkterrein op de producten die gebruikt. De overdracht kan door worten afgesloten of de verbinding kan worden verbroken afhankelijk van de radiogolf condities DECT-telefoons, of iede ander WLAN 11b apparaat. De standaardwaarden van de overdrachtsnelheid zijn de theoretische maximumwaarden voor de draadloze standaarden.

De lokale waarde van de overdracht het meest efficient is, verschillt naargelang de gebruiksomgeving.

De draadloze functie van de TV ondersteunt 802.11 abg & ac type modems. Het wordt sier kantoorieren het IEEE 802.11n communicatie protocol te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden wanneer u video's bekijkt.

U moet de SSD van uw modem wisselen als er andere modems in de buurt zijn met een andere SSD. Zo niet kunt u verbindingproblemen ervaren. Gebruik de bedrade verbinding als u problemen ondervindt met de draadloze verbinding.

De snelheid van de verbinding moet stabiel zijn om streaming content te kunnen afspelen. Gebruik een Ethernet verbinding als de snelheid van de draadloze LAN niet stabiel is.

of de geselecteerde map wordt weergegeven. Als er geen mediatbestanden zijn van het geselecteerde type dan wordt de parsoer modus op de geselecteerde media worden de bestanden worden weergegeven. De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.

Pauze/Aspelen: Pauze/Hervat de weergave.

Terugspoelen: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen.

Snel vooruitspoelen: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen.

Stoppen: Stop de weergave.

Afsluiten: Afsluiten + Vorig / volgend bestand.

Programma +: overschakelen naar het vorige bestand.

Programma -: overschakelen naar het volgende bestand.

Terugkerken: Open het media player scherm

Gebruik: Ingedrukt op de knop Terugkerken om snel vooruit te spelen.

Selecteer Foto: Als het mediatype om de fotofunctie in te schakelen. Druk daarna op de knop **Nieuw**, maak een fototoets en druk op OK.

Optie Een fototoets selecteert de u eerder heb ingedrukt de fotoafbeelding weergegeven wanneer de fotofunctie wordt ingeschakeld. Als u de optie USB-opslagapparaat selecteert, wordt het eerste bestand (in de Recursieve parsoer modus) weergegeven. Druk op de knop Menu terug het gewenste fotobestand is geselecteerd.

Kanerke Fotootdruk afbeelding en druk op OK.

U kunt bovenaan ook schakelen tussen de navigatiemodi door te drukken en Roosterweergave modus zijn beschikbaar. Tijdens het navigeren naar de video-, bestand en tekstdaten wordt de video van de bestand weergegeven in een klein venster links van het scherm als de navigatiemodus is geconfigureerd als Lijstweergave. U kunt ook de knoppen **Programma +**-/gebouwen om rechtsklikken daarna een eetlaatje te maken. De lijstweergave is ingesteld op Rasterweergave, als de weergaveslijst is ingesteld op Lijstweergave.

OK of USB Automatische afspeeloptie: Indien de bestand weergegeven in een klein venster links van het scherm als de navigatiemodus is geconfigureerd als Lijstweergave. U kunt ook de knoppen **Programma +**-/gebouwen om rechtsklikken daarna een eetlaatje te maken. De lijstweergave is ingesteld op Rasterweergave, als de weergaveslijst is ingesteld op Lijstweergave.

Gebruik: Ingedrukt op de knop OK om het geselecteerde bestand te spelen.

Informatie: De informatiebalk weergeven. Druk twee maal om de uitgebreide informatie en het volgende bestand weer te geven.

Pauze/Aspelen: Pauze/Hervat de weergave.

Gebruik knop (Zoom): Inzoomen op de afbeelding / uitzoomen effecten toepassen op de diavoorstelling.

Programma +: Vorig / volgend bestand.

Programma -: overschakelen naar het vorige bestand.

Terugkerken: Open het media player scherm

Terugspoelen: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen.

Programma +: Vorig / volgend bestand.

Programma -: overschakelen naar het vorige bestand.

Terug/ Terugkerken: Open het media player scherm

Gebruik: Ingedrukt op de knop OK indruk, word diavoorstelling gestart en worden alle tekstabstanden in de huidige map of op het opslagapparaat, haengeling de westgaveslijst.

in volgorde weergeven. Als de optie **Herhalen** is ingesteld op **Geen** worden enkel de bestanden ussen het gemaakteke bestand en het laatste bestand in de lijst weergegeven. Druk op **OK** of de knop **Pauze/Afspelen** om de davoorstelling te pauzieren of te stoppen.

Programma :-: Vorig / volgend bestand.

Programma +: Overstrekken naar het vorige bestand.

Navigatiebediening (Omblad of rechts / Omblad of Link): Overstrekken naar de volgende pagina / Overstrekken naar de vorige pagina.

Turug / Terugkijken: De davoorstelling stoppen en terugkeren naar het media player scherm.

Menu-opties:

Druk op de knop **Menu** om de beschikbare opties weer te geven tijdens het afspeilen of weergeven van mediabestanden. De inhoud van dit menu verschilt naargelang het mediabestands-type.

Pauze/Afspelen: Pauzeert en hervat de weergave van de davoorstelling.

Herhalen: De herhaling optie instellen. **Marker een optie en druk OK** om de instelling te wijzigen. Als de optie **En herhalen** is geslecteerd, wordt het mediabestand herhaaldelijk afgespeeld of weergegeven. Als de optie **Alles herhalen** is geslecteerd, worden alle mediabestanden van dezelfde type of op net opslagapparaat, naargelang de weergaveplaats, herhaaldelijk worden afgespeeld of weergegeven.

Willekeurig afspeelen aanvull: De optie willekeurig afspeilen incluschakelen. Druk op **OK** om een instelling te wijzigen.

Duur: Stelt de tijerval in tussen de dia's. **Marker een optie en druk OK** om de instelling te wijzigen. U kunt ook de Groene knop indrukken om de instelling te wijzigen.

Roteren: De afbeelding roteren. De afbeelding wordt 90 graden rechtsom gedraaid elke mal u drukt op de knop. U kunt ook de **Groene knop** indrukken om de instelling te wijzigen. Deze optie is niet beschikbaar als de afbeelding doorloopt.

Effect: Uit eenkele effecten toepassen op de davoorstelling. **Marker een optie en druk OK** om de instelling te wijzigen. U kunt ook de **Groene knop** indrukken om de instelling te wijzigen.

knop indrukken om in te stellen. Deze optie is niet beschikbaar als de davoorstelling is gepauzeerd.

Zoom: Inzoomen op de afbeelding die momenteel wordt weergegeven. **Marker een optie en druk op Asbeleid** om de davoorstelling te pauzieren of te herstellen. De davoorstelling stopt nadat het bestand bestand in de lijst is weergegeven en het mediaplayer scherm verschijnt.

Info-informatie: De informatiebalk weergeven. Druk twee maal op de uitgedrukte informatie en het volgende bestand weer te geven.

OK of Pauze/Afspelen: Pauzeert en hervat de davoorstelling.

Programma +: Vorig / volgend bestand.

Programma -: Overstrekken naar het vorige bestand.

Spectrum vergroten/weergeven: Het spectrum van wegegeven indien beschikbaar.

Songtekst opties: De songtekst opties weergeven indien beschikbaar.

Beeldinstellingen: Geeft het Geluids instelling menu weer.

Geluidsinstellingen: Geeft het Geluids instelling menu weer.

Sound Tracks: Stelt de Soundtrack optie in als er meer dan één beschikbaar is.

Lazart ophouwen: Stel deze optie in op **Tip** als u de weergave wilt herhalen van de positie waar bent gestopt om het huidige videobestand de volgende maal opnieuw open te stellen. Indien ingesteld op **Uit** zal de weergave opnieuw starten van bij het begin. **Marker een optie en druk OK** om de instelling te wijzigen.

Zoeken: Verzegel maar een specifieke lijstlijst in het videobestand. Grootte de lijst- of navigatielijsten om naar de lijst te gaan en druk op **OK**.

Onderdeling codering: De onderdeling codering opties weergeven, indien beschikbaar.

Van de USB-aansluiting

BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden op uw opslagapparaat voor u ze herstelt op de tv. De bestanden is niet aanslaanbaar (is er een eventuele schade aan bestanden of de gegevensverlies). Sommige USB-apparaten (bijv. MP3-speler) of USB-harde schijven geven alleen mogelijkheid om compatibel met de tv. De TV ondersteunt het

uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnamefunctie inschakelen. **FAT32-** schijf formaat, NTFS wordt niet ondersteund. **fat32-** geformateerde apparaten met een opslagcapaciteit van meer dan 4 GB worden niet ondersteund. **Bestanden die groter zijn dan 4 GB worden niet ondersteund.**

U kunt uw foto's of telefoondocumenten weergeven of uw muziek en videobestanden afspeilen en verbinden op de aangesloten USB-opslagapparaat. Indien gewenst, kunt u opnames opslaan op de TV. Stelt het USB-opslagapparaat aan op een van de USB-ingangen op de tv. (er is meerdere ingangen beschikbaar) Zijn op de tv.

Selecteer het gewenste type media op het hoofdscherm van de mediaapparaat. Maak op het volgende schema een bestandsnaam in de lijst van beschikbare media bestanden en druk op **OK**. Volg de instructies op de scherm voor meer informatie over andere beschikbare opties.

Opmerking: Wacht even voor u de speler aansluut of loslaat, want de speler kan nog steeds bestanden lezen. Dan kan men de speler verwijderen of de USB-speler in het binnenzakje van de USB-apparaat zelf. **Vervolgens kan de USB-** niet langer in de draagbare van een bestand.

USB automatische afspeelfunctie

Deze functie dient om de media-throuid die is geïnstalleerd op een verwijderbare apparaat automatisch te beginnen afspeilen. Het gebruikt de Multi Media Player app. De types media-indhou worden om de verschillende prioriteiten afgespeeld. Als de eerste optie is, wordt de speler een timer als de telefoon ingeschakeld. Zoals u een programma op **OK** maakt en op **OK** drukt, wordt de telefoon uitgeschakeld of het verwijderbare apparaat, de Multi Media Player de bios is volgorde za weergeven (volgens bestandsnaam) in de plaats van video-of geluidbestanden, tot u op **Stop** drukt.

U kunt de USB automatische afspeelfunctie in de Multi Media Player app. Start de app op het Startscherp. En druk op de knop **OK** of **Stop** om de afspeelstand op deze functie in of uit te schakelen. Als de functie wordt ingeschakeld wil het USB-apparaat al gebouwd, moet u het apparaat loskoppelen en daarna opnieuw invullen om de functie in te schakelen.

Deze functie werkt enkel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De USB automatische afspeelfunctie is ingeschakeld.
- De USB-apparaat is verbonden.
- Afspelbare inhoud wordt geïnstaalleerd op het USB-apparaat.

Als er meer dan één USB-apparaat is verbonden met de tv wordt het laast verbonden apparaat gebruikt als bron.

USB-opname

Om de timeshift opnamefunctie te kunnen gebruiken, moet de timeshift modus eerst worden ingeschakeld. **Modus** of timeshift opnamefunctie in het menu **Optiemenu** ...

Timeshift opname

De opnames krijgen een naam in het volgende formaat. **Zendenaam_Datum/Jaar/Maand/Dag** ... Programma-naam.

Timeshift opname

De opnames worden opgeslagen in de **Timeshift modus** eerst worden ingeschakeld.

Om de timeshift modus wordt het programma gespaard en gelijktijdig opgenomen op de aangesloten USB-opslagapparaat. Druk op de **toets**

Pause/Play knop tijdens de weergave van een uitzending om de time shifting modus te activeren. Druk opnieuw op de **toets Pause/Play** knop om het geactiveerde programma te herbergen waar u het stopgezet. Druk op de **STOP** knop om de time shifting uit te zetten en terug te keren naar de live opname te stoppen en terug te keren naar de live uitzending. Wanneer deze functie de eerste maal wordt gebruikt, verschilt de **Schiftconfiguratie** van de **Pause/Play** knop wordt ingeactiveerd. U kunt de **Automatische of Handmatige** instelling kiezen. In de **Handmatige** modus kunt u, indien gewenst, uw USB-geheugenstick formateren en de opslagruimte specificeren die noodzakelijk is voor de timeshift functie. Aan het einde van de configuratie wordt het Shift configuur resultaat weergegeven. Druk op **OK** om te sluiten. De TimeShift functie is niet beschikbaar voor radio-uitzendingen.

CEC

Met de CEC-functie van uw TV kunt u een verbonden apparaat bedienen via de afstandsbediening van de TV. Deze functie gebruikt de HDMI CEC (Consumer Electronics Control) om te communiceren met de verbonden apparaten. Apparaten met HDMI CEC ondersteunen en ze moeten verbonden zijn met een HDMI-verbinding.

Schijfomtaat

Als u een nieuw USB opslagapparaat gebruikt, is het belangrijk hier eerst te formateren met de optie **Formatteer** in het menu **Openen-Apparaat-informatie** in de time shift modus. Markeer het verbonden apparaat in het **Apparaat-informatie** scherm en druk op **OK** of de **Rechte navigatiemomenten** op de lijst van beschikbare opties weer te geven. Markeer daarna **Formatteren** en druk op **OK**, om door te gaan. Een bevestiging dialoogvenster verschijnt op het scherm. Markeer **Ja** en druk op **OK** om de formatering te starten.

IMPORTANT: Het formatteren van uw USB opslagapparaat wast ALLE gegevens van het station en het bestandsysteem wordt geconverteerd in FAT32. In de meeste gevallen worden alleen fouten geraapporteerd na een formatering maar verliest ALU uw gegevens.

Schemalist

U kunt herinneringen of optime timers toevoegen in het menu **Schemalist**. U hebt toegang tot de **Schemalist** in het menu **Openen** in de Live TV modus. Markier **Schemalist** en druk op **OK**. Eerder ingestelde timers worden weergegeven indien beschikbaar.

Druk op de **Grote** knop om een timer toe te voegen terwijl het menu **Schemalist** verschijnt op het scherm. U kunt het type timer definieren door de optie **Schematype** in te stellen als **Herinnering of Openen**. Als de andere parameters zijn ingesteld, druk u op de **Groene** knop. De timer wordt toegevoegd aan de lijst.

De afstandsbediening van de TV kan het apparaat automatisch bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geactiveerd. Hoeveel niet aktieve apparaten de opeen volgorde moet worden doorgevoerd naar het apparaat. Elk apparaat die

op de mobiele app entik op het pictogram **Beschikbare apparaten** worden gedetecteert en gerangschat. Selecteer uw TV in de lijst en druk op uw TV, om het scherm te beginnen te spelen.

Entek projectie op het TV scherm...

1. Open een app die Google Cast ondersteunt op uw smartphone of tablet.
2. Tik op het Google Cast pictogram
3. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.
4. De app die u hebt geselecteerd moet beginnen te streamen en berichten over de Google Cast functie op uw Android apparaat kunnen verschillen van de Google Cast functie en kunnen veranderen na de ontwikkeling van *tv.ti*. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor de meest recente informatie over de Google Cast functie.

Optimering:
Google Cast werkt op Android en iOS. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als uw TV.

HBBT-TV-systeem

De mini-codes en berichten in de Google Cast functie op uw Android apparaat kunnen verschillen van de Google Cast functie en kunnen veranderen na de ontwikkeling van *tv.ti*. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor de meest recente informatie over de Google Cast functie.

Google Cast

Met de ingebouwde Google Cast technologie, kunt u in het voordeel van uw mobiele apparaat rechtstreeks weergeven op uw TV. Als uw mobiele apparaat voorzien is van de Google Cast functie kunt u het scherm van uw apparaat draaidraaien op uw TV. Selecteer de optie **Cast screen** op uw Android apparaat. Beschikbare apparaten worden gedetecteerd en gerangschat. Selecteer uw TV in de lijst en druk op uw TV in het scherm om de optie **Openen** te selecteren. De televisie zal nu de naam van uw TV opnemen in het menu **Inhoud-instellingen**. **Apparaatvoorkijken>Over** in het Startscherm. De **Apparaatnaam** is één van de weergegeven opties. U kunt ook de naam van uw TV wijzigen. Marker **Apparaatnaam** en druk op **OK**. U kunt de naam die u vooraf gedefinieerd hebben selecteren of een zelf gekozen naam invullen.

Het scherm van uw apparaat weergeven op het scherm van uw TV.

1. Op uw/Android apparaat, ga naar "instellingen" via het meldingspaneel of het startscherm.
2. Tik op "Apparaat connectiviteit".
3. Tik op "Eenvoudige projectie" en schakel "Draadloze projectie" in. De beschikbare apparaten worden gerangschat.

4. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.
of
1. Ga naar het meldingspaneel.
2. Tik op "Draadloze projectie".

3. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.
As Cast-functie is ingeschakeld op de mobiele app, zoals YouTube, Netflix, kunt u uw app projecteren op uw TV. Zoek het Google Cast pictogram

De TV reageert niet meer op de afstandsbediening

Het duurt even voor de TV opstart. Tijdens deze periode zal de TV niet reageren op de afstandsbediening of de bediening van de TV. Dit is normaal.

Snel stand-by zoeken

Als er de optie **Automatische zender update** in het menu **Instellingen > Zender** is ingesteld, zal de televisie onthouden binnen 5 minuten nadat hij is overgeschakeld, dat de Quick stand-by modus en zenders zoeken. Stand-by LED knippert tientallen seconden. Zodra de stand-by LED stop met knipperen, is het zoekproces voltooid. Alle nieuw gevonden zenders worden opgeslagen in de zenderlijst. Als de zenderlijst wordt uitgewekt, worden de wijzigingen weergegeven die voortvloeien uit de televisie inschakelen.

Software update

Uw tv kan de software automatisch zoeken en downloaden via het internet. Voor een optimaal gebruik van uw TV en om te genieten van de laatste verbeteringen moet u ervoor zorgen dat uw systeem altijd up to date is.

Software update via het internet

In het Startscherm ga u naar het menu **Instellingen > App's en toepassingen > Over** om uw Android systeem bij te werken. Verplaats de focus naar **System update** op de knop en druk **OK**. Uw wordt ingelicht over de systeemstatus en de tijd waarop het apparaat de laatste maal werd gecontroleerd voor een update wordt weergegeven. De **Controleer voor update opties** wordt gemarkeerd. Druk op **OK** als u wilt controleren of er een update beschikbaar is.

Opmerking: *Verbind het netwerk met uw tv stopcontact voordat u de update downloadt. De download kan tot wel twee minuten duren voordat u de update opnieuw in.*

Probleemplossen & tips

De TV schakelt niet in

- Zorg ervoor dat het netwerk sterk in het stopcontact is gevoerd.
- Verwijder het netwerk uit het stopcontact. Wacht een minuut en voer het opnieuw in.
- Druk op de knop **Stand-by/Aan** op de TV.
- Druk op de knop **Stand-by/Aan** op de PC.

Geen geluid / Zwak geluid

- Zorg ervoor dat de geluidsstellingen correct zijn geconfigureerd.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn verbonden.
- Controleer of het volume niet al gedaan of ingesteld op nul, verhoog het volume om dit te controleren.
- Zorg ervoor dat de TV geluidsuitgang op dit externe geluidsysteem is verbonden.
- Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers. Controleer de balansinstellingen in het **Geluid** menu.

Invoerbronnen – kunnen niet worden geselecteerd

- Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met de TV.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn verbonden.
- Zorg ervoor dat de correcte invoerbron selecteert die is toegewijd aan het verbonden apparaat.
- Zorg ervoor dat de correcte invoerbron niet is verborgen van het menu **Ingangen**.

AV en HDMI-signaal compatibiliteit

Bron Ondersteunde signalen

Bron	Ondersteunde signalen
PAL	
SECAM	
Zijde AV	
NTSC/4:3	
NTSC/3.58	
HDMI	
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In bepaalde gevallen kan een signaal op de TV incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het bronapparaat (DVI, acht-poot-box, etc...). Indien een dergelijk probleem zich voordeelt, neemt contact op met uw verleider en de fabrikant van het bronmateriaal.

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videodecoder

Video encoder							
Video Codec	Resolutie	Bitrate/heid	Profiel	Max. resolutie	Max. bitsnelheid	Profiel	Ommering
VPM	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (420 8-bit) Profil 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)			
HVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit) Main 10 (10-bit) Level 5, 1	MPEG (mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265), MPEG transportstream (ts, .tp), MP4 (mp4, .mov), MP4 (.3gp, .3gp), AVI (.avi), WMV (.wmv), QGM (.ogm)			
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	NPEG1/2 Layer1	16kHz	Maximal 2	Container
					32Kbps ~ 448Kbps		Openmerking
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps		NPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	Maximal 2	Container
					8Kbps ~ 384Kbps		Openmerking
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)			
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Enkel basislijn profiel	FLV (.flv), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), WMV (.wmv)			
H.264	4096x2304@60fps	158Mbps	Netspanning/H.264 profiel tot niveau 2	NPEG1/2 Layer3	8KHz ~ 48kHz	Maximal 2	Container
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profiel @ Level 6.0	NPEG1/2 Layer3	8KHz ~ 48kHz	Maximal 2	Container
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Uitbreid profiel @ Niveau 6.0	NPEG1/2 Layer3	32KHz ~ 44.1kHz	Maximal 5.1	Container
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit) Main 10 Profil @ Level 8.0.60	AC3(DD)	32KHz ~ 44.1kHz	Maximal 5.1	Container
WVM3	1920x1080@60fps	40Mbps		AV/S2 (avc1)	32KHz ~ 44.1kHz	Maximal 5.1	Container
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	* Geavanceerd profiel @Level 3	AVC3(DDP)	32KHz ~ 44.1kHz	Maximal 5.1	Container
			* Envolvend profiel				
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AAC-LC, HE-AAC	8KHz ~ 48kHz	Maximal 5.1	Container
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		AAC-LC, HE-AAC	8KHz ~ 48kHz	Maximal 5.1	Container
RV30, RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		AAC-LC, HE-AAC	8KHz ~ 48kHz	Maximal 5.1	Container
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Netspanning profiel @ Level 5.1	RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)	144Kbps ~ 236Kbps ~ 288Kbps	Maximal 5.1	Container

Audio codec	Sample rate	Zender	Bitsnelheid	Container	Opmerking
WMA	8kHz - 48kHz	Maximal 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AV (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8kHz - 48kHz	Maximal 2	< 192Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AV (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	Furnisher NPECH-TV geluidssysteem
WMA 10 Pro M1	8kHz - 48kHz	Maximal 5,1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AV (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB
WMA 10 Pro M2	8kHz - 96kHz	Maximal 5,1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AV (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-WB
VORBIS	Tot 48kHz	Maximal 2		(wmv, mka) WebM (.webm, .webm), MKV (.mkv, .mka) Ogg (.ogg) WAV (.wav), (wmv, mka) Ogg (.ogg) WAV (.wav)	Beeld Onduidelijk stereo encoding
DTS	Tot 48kHz	Maximal 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MPEG programmestream (.dat, .mpg, .mpg), VOB (.mpg), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGGM (.oggm, .ogg)	Progressief
DTS LBR	120kHz - 22kHz	Maximal 5,1	tot 2Mbps	M4A (.m4a, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4v), MP4 transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	
DTS XL	Tot 36kHz	Maximal 6	tot 6.123Mbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	
DTS Master Audio	Tot 48kHz	Maximal 6	tot 24.537Mbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), enkel DTS core decoderen	
LPCM	8kHz - 48kHz	Mono, Stereo, 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	(mkv, .mkv, .mka), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mkv, .mkv), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka), MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MPEG programmestream (.dat, .mpg, .mpg), MKV (.mkv, .mkv), OGGM (.oggm, .oggm), OGGM (.oggm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz - 48kHz	Maximal 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav, .avi), MKV (.mkv, .mka) OGGM (.oggm)	
G711 A/mu-law	8kHz - 22.5kHz, 44.1kHz	1	64Kbps	WAV (.wav, .avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	
LBR (cook)	8kHz - 111.025kHz	Maximal 5,1	128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8kHz - 96kHz	Maximal 7,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	
OPUS	8kHz - 48kHz	Maximal 6	60Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka)	
AC4	44.1kHz, 48kHz	Tot 5.1 (MS12 v1.3)	152.1Kbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), SGM (.sgm), MP4 (.mp4, .mov, .mka), AC4 (.ac4)	SubRip
		Tot 7.1 (MS12 v2.x)	Per Presentatie	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
				SAMI	
				MicroDID Subtitle (VobSub)	
				TMP4	

Ondersteunde DVI-resoluties

Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met A-DVI naar HDMI converterkabels (niet geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.

	59Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x			x		x
800x600	x	x		x		x
1024x768	x			x		x
1280x768	x			x		x
1280x960	x					
1360x768	x					
1368x768	x					
1280x1024	x			x		x
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specificaties

naleven). Gebruik in het openbaar is onderhevig aan een algemene toelating door de respectieve service provider.

Land	PAL/BG/IDK/ SECAM BG/DK	HDMI	Russische Fede- ratieve Federale Raad	Beprekking
Kanalen ontvangen	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND I) - HYPERBAND	Digitaal geïntegreerde digitale aardislaakbel-TV (DV-B/T-C) (in overeenstemming met DV-B/2)	Enkele gebruik binnenshuis	
Digitale ontvangst				
Aantal instelbare kanalen	2 200			
Kanaalindicator		Weergave op het scherm		
RF Antenne-ingang	75 Ohm (met geblokked) 75 Ohm (met geblokkeerd)			
Werkingsspanning	220-240V AC, 50 Hz.			
Geluid	Duits+Nederlands Sieveo			
Geluiduitgang stroom (WRMS.) (0% THD)	2x6			
Stroomverbruik (W)	60W			
Netwerk stand-by energieverbruik (W)	< 2			
TV afmetingen BxLxH (net voet) (mm)	167 x 728 x 467			
TV afmetingen BxLxH (zonder voet) (mm)	45/76 x 728 x 430			
Bekleidingshem	32°			
Operatieomgeving	0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid			

Draadloze LAN-transmitter specificaties

Frequentiebereik	Max uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Beprekkingen volgens land

De draadloze LAN-apparatuur is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik in kantoren in alle EU-landen, net VK en Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn naleven). De 5,15 en 5,35 GHz band is bedoeld voor gebruik binnenshuis in de EU-landen, in het VK en in Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn

naleven). Gebruik in het openbaar is onderhevig aan een algemene toelating door de respectieve service provider.

Technische Daten.....	39
Lizenzen.....	39
Informaties over Entsorgung.....	40

Inhoudsverzijchnis

Sicherheitsinformatie.....	2
Einleitung	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Eigenschaften	4
StandortInstallation & Wandmontage	4
Anschluss der Antenne	5
Ein-/Ausschalten des TV-Geräts	7
TV-Steuerung & Betrieb	7
Fernbedienung	9
Ersteinrichtingassistent	10
Startbildschirm	12
Menüinhalt des Live-TV-Modus.....	13
Kanälen	13
TV-Optionen	13
Aufnahme	14
Netzwerk und Internet	15
Kanal	15
Konten & Anmelden	17
Apps	18
Geräteeinstellungen	18
Fernbedienungen Zubehör	23
Kanaliste	23
Programmführer	24
Anschluss an das Internet.....	24
Multimediaspieler	26
Über die USB-Verbindung	28
USB Auto-Play-Funktion	28
USB-Aufzeichnung	29
Instantaufnahme	29
Aufgenommene Sendungen ansehen	29
Timeshift-Aufnahme	29
Festplattenformat	29
Zeitplanliste	30
CEC	30
Google Cast	30
HDMI-TV-System	31
Softwareaktualisierung	32
Fehlerbehebung & Tipps	32
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	33
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	34
Video Decoder	34
Video Encoder	35
Audio	35
Bild	37
Untertitel	37

Verwijderingsinformatie

[Europees Unie]

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische uitrusting en de batterij met dit symbool niet met het gewone huishuishouden weggeworpen worden. De producten dienen maar een verzamelplaats te worden waar de recycleage, correcte behandeling, verzameling, recycling van elektronisch apparaat en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU en 2013/56/EU.

Door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt u bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkoming van potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recycling van deze producten, geïevee contact op te nemen met uw stadhuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product kocht.

Boeven kunnen van toepassing zijn voor het onjuist verwijderen van dit afval, in navolging met de nationale wetgeving.

[Zakelijke gebruikers]

Als u dit product wilt weggoeden, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract verifiëren.

[Andere landen buiten de Europese Unie]


Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie.

Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plaatsselijke recyclepunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterijen geeft aan dat deze batterij/lood bevat.



1. Producten

2. Batterijen

Sicherheitsinformationen



VORSICHT

NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINER ENTHALTENEN STROMSCHLAGGEFAHR NICHT AUFZUSETZEN, SIEEN DENNETZKABEL ODER DAS RUCKELTEIL NICHT ENTFERNEN VON NETZ. IN DEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZER GEWÄRTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremer Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den Netzstecker vom Netz. Der Stromkreis wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht genutzt wird, kann es durch die Spannung im Zustand in Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.
Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befinden Sie bitte die Informationen auf dem Etikett am Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

WARNING: Diese Geräte ist nur zur Benutzung von Personen (einschließlich Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbewußtlich umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischen Klimas vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Haushaltgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Gegenstände wie Zeitungen, Tischedenken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Den Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzteil, (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Beschädigungen am Netzteil/Kabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzteil immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel mit dem Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwenden. Machen Sie niemals Knoten in das Netzteilkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel erneut gesetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine geschickte Fachkraft ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichstens in trockenen oder spritzwasserfreien Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Sonneninstrahlung) des TV-Geräts ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt in Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben dem TV-Gerät.

Stellen Sie keine Heizzeichen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffteile aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Standar mit Schrauben geliefert werden müssen Sie die Schrauben fest machen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummidistanzringe vorschriftsmäßig.

Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WARNING

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Dieses Gerät ist zum Gerät mitgliederte Zubehör. Einheit möglicherweise eine Knopfzelle enthalten. Wenn die Knopfzelle im Bauteil verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todessige.

Kinder. Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriegehäuse nicht sicher geschlossen ist, warnen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendwelchen Körperpartien platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile. Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen. Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.

• Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.

• Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

• Abbildungen und Illustrationen in diesen Betriebsanleitungen dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzteilkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel erneut gesetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine geschickte Fachkraft ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichstens in trockenen oder spritzwasserfreien Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Sonneninstrahlung) des TV-Geräts ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt in Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben dem TV-Gerät.

Stellen Sie keine Heizzeichen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffteile aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Standar mit Schrauben geliefert werden müssen Sie die Schrauben fest machen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummidistanzringe vorschriftsmäßig.

Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WARNING

Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, den jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendeine Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.

Schweres oder tödliches Vierlebensrisiko

Gefährliches Spannungsrisko

Wichtiges Warnungskomponente

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sollten Sie ein neues TV-Gerät kaufen, bitten wir Sie, bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Android™ Betriebssystem
- Google Cast
- Sprachsuche (optional)
- Batterien: 2 x AAA
- Betriebsanleitung
- Netzkabel

Eigenschaften

- Fernbedienbares Fernsehgerät
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang
- Seitemeingang/AV-Eingänge für externe Geräte (wie z.B. DVD-Player, PVR, Videospiel usw.)
- Stereo-Audiosystem
- Teilext
- Kopfhörerauschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- EIN-/AUS-Timer
- Timer ausschalten
- Bild-Aus-Funktion
- Keine automatische Abschaltfunktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-Unterstützung
- HbbTV

- Ausschaltfunktion
- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):
Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungsstellen

aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischer Kontraste, realistischer Farben und weicheren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die filmemacher beabsichtigten Aufführung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all ihrer Klarheit. Farbe und dem Detail HDR-HLG-Inhalte werden über native und marktliche Übertragungen unterstützt. Wenn die Empfangsquelle auf den zugehörigen HDMI-Eingang eingestellt ist, drücken Sie die **Menü**, Testen und stellen Sie die Option **HDMI-EDID-Version** in **MENU-TV-OPTIONEN>EINSTELLUNGEN>GERÄTEEINSTELLUNGEN>EINGANGS-EINSTELLUNG>EDID 2.1 oder Auto-EDID** ein, um HDR/HLG-Inhalte anzusehen. Der HDR/HLG-Inhalt wird über einen HDMI-Eingang empfangen. Das Quellengerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Entfernen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Standfuß/e und das TV-Gerät aus dem Verpackung und legen Sie das Gerät auf einer ebenen Arbeitsfläche mittlerer Bildschirmsize nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt wurde (Decke usw.).


- Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weiter zu zerbrechen noch zu verzerrten.

Montage der Standfüße

- Positionieren Sie den/die Standfuß/Standfüße auf das Montagemuster(n) auf der Rückseite des TV-Geräts.
- Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie diese vorsichtig an, bis der/die Standfuß/Standfuß(e) richtig montiert ist/ sind.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät

- Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wartungsvorwerfen oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.
 - Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitstafel mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie die Sockel über die Kante der Oberfläche hinausragen.
 - Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen der/die Standfuß/Standfüße fixiert ist.



MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG			
Lochabstand Größen (mm)	W	H	75
Schraubabstand/Öffnen			
Länge (X)	min. (mm)	5	
	max. (mm)	8	
Gewinde (Y)			M4

Anschluss der Antenne

Schließen Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker an die Buchse **ANTENNE-NETZGANG (ANT)** auf der Rückseite des TV-Geräts an.

Rückseite des TV-Geräts



	Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem alle Geräte ausgeschaltet haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.
--	---

Andere Verbindungen

A Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, umgewießen Sie sich, dass es auch der Empfänger ist, durch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte ausgeschaltet haben, können Sie die

Wichtigkeit, um es zu verwenden.

Um das externe Gerät auszuschalten, drücken Sie die Steuerung auf dem Fernbedienung.

Schnell-Standby-Modus

Um das TV-Gerät entweder in den Schnellbereitschaftsmodus zu versetzen;

• Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Drücken Sie die Steuerung auf dem TV-Gerät.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Drücken Sie die Steuerung am TV-Gerät.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Drücken Sie die Steuerung einheit, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

Ihr TV-Gerät läuft weiterhin im Schnellbereitschaftsmodus, da es regelmäßig nach Updates sucht. Dies ist keine Fehlerfunktion, sondern erfüllt die Anforderungen des Energieverbrauchs. Um den Energieverbrauch zu minimieren, schalten Sie Ihr TV-Gerät wie oben beschrieben in den Bereitschaftsmodus.

Ein-/Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden, um es sich an Ihren Handel, um es zu verwenden, benötigen Sie eine Anschlussleitung (entfernen), empfehlen wir, dass Sie alle Kabel an die Rückseite des TV-Geräts anschließen, bevor Sie es einstecken.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

oder her ausnehmen, wenn das TV-Gerät abgeschaltet ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modell.

Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 MHz. Ein Anschluss von Geräten, deren HDMI-Hub mit 500MHz verfügt, kann zu Schäden führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Hubes an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie am TV-Gerät über die Ausleuchtung gegen überliegende Frequenzen und für die Übertragung der HDMI-Daten-Signale, eine geschirmte Ethernet-Kabel mit sicherer Abschirmung aus Feinfertigung benutzen.

Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Löch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkabels wie oben gezeigt in den Netzteilanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose. Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein.

Hinweis: Die Position der Netzabdeckschlüsse kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby-Modus ein)

• Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

• Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuerung am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Das TV-Gerät kann nicht über die Steuerung in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV-Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Mit der Steuerung können Sie die Quick Standby-On-Funktion des TV-Geräts steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerfunktionen an einer anderen Stelle befinden.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Quick Standby): Drücken Sie die Steuerfunktion, um das TV-Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby): Das TV-Gerät kann nicht über die Steuerfunktionen in den Standby-Modus geschaltet werden.

• Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

• Drücken Sie die Steuerung am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Das TV-Gerät kann nicht über die Steuerung in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die Taste **OK**. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV-Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Bedienung mit der Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, um Live-TV-Modus das Live-TV-Einstellungsmenü anzuzeigen. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Standby-Modus von Android TV anzuzeigen oder zum Startbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzufahren, einige Einstellungen anzuzeigen, und **OK** zu drücken, um eine Auswahl zu treffen, um Anweisungen vorzunehmen. Ihre Einstellungen festzulegen, ein Untermenü aufrufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die **Zurück**


Zurückkehren , um vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssquellen wechseln. Drücken Sie die **Source-Taste** auf Ihrer Fernbedienung nacheinander oder verwenden Sie die Richtungstasten und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um zu verschiedenen Quellen zu wechseln. Oder rufen Sie das Menü **Einstellung** auf dem Staubildschirm auf, wählen Sie die gewünschte Quelle aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Programme und Lautstärketasten ändern

Sie können die Lautstärke mit den Knöpfen im Live-TV-Modus mit den **Programmstästen** **+**/- auf der Fernbedienung ändern. Halten Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung



Fernbedienung

1. Standby: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zeile in dem Toxtfeld auf dem Bildschirm ein.
2. Nummertasten: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und zeigt die Autosprache an und ändert sie (digitale Fernseher).
3. Sprache: Schaltet zwischen den Tonmodi um (analoges Fernsehen).
4. Stummstummschaltung: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus.
5. Lautstärke +/-: Erhöht / verringert die Lautstärke des Geräts ganz aus.
6. Guide: Zeigt den elektronischen Programmplaner für Live-TV-Sendungen.
7. Bildformatwahl: Wechselt zwischen den Modus der Bildschirmanpassung (Fest oder Center) und zeigt die Unterzeilen im Live-TV-Modus.
8. Menü: Zeigt die Anweisungen auf dem Bildschirm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
9. Zurück/Zurückrufen: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Modus).
10. Netflix: Startet die Netflix-App.
11. Google Play: Startet die Google Play Store-Anwendung an (bei anderen Quellen als Andere-TV-Homes zeigen verfügbare Google Play-Apps).
12. Menü: Zeigt das Hauptmenü der Fernbedienung an.
13. Bildschalt: Wechselt zwischen den Bildschirmen.
14. Stoppt die wiedergegebenen Medien wie Filme.
15. Aufzeichnen: Nimm Sendungen im Live-TV-Modus auf.
16. Farbe/Tasten: Fördert Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm.
17. Pause: Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-Modus.
18. Wiedergabe: Setzt die Wiedergabe der ausgewählten Medien fort.
19. Schneller Vorlauf: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen.
20. My Button 1: Offnet das Einstellungsmenü für den Bildschirm für verfügbare Quellen.
21. My Button 2: Zeigt Informationen über Amazon Prime Video-Anwendung.
22. YouTube: Startet die YouTube-App.
23. Verlassen: Schaltet und verlässt die Hauptstelleneinstellung (bei anderen Quellen als Android TV Home), schaltet den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingesetzten Quelle, verzerrt jede laufende Anwendung oder jedes Menü oder OSD-Banner.
24. Info: Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte.
25. Quelle: Zeigt die verfügbaren Sende- und Informationsquellen an, wird auch bei dem Pausen-Prozess der Fernbedienung verwendet.
26. Programm +/-: Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus.
27. Startseite: Offnet den Startbildschirm.
28. Unterhalt: Schaltet die Untertitel ein und aus, öffnet das Menü für die Untertitelleinstellungen (sofern verfügbar).

5. Schnelles Setup

Ersteinrichtungsassistent
Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netz zweier und das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm ihres TV-Geräts und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um Ihr TV-Gerät einzurichten und die Kanäle zu installieren.

Der Installations-Assistent wird Sie durch die anstehenden Einstellungen führen. Sie können die Installation jederzeit über die Option **Werkseinstellung** im Menü **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Info** durchführen. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über einen Sartabschluss oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

1. Begrüßung und Sprachauswahl

Eine **Begrüßungsnachricht** wird zusammen mit den **auf dem Bildschirm** anzeigen Sonderauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

2. Region, Land

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihre Region oder Ihr Land aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Können Sie nicht zurückkehren um die Sprache und die Region das Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region-Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das Gerät wieder ausschalten, damit der Einrichtungs vorgang beim nächsten Einschalten des TV-Geräts vom vorherigen Schritt abgesetzt wird.

3. Erstes Setup

Nach der Region- und Länderauswahl können Sie den Ersteinrichtungsassistenten starten. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sobald Sie fortfahren, können Sie nicht zurückkehren um die Sprache und die Region das Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region-Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das Gerät wieder ausschalten, damit der Einrichtungs vorgang beim nächsten Einschalten des TV-Geräts vom vorherigen Schritt abgesetzt wird.

4. Zubehör suchen

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Zurück/Zurückkehren**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und fortzufahren.

5. Bildschirm sucht in Ihrem Google-Konto an

Wenn Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Zurück/Zurückkehren**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und fortzufahren.

später über das Menü **Einstellungen** > **Geräteinstellungen** > **Verwendung und Diagnose** ändern.

Hinweis: Bei geladenen Apps für **Ersteinrichtung**, verweisen Sie auf die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung fortzuführen. Wenn Sie die Anweisungen auf der **OK-Taste** auf Ihr TV-Gerät auswählen, erfasst Google Assistant die Anweisungen, um fortzufahren und fortzufahren.

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um Ihr TV-Gerät einzurichten und die Kanäle zu installieren. Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps für Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. erhalten Sie persönliche Empfehlungen von Apps wie YouTube, die neuesten Eltern- und Shows auf Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen. Geben Sie auf Ihre Unterhaltung zu und steuern Sie Ihre Medien. Markieren Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können sich in Ihrem Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben oder ein neues Konto erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [g.co/assistant/ideaset](#).

10. Google Assistant

Wenn Sie sich in den vorherigen Schritten bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie auch die Freigabe Ihrer Anfragen für die Apps Ihres Familienmitglieds erlauben und auch persönliche Ergebnisse für Assistant aktivieren, indem Sie auf **Aufordnung freigeben** klicken. Drücken Sie **nachehender OK**, um fortzufahren. Als Nächstes werden Informationen zu Google-Dienstleistungen und deren Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt.

11. Passwort

Der Bildschirm mit den Nutzungsbefreiungen wird als Nächstes angezeigt. Wenn Sie fortfahren möchten, markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, wenn Sie eine drahtlose Verbindung anstellen möchten. Wählen Sie die **Akzeptieren** und den Nutzungsbefreiungen von Google Play zu. Markieren Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die Nutzungsbefreiungen und die **Datenschutzbestimmungen** von Play anzeigen. Zur Nutzungsbefreiungen von Play anmelden. Zur Datensicherheit ist es erforderlich, dass der Daten-sicherheitsklärung von Google verwendet. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. In einer Meldung wird die Adresse der Webseite angegeben, auf der diese Information auch angezeigt werden kann, falls kein Internetzugang verfügbar ist.

9. Google-Dienste

Wählen Sie jede aus, um mehr über die einzelnen Dienste zu erfahren. z.B. wie Sie später aktivieren oder deaktivieren. Die Daten werden gemäß der Datensicherheitsklärung von Google verwendet. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. In einer Meldung wird die Adresse der Webseite angegeben, auf der diese Information auch angezeigt werden kann, falls kein Internetzugang verfügbar ist.

13. Chromecastcastingmodus immer verfügbar

Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wenn die Option **An Ihrem TV-Gerät eingestellt** ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihren Fernseher aufdecken, um auf Cast-Bedienelemente zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und ausgewählt. Wählen Sie **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

14. Kanaleinstellungsmodus

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Modus. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren.

Menüinhalt des Live-TV-Modus

Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den Live-TV-Modus und drücken Sie dann die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um die Optionen des Live-TV-Menüs anzuzeigen. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, können Sie entweder die **Exit-Taste** drücken oder die **Live-TV-App** aus der **Abs-Zeile** auf dem Startbildschirm markieren und OK drücken. In einigen Ländern befindet sich die **Live-TV-App** auf der **Registerkarte Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet.

Kanalmenü

Programmführer: Offnen Sie den elektronischen Programmführer. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Kanalmenü**.

Kanalmenü: Öffnen Sie das **Kanalmenü**. Sie können die Kanalmenü Optionen verwenden, um nach Senderinhalten zu suchen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kanal**.

TV-Optionen

Einstellung> Geräteinstellungen> Fernbedienung: Definieren Sie die **Abs-Zeile**, **Live-TV** und **Multi Media Player**-Apps zusammen mit anderen Liebling-Apps verfügbar sein. Wenn nicht, markieren Sie die Option **App zu Favoriten hinzufügen** (Pluszeichen) in der **Abs-Zeile** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die App aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede App. Markieren Sie **Live-TV** und drücken Sie **OK** oder drücken Sie die **Exit-Taste** auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln. Wenn die **Kabel**, **Satellit** oder **Antenne** als Option ausgewählt ist, zeigen Sie die Liste der Eingangsquellen an. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**, um dieser Quelle zu wechseln.

Klang: Offnen Sie das **Menü Bild**. Aufsichtliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Geräteinstellungen**.

Nutzstrom

Ausschalttimer: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhenodus wechselt. Stellen Sie die **Tonend**, **Aufsichtliche Quelle**, Zeigen Sie die Liste der Eingangsquellen an. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**, um zu dieser Quelle zu wechseln.

Klang: Offnen Sie das **Menü Bild**. Aufsichtliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Geräteinstellungen**.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie eine Taste auf dem Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Kanal Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Kanal Signal des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingesetzten Eingangsquelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren Sie es durch Ausschalten**.

Automatischer Ausschalter: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhenodus wechselt. **Es stehen Optionen für 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden**.

eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder die Sprachsuche starten, wenn Ihre Fernbedienung über eine eingebaute Mikrofon verfügt. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Sie werden um Ihre Einwilligung zur Erhebung Ihrer Daten gebeten. Lesen Sie den Text auf dem Bildschirm für detaillierte Informationen. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Zustimmung zu erhalten und fortzufahren. Um ohne Ihre Zustimmung zu überprüfen, wählen Sie **Nachstes**. Sie können diese Einstellung später über **Menü> Einstellungen> Geräteinstellungen> Hörersteuer Verwendung und Diagnose** ändern. Die Exit-Taste auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und TV-Sender anzusehen.

Startbildschirm

Um die Vorteile Ihres Android-Fernsehgeräts nutzen zu können, muss Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an einen Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. Weitere Informationen zum **Anschriftenbereich** ihres TV-Geräts an **Internet** finden Sie in den **Netzwerk und Internet** sowie **Hilfselementen** einer Verbindung zum Internet.

Das Home-Menü ist die Mitte Ihres TV-Geräts. Das Home-Menü können Sie eine beliebige Anwendung starten, zumeist Fernsehsender wechseln, einen Film anschauen oder einem angeschlossenen Fernseher wechseln. Drücken Sie die **Home-Taste** auf dem Startbildschirm, um zum Startbildschirm zu wechseln. Um das Menü **Eingänge** zu öffnen, drücken Sie die **Home-Taste** auf dem Startbildschirm. Sie können auch die Option **Home** aus dem Menü **Eingänge** auswählen. Wählen Sie eine Interne Browser-Anwendung, um eine Suche durchzuführen oder starten Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser und laden Sie ihn herunter.

Für einige Länder wird der Startbildschirm in mehreren Registerkarten unterteilt. Die Registerkarte **Startseite**, **Entdecken** und **Apps** werden verfügbar sein. Sie können mit den Richtungstasten durch die Registerkarten scrollen. Auf jeder Registerkarte befindet sich oben eine Zelle mit empfohlenen Inhalten. Führen Sie eine Suche durch oder starten Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser und laden Sie ihn herunter. Diese Tasten funktionieren normal.

Für einige Länder ist der Live-TV-Modus befreit, markieren Sie die Option **Quelle** in **Menü> TV-Optionen** und drücken Sie **OK**. Abhängig von Ihrer TV-Einrichtung und ihrem Landerauswahl bei der Einrichtung kann das Home-Menü verschiedene Elemente enthalten. Die verfügbaren Optionen auf dem Startbildschirm sind in Reihen angeordnet. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um durch die Optionen des Startbildschirms zu handeln. Möglicherweise sind Apps, YouTube, Google Play Movies und TV, Google Play Music und Google Play-basiogene Zellen und Zeilen von Ihnen installierten Anwendungen verfügbar. Wählen Sie eine Reihe und bewegen Sie dann den Fokus auf das Element in der Reihe. Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl zu treffen oder in das Unternehmen zu gelangen.

Oben links auf dem Bildschirm werden Suchschwierige angezeigt. Sie können entweder ein Wort eingeben, um fertig sind drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Aerial: Kabeloptionen sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um fortzufahren. Wenn Sie keine Tuner-Scan durchführen möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Wenn der Sanderstandsaufzug mit dem ausgewählten Tuner abgeschlossen ist, führt Sie der Installationssuchlauf zu diesem Schritt zurück. Falls Sie den Sanderstandsaufzug mit einem anderen Tuner fortsetzen möchten, können Sie unten beschrieben vorgenommen. Wenn Sie nicht fortfahren möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Antenne: Wenn die Option **Antenne** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen Terrestrischen und analogen Sendungen suchen. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan durchspringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen Sendungen hat, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Kabel

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen Kabelfernsehern und analogen Sendungen suchen. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan durchspringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen Sendungen hat, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Sie können auch die Option **Kabel** oder **Rechts**, um fortzufahren, wenn Sie den gewünschten Operator auswählen aufgelistet. Andernfalls wird dieser Schritt übersprungen. Wenn einer der Suchoptionen für digitale Kanäle ausgewählt wird, wird als nächstes ein Konfigurationsbildschirm angezeigt. **Scan-modus**, **Frequenz (KHz)**, **Modulation**, **Symbolrate (Ksym/s)**, **Netzwerk-ID**-Optionen müssen möglicherweise eingegeben werden. Um einen vollständigen Scan durchzuführen, stellen Sie den **Scan-Modus** auf **Erweitert**, **Schnell** **Vollständig** ein, falls verfügbar. Je nachstehen einige Optionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine anlegenden Sender haben, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig sind drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Stunden zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf neie einstellen.
Chi-Karte: Zeigt die verfügbaren Menüoptionen der verwendeten CT-Karte an. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Erlaubte Optionen

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach ausgewählter Eingangsquelle ändern und/oder ausgetauscht werden.

Audiospalte: Stellen Sie Ihre Spracheingabe für Audio ein. Dieser Menupunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Zweierteilige Sprache

Stellen Sie eine der ausgewählten Sprachoptionen als zweite Audiospacheingabe ein.

Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Tonspur-Präferenz ein.

Blau Mute: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren Wünschen ein/aus. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfübar ist.

Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardabtaststellung für den Startkanal fest. Wenn der **Auswahlmodus** auf Benutzerauswahlwahltaste gesetzt ist, wird die Option **Kanäle anzeigen** verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um die Kanäle anzuzeigen.

Markieren Sie und drücken Sie dann **OK**, um eine Sache zu starten, die auf der ausgewählten Kanalwiedergabe nicht verfügbar ist, werden die Untertitel in dieser Sprache angezeigt.

Untertitel: Stellen Sie diese Option auf **Normal** oder **Hörgeschädigt** aus. Wenn die Option **Hörgeschädigt** ausgewählt ist, wird der zuletzt gewählte Kanal angezeigt.

Teletext

Interaktionskanal: Schalten Sie die Interaktionskanal-Funktion ein oder aus. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzbar.

MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die MHEG-PIN-Schutzfunktion ein oder aus. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzbar.

HBTTV-Einstellungen

HBTTV-Unterstützung: Schalten Sie die HBTTV-Funktion ein oder aus.

Nicht verfolgen: Legen Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBTTV-Dienste fest.

Cooke Einstellungen: Legen Sie die Cooke-Einstellungen für HBTTV-Dienste fest.

Weitere Optionen

Neues Netzwerk hinzufügen: Fügen Sie Netzwerke mit verteilten STOs hinzu (Netzwerkname).

Scannen immer verfügbar: Sie können den Ortungs- und andere Apps nach Netzwerken suchen lassen, auch wenn die WLAN-Funktion deaktiviert ist. Drücken Sie **OK**, um es ein- und auszuschalten.

Power: Schalten Sie diese Funktion ein- und aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über ein drahtloses Netzwerk einschalten oder auftunken. Mit Scannen Sie diese Funktion ein- und aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über das Netzwerk einschalten oder auftunken.

Ethernet

Verbunden / Nicht verbunden: Zeigt den Status der Internetverbindung über Ethernet, IP- und MAC-Adressen an.

Proxy-Einstellungen: Legen Sie manuell einen HTTP-Proxy für Ihren Browser fest. Dieser Proxy darf nicht von anderen Apps verwendet werden.

IP-Einstellungen: Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen ihres TV-Geräts.

Kanälen

Der Inhalt dieses Menüs kann sich abhängig von der verwendeten Eingangsquelle und davon ändern, ob die Kanalinstallation abgeschlossen ist.

Format

Format: Formmieren Sie die ausgewählte USB-Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB-Aufnahme**.

Geschwindigkeitstest:

Starten Sie einen Geschwindigkeitstest für das ausgewählte USB-Speichergerät. Das Testergebnis wird nach Abschluss angezeigt.

Zeitplanliste:

Fügen Sie Erinnerungen hinzu oder zeichnen Sie Timer über das Menü Zeitplanliste auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB-Aufnahme**.

Time Shift:

Modus: Aktivieren oder deaktivieren Sie die TimeShift-Aufnahmefunktion. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB-Aufnahme**.

Einstellungen

Aus/Ein oder Stumm: Wenn die Option **Stumm** ausgewählt ist, wird der analoge Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt; die Lautsprecher werden jedoch gleichzeitig stummgeschaltet.

Digitale Untertitel

Auf: Stellen Sie diese Option auf **Aus** oder **Stumm**.

Untertitelspuren:

Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Untertitelspuren-Präferenz ein.

Digitale Untertilesprache:

Stellen Sie eine der ausgewählten Sprachoptionen als erste digitale Untertilesprache ein.

Digitale digitale Untertilesprache:

Stellen Sie eine der aufgezählten Sprachoptionen als zweite digitale Untertilesprache ein. Wenn die in der Option **Digitale Untertilesprache** ausgewählte Untertilesprache in dieser Sprache angezeigt wird.

Untertitel:

Stellen Sie diese Option auf **Normal** oder **Hörgeschädigt** aus. Wenn die Option **Hörgeschädigt** ausgewählt ist, werden Gehörschwäche und schwerhörigen Zuschauern unterhaldeende mit zusätzlichen Beschreibungen angegeben.

Systeminformationen:

Zeigt die Systeminformationen zum aktuellen Kanal an, z.B. Signalegel, Signalkualität, Frequenz usw.

Aufnahmeiste: Die Aufzeichnungen werden angezeigt; sofern verfügbar. Markieren Sie eine Aufnahme Ihrer Wahl und drücken Sie die **blaue** Taste, um sie zu löschen, oder drücken Sie die **blaue** Taste, falls das Netzwerk kennungsgeschützt ist.

Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenzen für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare

Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (Wenner verfügbar).

Kanal-Scan-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Type-Einstellungen fest.

Kanal-Schleppertyp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Pfeifenzirkel ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überschichten: Stellen Sie die zu überschichtenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programmtasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal löschen: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position eines anderen Kanals ersetzt. Sie können die **gelbe Taste drücken** oder die **gelbe Tasten + Tasten** auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie dann **OK**, um die Funktion zu aktivieren.

Eingangsquelle - Kabel: Starten Sie einen Scan nach digitalen Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedienelementoptionen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. **Scan-Modus**, **Frequenz** und **Netzwerk-ID**-Optionen können verfügbar sein. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scannometers variieren. Stellen Sie die Scan-Modus auf „**TV**“ wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK** oder die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Sie können die Taste **Zurück/Zurückkehren** drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits bearbeiteten Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. Der **Signalfrequenz** und die **Signalausqualität** der aus gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option **Scan** und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gelben Schaltern werden in der Sendeliste gespeichert. Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wenner verfügbar).

Kanal-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-Spezialtyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-Pfötchen ein.

Lieblingssetwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Memento ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung nicht verfügbar.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programmier-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuhören.

Kanal löschen: Ersetzen Sie die Kanäle in der Kanaliste. Beibehalten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und zeigen Sie **Nutzerrasseme**, **Kanälytyp** und **Frequenzinformation** zu diesem Kanal, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die **gelbe Taste**, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Sie können die **blaue Taste drücken**, um den markierten Kanal zu löschen.

(1) Die ausgewählte Kanalnummer sollte nicht für einen anderen Kanal in der Kanaliste verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die LCN-Optio auf **Aus** stellen, um die Kanalnummer zu ändern.

Kanal Löschen: Markieren Sie den gewünschten Sender in der Liste und drücken Sie **OK**.

Kanal-Scan-Typ: Legen Sie die ausgewählten Kanäle aus und drücken Sie **OK**.

Kanal-Schleppertyp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Pfeifenzirkel ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überschichten: Stellen Sie die zu überschichtenden Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK** oder die **gelbe Tasten + Tasten** auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie dann **OK**, um die Funktion zu aktivieren.

Eingangsquelle - Kabel: Starten Sie einen Scan nach digitalen Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedienelementoptionen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. **Scan-Modus**, **Frequenz** und **Netzwerk-ID**-Optionen können verfügbar sein. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scannometers variieren. Stellen Sie die Scan-Modus auf „**TV**“ wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK** oder die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Sie können die Taste **Zurück/Zurückkehren** drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits bearbeiteten Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. Der **Signalfrequenz** und die **Signalausqualität** der aus gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option **Scan** und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gelben Schaltern werden in der Sendeliste gespeichert. Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wenner verfügbar).

Kanal-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-Spezialtyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-Pfötchen ein.

Lieblingssetwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Memento ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung nicht verfügbar.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programmier-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuhören.

Kanal löschen: Ersetzen Sie die Kanäle in der Kanaliste. Beibehalten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und zeigen Sie **Nutzerrasseme**, **Kanälytyp** und **Frequenzinformation** zu diesem Kanal, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die **gelbe Taste**, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Sie können die **blaue Taste drücken**, um den markierten Kanal zu löschen.

(1) Die ausgewählte Kanalnummer sollte nicht für einen anderen Kanal in der Kanaliste verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die LCN-Optio auf **Aus** stellen, um die Kanalnummer zu ändern.

Kanalaktualisierungsnachricht

Schalten Sie die Kanalaktualisierungsfunktion ein oder aus.

Kinderabsicherung

(1) Erfüllen Sie das Menü muss zuerst die PIN eingeben werden. Verwenden Sie die PIN, die Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben, verwenden Sie diese PIN. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung keine PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234. Einige Optionen sind möglicherweise während der Ersteinrichtung nicht angezeigt, wenn Sie die Sendeinstallation nicht abgeschlossen ist und keine Sender installiert sind.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Positionen anderer Kanäls. Wählen Sie den **gelben Taste** um den/eine ausgewählten Kanal und die Nummer des Kanals, angetragen. Sie können die **blaue Taste drücken** oder **drücken Sie OK**, um die ausgewählte Kanal zu löschen. Dieser Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu sperrn Kanale aus der Kanaliste. Markieren Sie einen Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszusperren oder die Auswahl aufzuhören. Um einen gesperrten Kanal zu sehen, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.

Programmbeschränkungen: Sperren Sie Programme, gemäß den Altersrestriktionen, die mit Ihnen ausgestrahlt werden. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Einschränkungen aktivieren oder deaktivieren. Bewertungssysteme und Altersgruppen festlegen. und jetzt bewährte Programme blockieren.

Eingangsquelle - gesperrt: Verhindern Sie den Zugriff auf den ausgewählten Inhalt der Eingabequelle. Markieren Sie die gewünschte Eingabeoption und drücken Sie **UM** sie auszusuchen oder die Auswahl aufzuwechseln. Um zu einer gesperrten Eingabequelle zu wechseln, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.

PIN # ändern: Ändert die PIN ein, die Sie in der Ersteinrichtung definiert haben. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Sie müssen zuerst die aktuelle PIN eingeben. Dann wird die Bildschirm für die Eingabe eines neuen PINs angezeigt. Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung zweimal ein.

Open Source Lizzen

Zugt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Konten & Anmelden

Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

Google: Sie können Ihre Einstellungen für die Datenynchronisierung konfigurieren oder Ihr registrierten Konten auf dem TV-Gerät entfernen. Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt **Synchronisierte Apps** ausgewählt wurde und drücken Sie **OK**.

Deutsch - 17 -

drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt. Sie können die **gelbe Taste** um den/eine ausgewählten Kanal und die Nummer des Kanals, angetragen. Sie können die **blaue Taste drücken** oder **drücken Sie OK**, um die ausgewählte Kanal zu löschen. Dieser Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**.

Kanal löschen: Markieren Sie den gewünschten Sender in der Liste und drücken Sie **OK**.

Kanal-Scan-Typ: Legen Sie die zu überprüfungswerte ein.

Kanal-Schleppertyp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Pfeifenzirkel ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überschichten: Stellen Sie die zu überschichtenden Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK** oder die **gelbe Tasten + Tasten** auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie dann **OK**, um die Funktion zu aktivieren.

Eingangsquelle - Kabel: Starten Sie einen Scan nach digitalen Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedienelementoptionen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. **Scan-Modus**, **Frequenz** und **Netzwerk-ID**-Optionen können verfügbar sein. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scannometers variieren. Stellen Sie die Scan-Modus auf „**TV**“ wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einrichten sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK** oder die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Sie können die Taste **Zurück/Zurückkehren** drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits bearbeiteten Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. Der **Signalfrequenz** und die **Signalausqualität** der aus gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option **Scan** und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gelben Schaltern werden in der Sendeliste gespeichert. Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wenner verfügbar).

Kanal-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-Spezialtyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-Pfötchen ein.

Lieblingssetwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Memento ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung nicht verfügbar.

Kanal Überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programmier-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu ändern.

Kanal löschen: Ersetzen Sie die Kanäle in der Kanaliste. Beibehalten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und zeigen Sie **Nutzerrasseme**, **Kanälytyp** und **Frequenzinformation** zu diesem Kanal, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die **gelbe Taste**, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Sie können die **blaue Taste drücken**, um den markierten Kanal zu löschen.

(1) Die ausgewählte Kanalnummer sollte nicht für einen anderen Kanal in der Kanaliste verwendet werden. Möglicherweise müssen Sie die LCN-Optio auf **Aus** stellen, um die Kanalnummer zu ändern.

Automaatische Kanalaktualisierung
Schallen Sie die automatische Kanalaktualisierung ein oder aus.

Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie die Sendeinstallation nicht abgeschlossen ist und keine Sender installiert sind.

Deutsch - 16 -

spezieller App-Zugang: Konfigurieren Sie einige App-Funktionen und spezielle Berechtigungen.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Kontos eines neuen hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Kürzlich geöffnete Apps

Sie können kürzlich geöffnete Apps anzeigen. Markieren Sie **Alle Apps** anzeigen und drücken Sie **OK**, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, die Ausführung der App öffnen oder erneut einen neuuntergeladene App deinstallieren, die Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren, Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die neue verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Spezifischer einer App ändern Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerät eingesetzt haben, um die Speicherkapazität Ihres TV-Gerätes zu erweitern, können Sie die App auf dieses Gerät verschieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicher im Menü Einstellungen>Geräte-Einstellungen**.

Markieren Sie die App, die Sie verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann die Option **Speicher verwenden** und drücken Sie **OK**. Wenn die ausgewählte App praktisch ist, wird Ihr USB-Speicher als Option zum Speichern dieser App angezeigt. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die App zu verschieben.

Beachten Sie, dass die Apps, die auf ein angeschlossenes USB-Speichergerät verschoben wurden, nicht verfügbar sind, wenn dieses Gerät getrennt wird. Wenn Sie das Gerät mit dem TV-Gerät als Wechselseitige Formatelemente verwenden möchten, die Apps mit der entsprechenden Option zu sichern, App nach der Formateitung nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicher im Menü Einstellungen>Geräte-Einstellungen**.

Berechtigungen

Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

App-Berechtigungen: Die Apps, werden nach Berechtigungskategorien sortiert. Sie können die Deaktivierungsberechtigungen für die Apps in diesen Kategorien aktivieren.

Bild

Es werden weitere Informationen angezeigt. Wählen Sie **Alles löschen**, um das Fernsehgerät auf die Konfeinstellungen zurückzusetzen.

Bildmodus: Stellen den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiele**. Einige der Bildinstellungen werden entsprechend dem gewählten Bildmodus angepasst.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung ein. Das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten und auf **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Öko** sind verfügbar. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung manuell ein. Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn die **automatische Hintergrundbeleuchtung** nicht ausgeschaltet ist.

Helligkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms ein.

Farbe: Passen Sie den Farbsättigungsgrad des Bildschirms an.

Hue: Passen Sie den Farbtönenwert außerhalb des Bildschirms an.

Scharfe: Passen Sie den Schärfefaktor für die auf dem Bildschirm angezeigten Objekte an.

Gammaw: Stellen Sie Ihre Gamma-Präferenz ein zur Farbtemperatur:

Farbtemperatur: Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur als **Benutzer**, **Kühl**, **Standard** und **Warm**-Optionen sind verfügbar. Sie können die Verstärkungswerte für Rot, Grün und Blau manuell anpassen. Wenn einer dieser Werte manuell geändert wird, wird die Option **Farbtemperatur** in **Benutzer** geändert, sofern sie nicht bereits als **Benutzer** festgelegt wurde.

Anzeigemodus: Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms ein. Wählen Sie eine der vordefinierten Optionen nach Ihren Wünschen.

Erweiterter Video

Die dynamische Rauschunterdrückung (DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rauschen Sie Ihre DNR-Präferenz auf **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**, **Auto** oder **deaktivieren** Sie, indem Sie auf **Aus** setzen.

MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Blockrauschen um Ihre MPEG-NR-Vor-

Auto

legten Zeit in der unten stehenden Option **Auto Power On Time**.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der Einschaltzeityp aktiv ist. Stellen den Bildmodus nach ihrer gewünschten Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Ausschaltzeityp: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung eines Ausschalt-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung einer Einmal schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festgelegten Zeit in der folgenden Option für die **automatische Ausschaltzeit**.

automatische Ausschaltzeit: Verfügbar, wenn der **Ausschaltzeityp** aktiv ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Sprache: Stellen Sie Ihre Spracheneinstellung ein.

Tastatur: Wählen Ihnen Tastatortyp und verwalten Sie die Tastaturinstellungen.

Eingabe: Ein- oder Ausblenden eines Eingangsanschlusses, und Konfigurieren der Optionen für die DMC CEC-Funktion (Consumer Electronic Control) und zugegen Sie die CEC-Cerateileite an.

Strom

Auswchseltaster: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhenodus wechseln soll. Zum **Deaktivieren** auf **Aus** stellen.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn kein der aktuell eingesetzten Eingangssignal kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät aus ausschalten soll, oder **deaktivieren** Sie es durch Ausschalten.

Automatischer Aus schütterung: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch den Ruhenodus wechseln soll. Es stehen Optionen für **4 Stunden**, **8 Stunden** und **8 Stunden** zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Einschaltzeit Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung einer Einstellung zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festge-

Tommodus: Wenn die Option Dolby-Audioverarbeitung aktiviert ist, kann die Option Tommodus eingesetzt werden. Markieren Sie die Option **Klangmodus**, und drücken Sie OK, um die voreingestellte Klangpassung zu ändern.

HDMI RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalbereich der HDMI-Qualität angepasst werden. Der Bereich kann begrenzt zu {16-235} oder vollständig (255) sein. Stellen Sie Ihre HDMI-Bereiche ein.

Standard-, Vivid-, Sport-, Film-, Musik-, Nachrichten-, Smart und Benutzer-Modus: Diese Einstellungen sind verfügbar, wenn die Soundsteuerung einsetzt. Einige andere Klingpositionen sind zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht verfügbar, wenn diese Option nicht mehr verfügbar.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Lautsprecherverhältnis und Kopfhörer an.

Sound Surround: Schalten Sie die Surround-Klang-Eigenschaft ein oder aus.

Equalizer-Detail: Stellen Sie die Equalizer-Werte nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprecherverzögerung: Passen Sie den Verzögerungswert für Lautsprecher an.

Digitalausgabe: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto**, **Dynaps**, **PCH**, **Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Position und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Digitalausgangsverzögerung: Passen Sie den Automatischen Lautstärkeregler an.

Digitalausgangsverzögerung: Mit der automatischen Lautstärkeregulation können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstör-Kompatibilität automatisch ausgeglichen werden. Normalerweise zu Beginn einer Werbung wenn Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option durch Drücken von **ein** / aus.

Downmix-Modus: Stellen Sie Ihre Präferenz ein, um Mehrkanal-Audiostände in Zweikanal-Audiosignale umzuwandeln. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo-** und **Surround**-Optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Werbeführung: Mit Dolby Audio Processing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts verbessern. Drücken Sie **OK**, um die On-Screen-Anzeige und festzulegen. Einige andere Soundoptionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abgeändert. Wenn diese Einstellung verändert werden möchte, schalten Sie die **Dolby Audio-Verarbeitungsoption auf Aus**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn diese Option nicht aktiviert ist.

Als Gerätespeicher löschen und formatieren: Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerätespeicher formatiert haben, kann es nur mit Ihrem TV-Gerät verwendet werden. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Formatieren.

Als Wechselspeicher löschen und formatieren: Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Wechselspeicher formatiert haben, kann es nur mit Ihrem TV-Gerät verwendet werden. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Formatieren.

einstellung auf **Niedrig, **Mittel**, **Stark** ein oder schalten Sie aus, indem Sie auf Aus setzen.**

Max (lebendig): Manipuliert Kontrast und Farbwahrnehmung, wandelt im Grunde Standard- und Farbname-Ränge-Bildern in High-Dynamic-Range-Bildern um. Zum Aktivieren auf **Aus** setzen.

lokale Kontrasteinstellung: Die lokale Kontrasteinstellung unterteilt jedes Bild in definiete kleine Regionen und gibt die Möglichkeit, für jede Region eine unabhängige Kontrasteinstellung vorzunehmen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Stark**. Eine hohe Kontrasteinstellung wird Ihnen helfen, die Farben im Bild zu erhöhen, während die Kontrasteinstellung die Bildqualität erhält.

adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Inhaltsschablonen an, um eine fehlende Schwarz- und Weißwahrnehmung zu verhindern. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Aus** oder **standardmäßig** ein. Beim Einstellen auf **Aus** wird standardmäßig die maximale Farbkopplung des Fernsehgeräts verwendet.

Farbünter: Farbsättigung, Farbtön und Helligkeit können für Rot, Grün, Blau, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauftone einzeln gestellt werden, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für **Farben**, **Farbe**, **Brightness**, **Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichskorrektur: Die Weißabgleichskorrektur kalibriert die Farbklemperatur des FTV-Geräts in den fünfzehn Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufeneinstellung verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot**, **Grün** und **Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängigkeit von der aktiven eingestellten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Systemton: Systemton ist der Ton, der beim Navigieren oder Auswählen eines Elements auf dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Formatieren.

einstellung auf **Niedrig, **Mittel**, **Stark** ein oder schalten Sie aus, indem Sie auf Aus setzen.**

Max (lebendig): Manipuliert Kontrast und Farbwahrnehmung, wandelt im Grunde Standard- und Farbname-Ränge-Bildern in High-Dynamic-Range-Bildern um. Zum Aktivieren auf **Aus** setzen.

lokale Kontrasteinstellung: Die lokale Kontrasteinstellung unterteilt jedes Bild in definiete kleine Regionen und gibt die Möglichkeit, für jede Region eine unabhängige Kontrasteinstellung vorzunehmen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Stark**. Eine hohe Kontrasteinstellung wird Ihnen helfen, die Farben im Bild zu erhöhen, während die Kontrasteinstellung die Bildqualität erhält.

adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Inhaltsschablonen an, um eine fehlende Schwarz- und Weißwahrnehmung zu verhindern. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Aus** oder **standardmäßig** ein. Beim Einstellen auf **Aus** wird standardmäßig die maximale Farbkopplung des Fernsehgeräts verwendet.

Farbünter: Farbsättigung, Farbtön und Helligkeit können für Rot, Grün, Blau, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauftone einzeln gestellt werden, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für **Farben**, **Farbe**, **Brightness**, **Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichskorrektur: Die Weißabgleichskorrektur kalibriert die Farbklemperatur des FTV-Geräts in den fünfzehn Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufeneinstellung verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot**, **Grün** und **Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängigkeit von der aktiven eingestellten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Systemton: Systemton ist der Ton, der beim Navigieren oder Auswählen eines Elements auf dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Formatieren.

zu formalisieren, um es mit anderen Geräten zu verwenden. Bevor Sie mit der Formalisierung fortfahren, sollten Sie die Daten auf Ihrem Gerät mit den Optionen **Auswählen** im infernen-Speicher Ihres TV-Geräts ab- oder auf einen anderen USB-Speichergerät suchen. Außerdem funktionieren einige Apps zur Formalisierung möglicherweise nicht richtig. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie auf dem Bildschirm angezeigte Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hilfestellung: Durch das Formulieren des angezeigten Speichers wird Ihnen der aktuelle Datenvergleich gemacht. Statten dem Dateien, die Sie gefunden haben, bevor Sie mit der Formalisierung des Geräts fortfahren.

Google-Assistent: Markieren Sie **Ein** und drücken **OK**, um diese Eigenschaft ein- oder ausschalten. Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter und zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.

Chronosec Integriert: Legen Sie Ihre Benachrichtigungenseinstellungen für die Fernbedienung fest. Markieren Sie **Anderen Benutzern die Kontrolle über Ihre Cast-Medien** und drücken Sie **OK**. **Immer > Beam Casting** und **Nie** stehen die Optionen zur Verfügung. Sie können Open-Source-Lizenzen anzeigen und die Versionsnummer und Seriennummer im Abschnitt **Info** anzeigen.

Bildschirmschoner: Seien Sie ein. Sie können einen Bildschirmschoner auswählen, die Wartezeit für den Bildschirmschoner einstellen oder den Bildschirmschoner-Modus starten. **Energieeinsparmodus:** Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr Fernseher zum Einschlafen automatisch ausschaltet. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Standort: Sie können die Verwendung der traktierten Verbindung zu lassen, um den Standort zu schätzen und die aktuellen Standortanforderungen anpassen und die auf dem ausgestellten Apps die Verwendung ihrer Standorteinformationen aufzulassen oder einzuschränken. **Verwendung und Diagnose:** Nutzungs- und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hersteller Verwaltung & Diagnose: Wenn Sie dies akzeptieren, senden Ihr TV-Gerät Diagnoseinformations (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software und Firmware-Version), Bootloader-Versionen, Herkunft und Marke des Fernsehers und Verbindungsstyp von Ihrem Gerät an einen Server in Irland. Diese Daten werden heruntergeladen und gespeichert, um den ordnungsgefährenen Betrieb Ihres Geräts zu gewährleisten.

Deutsch - 22 -

Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Ladennachrichten** verfügbar. Stellen Sie nach Ihnen Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Hintergrund zu aktivieren.

Google-Assistent: Markieren Sie **Ein** und drücken **OK**, um Ihre Eigenschaft ein- oder ausschalten. Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter und zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.

Chronosec Integriert: Legen Sie Ihre Benachrichtigungenseinstellungen für die Fernbedienung fest. Markieren Sie **Anderen Benutzern die Kontrolle über Ihre Cast-Medien** und drücken Sie **OK**. **Immer > Beam Casting** und **Nie** stehen die Optionen zur Verfügung. Sie können Open-Source-Lizenzen anzeigen und die Versionsnummer und Seriennummer im Abschnitt **Info** anzeigen.

Bildschirmschoner: Seien Sie ein. Sie können einen Bildschirmschoner auswählen, die Wartezeit für den Bildschirmschoner einstellen oder den Bildschirmschoner-Modus starten. **Energieeinsparmodus:** Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr Fernseher zum Einschlafen automatisch ausschaltet. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Standort: Sie können die Verwendung der traktierten Verbindung zu lassen, um den Standort zu schätzen und die aktuellen Standortanforderungen anpassen und die auf dem ausgestellten Apps die Verwendung ihrer Standorteinformationen aufzulassen oder einzuschränken. **Verwendung und Diagnose:** Nutzungs- und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hersteller Verwaltung & Diagnose: Wenn Sie dies akzeptieren, senden Ihr TV-Gerät Diagnoseinformations (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software und Firmware-Version), Bootloader-Versionen, Herkunft und Marke des Fernsehers und Verbindungsstyp von Ihrem Gerät an einen Server in Irland. Diese Daten werden heruntergeladen und gespeichert, um den ordnungsgefährenen Betrieb Ihres Geräts zu gewährleisten.

Deutsch - 23 -

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar über die TV-Lautsprecher hören möchten.

Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Ton des Audiokommentars zum Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts leiten möchten. **Kopfhörer:** Passen Sie die Lautstärke des Audiokommentars an.

Pan und Fade: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar klaren hören möchten, wenn er per Sending verfügbaren ist.

Audio für Selfiehinderte: Stellen Sie den **Audio für Selfiehinderte** ein. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Sendung ab.

Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts (Main) und dem Audiokommentar (A) ein. **Neustart:** Eine Bestätigungsanmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Neustart** mit dem Neusterntastfuß. Wählen Sie **Abbrechen**, um den Bildschirmstatus wieder zu setzen. **OK** schaltet sich zurück aus. Wählen Sie **Abrufen**, um den Bildschirmstatus wieder zu beenden.

Fernbedienungen Zubehör

Sie können drahtlos Zubehör wie Fernbedienungen, Tastaturen oder Gamecontroller mit Ihrem Android-Tablet verbinden. Enthalten Sie Geräte hinzu, um sie mit Ihrem TV-Gerät zu verwenden. Wählen Sie diese Option und drücken **OK**, um die Suche nach verfügbaren Geräten zu starten und diese mit Ihrem TV-Gerät zu koppeln. Wenn verfügbare, markieren Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät in den Paarungsmodus. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet, oder die Paarungs-Anfrage wird angezeigt. Um die Koppfung zu starten, wählen Sie **OK** aus. Um die Koppfung zu stoppen, wählen Sie **OK** oder markieren Sie **OK** und drücken **OK**, wenn die Fernbedienungsanfrage angezeigt wird.

Beabarthung der Kanäle und der Kanaliste

Sie können die Kanäle und die Kanaliste mit den Optionen Kanal überspringen, Kanalaustauschen, Kanal bearbeiten und Kanal trennen. **Kanal trennen:** Wenn ein Menü ausgewählt ist, können Sie nur mit der Option **Alle Kanäle auswählen** das Menü durch die Tasten **←→** auswählen. Wenn die Kanäle scrollen, die derzeit in der Kanaliste aufgeführt sind.

Hilfe: Die Optionen Kanalaustausch, Kanal verschlieben, Kanal bearbeiten und Kanal trennen sind nur in bestimmten Menüs einsetzbar. Sie können auf das Menü Einstellungen über den Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im Live-TV-Modus zugreifen.

Hilfe: Die Optionen Kanalaustausch, Kanal verschlieben, Kanal bearbeiten und Kanal trennen sind nur in bestimmten Menüs einsetzbar. Sie können auf das Menü Einstellungen über den Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im Live-TV-Modus zugreifen.

Auswählen: Gleich wie oben beschrieben.

Startbildschirm: Passen Sie Ihr Startbildschirm an. Wählen Sie die Kanäle aus, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, aktivieren Sie die Video- und Audio- und Sprachfunktionen. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie deren Reihenfolge und legen Sie sich mehr davon. Open-Source-Lizenzen anzeigen. In einigen Ländern ist der Startbildschirm in mehrere Registerkarten unterteilt und dieses Menü enthält zusätzliche Optionen zum Anpassen des Inhalts dieser Registerkarten. Markieren Sie die Einträge und drücken Sie **OK**, um sich bei einem Google-Konto anzumelden, damit Sie auf der Registerkarte Entdecken auf dem Startbildschirm nach persönlichen Empfehlungen für dieses Konto suchen können. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie mittels der entsprechenden Optionen in diesem Menü Ihre Kontaktaktivitäten anpassen und Inhalteinstellungen definieren, um bessere Empfehlungen zu erhalten.

Shop-Modus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie um Ihre Bestätigung gebeten werden. Lesen Sie die Beschreibung, markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Ein zum Aktivieren** aus zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehers für die Geschäftsaufstellung konfiguriert und die unterstützten Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Shop-Modus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie um Ihre Bestätigung gebeten werden. Lesen Sie die Beschreibung, markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Ein zum Aktivieren** aus zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehers für die Geschäftsaufstellung konfiguriert und die unterstützten Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Favoritenlisten verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten nur die Ihnen angegebene Kanäle. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanäle anzuzeigen.

Um einen Kanal aus einer Favoritelliste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritelliste und markieren Sie diesen Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritelliste wird angezeigt.

Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Funktionen Ihrer Verarbeitungen des gewünschten Typs zu filtern. Durch die große Auswahl an Filteroptionen können Sie die Anzahl der Fernbedienungen, die Ihnen die **blaue** Taste, um die **grüne** Taste, um detaillierte Informationen zum markierten Ereignis anzeigen. Sie können auch die **rote** und **grünen** Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzusehen. Die Funktionen werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue Tastenpositionen zu erhalten.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer für das markierte Ereignis im Programmierer hinzuzufügen. Sie können den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan als Erinnerung oder Aufnahme festlegen**. Wenn andere Parameter eingestellt sind, drücken Sie die grüne Taste. Der Timer wird der Zeitanstelle hinzugefügt. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme** auf die **Zeitplanliste** zugreifen.

Anschluss an das Internet

Um eine Ihrer Lieblingskanäle als Hauptkanaliste festzulegen, drücken Sie die **blaue** Taste und stellen Sie die Option **Typ auswählen auf Favoriten**. Markieren Sie dann den Sender in der Senderliste und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritelliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der in ausgewählten Favoritelliste entfernt.

Um einen Sender aus einer Favoritelliste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritelliste und markieren Sie den Sender in der Senderliste und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritelliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Um einen Sender aus der Favoritelliste zu löschen, drücken Sie die **grüne** Taste, markieren Sie dann die Option **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Programmführer

Mithilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungssalon der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsuchen. Es fängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Der elektronische Programmierer ist im Live-TV-Modus verfügbar. Um in den Live-TV-App zu wechseln, können Sie entweder die **Echt-Taste** drücken oder die Live-TV-App aus der **App-Zeile** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken. In einigen Ländern befindet sich auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet. Um auf den Programmführer zugreifen, drücken Sie die **Taste Führer** auf Ihrer Fernbedienung.

Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Sie können die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten oder die **Programmfürstaste** verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal in der Liste zu wechseln, und die Rechts-/ Links-

Richtungstasten, um ein gewünschtes Ereignis des aktuellen markierten Kanals auszuwählen. Sofort, wenn der vollständige Name, die Verfügbarkeit, werden der vollständige Name, die Verfügbarkeit, und Endzeit sowie das Datum, das Gerät, das auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Funktionen für die Favoritelliste zu entfernen. Markieren Sie diese auswählen Sie für die Favoritelliste wird angezeigt.

Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der in ausgewählten Favoritelliste entfernt.

Um einen Sender aus einer Favoritelliste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritelliste und markieren Sie den Sender in der Senderliste und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritelliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**.

Um einen Sender aus der Favoritelliste zu löschen, drücken Sie die **grüne** Taste, markieren Sie dann die Option **Löschen** und drücken Sie **OK**.


Die Netzwerkverbindungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming-Inhalten und Internetanwendungen zu nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen > Netzwerk und Internet** konfiguriert werden. Sie können auch das Symbol **Verbinden/Begrenzen** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.

Kabelgebundene Verbindung


Verbinden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über eine Ethernet-Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss.

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden** in **verbunden** geändert.


Deutsch - 25 -




1. Breitband ISP Verbindung




1. Breitband ISP Verbindung



2. LAN (Ethernet)-Kabel



3. LAN Wandsteckdose



4. Drahtlose Verbindung

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV-Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden.

Markieren Sie die Option **WLAN im Menü Netzwerk und Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um die Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11ab/g/n) mit den standardisierten Frequenzbändern von 2,4- und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großflächige Bandbreite zu ermöglichen. Optimal für zügiges und schnelles HD-Video Streaming, schnelle Dateübertragung

sowie Wireless Gaming. Verwenden Sie eine LAN-Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenen Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT Telefonie oder anderen WLAN 11b-Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtweite der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Weicher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modelle des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videoübertragung zu vermeiden. Sie müssen die SSID ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, wenn Sie Probleme mit einer drahtlosen Verbindung haben. Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine statische Verbindungs geschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Multimediaplayer

Scrollen Sie auf der Startseite zur Zeile Apps, wählen Sie **Multimedia Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**. Wenn diese App nicht verfügbar ist, markieren Sie die Option **App zu Favoriten hinzufügen** (Pluszeichen) in der Apps-Liste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die **Multimedia Player (MMP)** App und drücken Sie zum Hinzufügen auf **OK**. In einigen Ländern befindet sich die **Multimedia Player**-App auf der Registerkarte **Multimedia** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet.

Wählen Sie die Medien auf dem Handheld-Bildschirm des Media Players. Auf dem Bildschirm können Sie die **Menutaste** drücken, um auf eine Liste der Menüoptionen zuzugreifen, während der Fokus auf einem Ordner oder einer Mediendatei liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie den Medientyp ändern, die Dateien sortieren, die Thumnbail-Großansicht und ihren TV-Geprägten in einem detaillierten Fotoformat verwenden. Sie können die Medienstellen auch mit den entsprechenden Optionen dieses Menus kopieren, wenn ein FAT32-formatiertes USB-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, entfernen und löschen. Außerdem können Sie den **Normaler Parser** oder **Rekursiver Parser** auswählen. Im **normalen Parser** Modus werden die Dateien mit Ordnern angezeigt; sofern verfügbar. Daher wird nur der ausgewählte Medienordner im Stammdossier oder im ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine Medienstellen des ausgewählten Typs vorhanden sind, wird der Ordner als leer angesehen. Im **rekursiven Parser** Modus wird die Quelle nach allen verfügbaren Medienstellen des ausgewählten Typs durchsucht, und die gefundenen Dateien werden aufgelistet. Drücken Sie die **Zurück / Zurückkehren** Taste, um dieses Menü zu schließen.

Um die Fotrahmenfunktion zu aktivieren, wählen Sie **Foto** als Medientyp. Drücken Sie die **Menü-Taste** und markieren Sie **Fotorahmen** und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie die Option **Ein** **Fotorahmen** ausgewählt und **OK** drücken, wird das Bild, das Sie zuvor als Fotoraahmen festgelegt haben, angezeigt, wenn die Fotrahmenfunktion aktiviert ist. Wenn Sie die Option **USB-Speichergeräte auswählen**, wird dieserseite **Option (im rekursiven Parser-Modus)** angezeigt. Um das Fotrahmenbild einzustellen, drücken Sie die **Menü-Taste**, während die Fototaste ihrer Wahl angezeigt wird, markieren Sie das **Fotrahmenbild** und drücken Sie **OK**. Darüber hinaus können Sie durch Drücken der **blauen** Taste zwischen den Browsermodi wechseln. Es stehen die Modi **Listenansicht** und **Rastersicht** zur Verfügung. Während der Suche nach **Videos** und **Foto** und **Textdateien** wird die Vorschau der markierten Datei in einem kleinen Fenster auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn der Suchbaum auf Listenansicht eingezeigt ist. Sie können auch die Tasten **Programm +/-** verwenden, um direkt zum ersten und letzten Menüpunkt der markierten Datei zu springen, wenn der Ansichtsstil auf Rastersicht eingestellt ist.

Sie kommen die automatische USB-Wiedergabefunktion oder durch Drücken der **gelben** Taste aktivieren oder deaktivieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass die Wiedergabe der auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät installierten Medien Inhalte automatisch beginnt. Wählen Sie die Medien, unter die die automatische **USB-Wiedergabefunktion**.

Drücken Sie **OK**, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Anzeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Grüne Taste (Drehen / Dauer) : Bild drehen / Intervall zwischen den Folien einstellen.

Grüne Taste (Zoom/Effekt): Vergrößern/Sie des Bild / Verkleinern/Sie des Bildes Effekte auf die Datashow an.

Programm +/-: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm +: Zur vorherigen Datei wechseln.

Programm -: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Textdateien

Wenn Sie die **OK**-Taste drücken, wird die Datashow gestartet und alle Textdateien im aktuellen Ordner oder

auf dem Speichergerät werden je nach Anzeigestil der Reihe nach angezeigt. Wenn die Option **Wiedeholen** auf **Keine** gesetzt ist, werden die Dateien zwischen den relevanten Medienarten und der zuletzt aufgezeigten Datei angezeigt. Drücken Sie die **Taste OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Datashow anzuhalten oder fortzusetzen. Die Datashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgezeigte Datei angezeigt wurde und der Mediaplayer-Bildschirm wird angezeigt.

Info: Anzeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

OK oder Pausa/Wiedergabe: Pausieren Sie die Datashow an und setzen Sie fort.

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Programm -: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Programm -: Zur nächsten Datei wechseln.

Deutsch - 27 -

Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die **gelbe** Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashbox angehalten wird.

Zoom: Vergrößert Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Um die Einstellung zu ändern, können Sie zum Vergleichen auch die **gelbe** Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashbox nicht angehalten ist.

Schriftart: Stellen Sie die Schriftartoption ein. Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Zugang Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen an.

Fotorahmehmen: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild als Fotorahmenbild ein. Dieses Bild wird angezeigt, wenn die Option **Ein Fotoformat** ausgewählt ist, während die Fotorahmenfunktion aktiviert ist. Andernfalls werden alle Bilder als Dashbox wiedergegeben, wenn die Fotorahmenfunktion aktiviert ist.

Spektrum aus-/ einblenden: Falls verfügbar, Spektrum aus-/ einblenden.

Lyrische Optionen: Zeigen Sie Lyric-Optionen an, falls verfügbar.

Bild auf: Öffnen Sie das Power-Menü ihres TV-Geräts. Sie können hier die Option **Bild aus** verwenden, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf dem Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Bildschirm Modus: Stellen Sie die Option für das Sesselverhältnis ein.

Bildseiteneinstellungen: Zeigen Sie die Toneinstellungs menü an.

Tonanpassungen: Zeigen Sie die **Toneinstellungs menü an.**

Sound Tracks Tonspuren: Stellen Sie die Soundtrack-Option ein, wenn mehr als eine Verfügbare ist.

Letzte Erinnerung: Stellen Sie die **Zeit ein**, wenn Sie die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen möchten, die sie beim nächsten Öffnen derselben Videodatei gestoppt wurde. Bei Einstellung auf **Aus**, beginnt die Wiedergabe von vorne. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Suchen: Springt zu einer bestimmten Zeit der Richtungstasten. Verwenden Sie die Zifferntasten und die Richtungstasten, um die Uhrzeit einzugeben, und drücken Sie **OK**.

Untertitel-Codierung: Untertitel-Kodierungsoptionen anzeigen, falls verfügbar.

Über die USB-Verbindung

WICHTIG: Sicherheit Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten, bevor Sie anderes Festplattenbauteile an Ihren Hauptspeicher anstecken. Der Hersteller übernimmt keinen Haftung für verloren gegangene Daten oder Datenverluste.

Zoom: Vergrößert Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Um die Einstellung zu ändern, können Sie zum Vergleichen auch die **gelbe** Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashbox nicht angehalten ist.

Schriftart: Stellen Sie die Schriftartoption ein. Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Zugang Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen an.

Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen des Antriebs, kann der Schaden am SSD-Player und USB-Auflaufgeräte durch die Wiedergabe in Ihr Gerät heraus.

USB Auto-Play-Funktion

Diese Funktion wird verwendet, um die Wiedergabe auf einem Wechseldatenträger installieren Medienlaufwerk automatisch zu starten. Sie verwenden die Anwendung Multi Media Player. Die verschiedenen Typen an Medieninhalten beziehen unterschiedliche Prioritäten in der Wiedergabereihenfolge. Die absteigende Priorität lautet: Video, Audio und Text.

Die Bedeutung, wann es einen Foto- Inhalt im Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers gibt wird der Multi Media Player die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge (nach Dateinamen) statt der Video- oder Audio-Daten wiedergeben. Wenn nicht, wird er nach Video-Inhalten und zum Schluss nach Audio-Dateien suchen.

* Die Funktion USB-Auto-Play ist aktiviert

- Das USB-Gerät ist eingeschaltet
- Auf dem USB-Modus sind abspielbare Inhalte installiert

Wenn mehr als ein USB-Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, wird das zuletzt angeschlossene Gerät als Inhaltsquelle verwendet.

Timeshift-Aufnahme

Um die Timeshift-Aufnahmefunktion nutzen zu können, muss zuerst die Option **Timeshift-Modus** im Menü **USB-Aufnahme** **Timeshift-Modus** aktiviert werden.

In Timeshift-Modus wird das Programm angehängt und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung empfangen, um die Timeshift-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste erneut, um das angenommene Programm an die Sendefortschritztasten anzuzeigen. Wenn Sie die **Stop-Taste** drücken, können Sie die **Stop-Taste**, um die Timeshift-Funktion zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird die **Disk Setup**-Funktion angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr USB-Speichergeräte in **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz, der für die Timeshift-Funktion verbraucht wird, wenn das Setup abgeschlossen ist, wird das Disk Setup-Ergebnis angezeigt. Drücken Sie zum Verlassen die **OK**-Taste.

Die Timeshift-Funktion ist für Radiosendungen nicht freigegeben.

Festplattenformat

Wenn Sie ein neues USB-Speichergerät verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnahme** **Geräteinfo** im Live-TV-Modus zu formatieren. Markieren Sie das verbundene Gerät auf dem Bildschirm **Geräteinfo** und drücken Sie die **Richtungstaste OK** oder **Rechts**, um die Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann **Format** und drücken Sie **OK**, um fortzuhören. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um die Formattierung zu starten.

WICHTIG: Durch das Formattieren Ihres USB-Speichergeräts werden ALLE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird im FAT32 Format erstellt. In den meisten Fällen können Sie keine Daten wiederherstellen, wenn die Laufwerksteiler repariert werden, aber nach der Formattierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Instantaufnahme

Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme eines Senders bei Ansehen sofort zu starten. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Sordraumtafel zu stoppen und zu speichern.

Sie können in Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln.

Aufgenommene Sendungen anzeigen

Wählen Sie im Live-TV-Modus im Menü **Aufnahme** die Option **Aufnahmelist** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon

eine Aufnahme durchgeführt haben), Drücken Sie zum Ansehen die **OK**-Taste.

Drücken Sie die **Stop**- oder **Zurück-Zurück**-Taste, um eine Wiedergabe zu stoppen.

Die Aufnahmen werden im folgenden Format benannt: Kanalname _ Datum (Jahr/Monat/Tag) ... Programmname.

USB-Aufzeichnung

Um das Programm zu zeichnen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schließen Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von langen Sendungen wie z.B. Filmen sieben USB-Festplattenlaufwerke (HDD) zu verwenden.

Aufgezeichnete Sendungen werden auf den angeschlossenen USB-Festplatten gespeichert. Falls gewünscht können Sie diese gespeicherten Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer abspielen. Stellen Sie sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsegerät ansehen.

Aufgrund der Zeiterholungskonvention Verzögerung bei der Lippensynchronisation aufheften. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird ohne Verzögerung abgespielt, da es schwierig ist, das geschlossene USB-Speichergeräts nicht ausreichend funktioniert die Aufnahme u. u. nicht bzw. steht die Timeshift-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke zu verwenden.

Trennen Sie während der Aufnahme die USB-HDD nicht vom Gerät. Wenn Sie den Schalter am TV-Gerät und der USB-HDD verursachen.

Strammpacken nicht überzeichnet werden. Signalproblemen kann, dass das Video während dem Abspielen einfeiert. Wenn eine Aufnahme mit eingeschalteten Videofesten vom Timer startet, wird ein Debugleitband angezeigt. Wenn Sie **Ja** markieren und OK drücken, wird der Videolekt deaktiviert und die Aufnahme gestartet.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Markieren Sie die HDMI-Steueroptionen und drücken Sie OK, um sie ein oder auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Marken. **Menü Aufnahme auf der Liste und drücken Sie OK.** Markieren Sie **Zeitplanliste** und drücken Sie OK. Zuvor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **gelbe**, um einen Timer hinzuzufügen, während die Menü **Zeitplaniste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan als Erinnerung oder Aufnahme festlegen**. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, drücken Sie die **grüne Taste**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt. Sofort verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Typ der Wahl und drücken Sie die **rote Taste**. Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio-Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audiodomäne (AV-Receiver oder Lautsprecher-System) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI/Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Audiotasten automatisch stumm. Sie hören also nur Audio von einem angegeschlossenen Audiogerät. Die Lausitzstärke des angegeschlossenen Geräts und Sie können die Lausitzstärke der Fernbedienung sind auf das Fernbedienung Ihres TV-Geräts legeln.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI/Eingang unterstützt.

der angezeigten Optionen. Sie können auch den Namen Ihres Fernsehgeräts ändern. Markieren Sie Gerätename und drücken Sie OK.

Markieren Sie einen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen auswählen. So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm..

1. Geben Sie auf Ihrem Android Gerät im Benachrichtigungsfeld oder auf dem Startbildschirm zu „Einstellungen“
2. Tippen Sie auf „Geiteleinblendung“.
3. Tippen Sie auf „Entitätsprojektion“ und aktivieren Sie „Drahtlose Projektion“. Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten

- oder
1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten
2. Tippen Sie auf „Drahtlose Projektion“.
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten

Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, Dailymotion, Netflix), können Sie Ihre App auf Ihren Fernseher übertragen. Das Google Cast-Symbol auf dem mobilen App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verifiziert werden kann und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernseher aus, aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.

So übertragen Sie eine App auf den Fernsehbildschirm..

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App, die Google Cast-Symbol
2. Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
4. Von Ihnen ausgewählte App sollte im TV-Gerät abgespielt werden

Anmerkungen:

Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihren Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts drahlos auf Ihr TV-Gerät spiegeln. Wählen Sie die Option Bildschirmschaltung auf Ihrem Android-Gerät. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernseher aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten. Sie können die menü Einstellung> Info auf der Startseite abrufen. Der Gerätename ist einer

anprechendes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit dem geschlossenen Gerät. Geräte müssen HDMI CEC unterstützen und über eine HDMI-Mitteilung angeschlossen sein.

Um die CEC-Funktionen Ihres TV-Geräts nutzen zu können, sollte die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein. Gehören Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist:

- Ohren Sie das Menü Einstellung> Geräteneinstellungen> Eingänge auf dem Startbildschirm oder TV>Optionen> Einstellungen> Geräteneinstellungen> Eingänge in Live-TV-Modus.
- Sprechen Sie nach unten zum Abschnitt Consumer Electronic Control (CEC). Überprüfen Sie, ob die HDMI-Steueroption aktiviert ist.

• Markieren Sie die HDMI-Steueroptionen und drücken Sie OK, um sie ein oder auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Marken. Menü Aufnahme auf der Liste und drücken Sie OK.

Markieren Sie Zeitplanliste und drücken Sie OK.

Zuvor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **gelbe**, um einen Timer hinzuzufügen, während die Menü **Zeitplaniste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan als Erinnerung oder Aufnahme festlegen**. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, drücken Sie die **grüne Taste**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt. Sofort verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Typ der Wahl und drücken Sie die **rote Taste**.

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio-Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audiodomäne (AV-Receiver oder Lautsprecher-System) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI/Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Audiotasten automatisch stumm. Sie hören also nur Audio von einem angegeschlossenen Audiogerät. Die Lausitzstärke des angegeschlossenen Geräts und Sie können die Lausitzstärke der Fernbedienung sind auf das Fernbedienung Ihres TV-Geräts legeln.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI/Eingang unterstützt.

Google Cast

Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihren Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts drahlos auf Ihr TV-Gerät spiegeln. Wählen Sie die Option Bildschirmschaltung auf Ihrem Android-Gerät. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernseher aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten. Sie können die menü Einstellung> Info auf der Startseite abrufen. Der Gerätename ist einer

anprechendes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit dem geschlossenen Gerät. Geräte müssen HDMI CEC unterstützen und über eine HDMI-Mitteilung angeschlossen sein.

Um die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein. Gehören Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist:

- Ohren Sie das Menü Einstellung> Geräteneinstellungen> Eingänge auf dem Startbildschirm oder TV>Optionen> Einstellungen> Geräteneinstellungen> Eingänge in Live-TV-Modus.

fang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf neue Internetdienste über die angeschlossenen TV-Dienste und Sat-Top-Boxen ermöglicht.

Wir können einige HbbTV-Anwendungen auf dem Gerät installieren. Wir können die entsprechenden Dienste auswählen, die wir benötigen. Im Allgemeinen wird ein kleines rotes Schaltflächensymbol auf dem Bildschirm angezeigt, um dem Benutzer darüber zu informieren, dass sich auf diesem Kanal ein HbbTV-Anwendung befindet. Drücken Sie auf dem Bildschirm angezeigte Taste, um die Anwendung zu starten.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Im Allgemeinen wird ein kleines rotes Schaltflächensymbol auf dem Bildschirm angezeigt, um dem Benutzer darüber zu informieren, dass sich auf diesem Kanal eine auf dem Bildschirm angezeigte Taste befindet.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Die HbbTV-Anwendungen werden in der Regel durch Drucken einer farbigen Taste auf der Fernbedienung gestartet.

Schnelle Standby-Modus

Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Standby-Modus jeden Morgen um 05:00 Uhr nach neuen oder vorhandenen digitalen Kanälen.

Wenn die Option Automatische Kanalkontaktierung im Menü Einstellung> Kanal aktiviert ist, wird das Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Umstauen in den Schnell-Belebungsmodus und der Suchen nach Kanälen aktiviert. Die Standby-LED blinkt während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED nicht mehr blinkt, ist der Suchvorgang abgeschlossen.

Alle neu gefundenen Kanäle werden der Kanalliste hinzugefügt. Wenn der Kanal aktualisiert wird, werden Sie über den Bildschirm informiert.

HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernseh-

Softwareaktualisierung

Ihr TV kann automatisch Aktualisierungen für die Software über das Internet finden und aktualisieren. Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu erzielen und von den neuesten Verbesserungen zu profitieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System immer auf dem neusten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Smartbildschirm das Menü **Einstellungen > Geräteneinstellungen > Info** auf, um Ihre Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option **Systemaktualisierung** und drücken Sie auf die Tasten.

Hinweis: Ziehen Sie während des Neustarts nicht den Netzstecker. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Fehlerbehebung & Tipps

TV lässt sich nicht einschalten

• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig die Steckdose eingesetzt ist.

• Trennen Sie eine Minute und schließen Sie dann wieder an.

• Drücken Sie die **Standby/On**-Taste am TV-Gerät.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

• Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal!

• Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kamerabieklett. Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.

• Wenn Sie das Flackern nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

Diese Methode zur Überprüfung der Fernbedienung ist bei Fernbedienungen, die drahtlos mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Keine Kanäle

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Kanalreferenz eingeben haben, wenn Sie manuell abgestimmt haben.

Kein Bild / verzerrtes Bild

• Stellen Sie sicher, dass die Antennenkabel richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.

• Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.

• Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangsquelle ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.

• Stellen Sie sicher, dass die Bildinstellungen korrekt sind.

Fehlerbehebung & Tipps

TV läuft nicht mit dem Ton-Menu

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Blu-ray etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle für das angeschlossene Gerät ausgewählt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle nicht im Menü Eingänge ausgewählt ist.

AV- und HDMI - Signalkompatibilität

Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale												
PAL													
SECAM													
NTSC4.43													
NTSC3.58													
HDMI	<table border="1"><tr><td>480i</td><td>60Hz</td></tr><tr><td>480p</td><td>60Hz</td></tr><tr><td>576i, 576p</td><td>50Hz</td></tr><tr><td>720p</td><td>50Hz, 60Hz</td></tr><tr><td>1080i</td><td>50Hz, 60Hz</td></tr><tr><td>1080p</td><td>24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz</td></tr></table>	480i	60Hz	480p	60Hz	576i, 576p	50Hz	720p	50Hz, 60Hz	1080i	50Hz, 60Hz	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
480i	60Hz												
480p	60Hz												
576i, 576p	50Hz												
720p	50Hz, 60Hz												
1080i	50Hz, 60Hz												
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz												

• Lautsprecher, ungeerdete Audiogeräte, Neonlichter, hohe Gebäude und andere groÙe Objekte können die Empfangsqualität beeinflussen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie die Antenneneinstellung ändern oder die Quelle vom TV trennen.

• Wechseln Sie in ein anderes Bildformat, wenn das Bild nicht auf dem Bildschirm passt.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die unterstützte Auflösung und Aktualisierungsrate verwendet.

Kein Ton / schlechter Ton

• Stellen Sie sicher, dass die Toninstellungen korrekt sind.

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gesetzt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.

• Stellen Sie sicher, dass der Audiodausgang des TV-Geräts mit dem Audiodeingang des externen Soundsystems verbunden ist.

• Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im **Ton**-Menü.

Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video Decoder

Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Profil	Behälter	
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0, (420 B-Sub)	MKV (.mkv), WebM (.webm)	
HEVC/H.265	4108x2176@60fps	100Mbps	Profil 2, (420, 10-bit)	MPEG (mp4, mov), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	Haupts Profil, High Tier @ Level 5.1	MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)	
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	MP@HL	MPEG Programmsteam (DAT, VOB, MPG, MP4, MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm))	
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Erweitertes Profil • Erweitertes einfaches Profil @ Stufe 5 • GMC wird nicht unterstützt 	MPEG (mp4, mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Nur Baseline-Profil	FLV (.flv), AVI (.avi), WMF (.wmf)	
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Haupt- und High-Profile bis Stufe 5.2	MPEG (3gp, .3gp), MPEG Transportstream (is, ts, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG Programmsteam (DAT, VOB, MPG, MP4, MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMF (.wmf), OGM (.ogm))	
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Sendeprofil @ Level 6.0, 10, 80	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), MP4 (.mp4, .mov), AVS (.avs)	
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Haupt (B-bit)@H264@10bit	MPEG Transportstrom (ts, trp, tp), AVS2 (.avs2)	
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil @ Stufe 8.0/6.0	AVS2 (.avs2)	
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		MPEG (wmv, 3GP, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)	
VCI1	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Erweitertes Profil @ Level 3 • Enthält Profil • Hauptprofil 	MPEG Transportstream (ts, trp, tp), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm)	
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		MJPEG (mjpe), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
VFB	1920x1080@60fps	50Mbps		MPEG (mp4, .mp4), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm)	
RV3/10/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)	
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main-Profil @ Stufe 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)	

Video Encoder

	Video-Codec	Max. Auflösung	Max. Bitrate	MaxC	Profil	Hinweis
I-264		1920x1080@20fps	12Mbps		Main-Profil, Stufe 4.1	Hardware Video Encoder
Audio	Audio-Codec	Sample-Rate	kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
MP3	MP3 (mp3) AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MOV (.mov), M4A (.m4a), 3GP (.3gp, .3gp)	32Kbps ~ 448Kbps	Bis zu 2	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	
MPEG1/2	MPEG Programmsteam (DAT, VOB, MPG, MP4, MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm))	MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 448Kbps	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	
MPEG4	MPEG (mp4, .mp4), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), FLV (.flv), Wav (.wav), OGM (.ogm)	MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 384Kbps	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	
Sorenson H.263	FLV (.flv), AVI (.avi)	MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 320Kbps	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	
H.263	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)		8Kbps ~ 320Kbps	16kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	
H.264	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), AVS+ (ec3), AAC (.aac), MP3 (.mp3, .ogg), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), OGM (.ogm)		8Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
AVS	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), AVS (.avs)	AC3 (DD)	32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
AVS2		EAC3 (DDP)	32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
Motion JPEG			32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
VFB			32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
RV3/10/RV40			32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	
AV1			32Kbps ~ 640Kbps	12kHz ~ 44 kHz	Bis zu 5.1	

Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis		Hinweis				
						Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter	Hinweis
WMA	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard	Französischer Fliegzeug-TV Auto-Sysystem	32KHz, 44.1kHz, 48kHz	Dis zu 16 Kanäle bis zu 1.1 Karat, Auflösung	-1.2 Mbps	3GP (3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka)	
WMA 10 Pro M0	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	< 192Kbps	AVI (.avi), 3GP (3gp, .3gp, .mp4, .mov)							
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 5, 1	< 384Kbps	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)						3GP (3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka)	
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Bis zu 5, 1	< 768Kbps	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)					6.6 ~ 23.8Mbps	3GP (3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka)	
VORBIS	Bis zu 48kHz	Bis zu 2				Blid	Auflösung (Breite x Höhe)	Bild	Foto	Baseline	15360 x 8640
DTS	Bis zu 48kHz	Bis zu 5, 1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MP4 Transportstream (.ts, .tp), MPEG Programmstream (.dat, .tp), VOB, MP4, MPEG, WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GP (3gp, .3gp), MP4, mka, mov, m4a, AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.cts), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), MP4 Transportstream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp)	Unterstützt nur Steckende codierung					1024 x 768	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 44kHz, 48kHz	Bis zu 5, 1	Bis zu 2Mbps	MP4 Transportstream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp)					9600 x 6400		
DTS XLL	Bis zu 96kHz	Bis zu 6	6,123Mbps	MP4 Transportstream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp)					9600 x 6400		
DTS-Master-Audio	Bis zu 48kHz	Bis zu 6	Bis zu 24.537Mbps	nur DTS-Core dekodeieren					3840 x 2160		
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5, 1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka), MPEG Programmstream (.dat, .tp), VOB, MP4, MPEG, WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv)					4000 x 3000		
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm)							
G711 A/mu-law	8kHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)							
LBR (cook)	22.05kHz, 44.1kHz	Bis zu 5, 1	128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)							
FLAC	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 7, 1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)							
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Bis zu 6	6Kbps ~ 5120Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)							
AC4	44.1kHz, 48kHz	Bis zu 5, 1 (MS12 v1.x)	512Kbps pro Präsentation (MS12 v2.x)	MP4 (3gp, .3gp, .mp4, .mov, .mka), AC4 (.ac4)							
		Bis zu 7, 1 (MS12 v2.x)									

Untertitel

Intern

	Dateianmerweiterung	Behälter	Untertitel-Codecs	
ts, tp, tp		TS	DVB-L/Untertitel TeleText CCE(648B) PGS	
mp4		MP4	Vobsub TXAS ASS SSA SRT Vobsub PGS	
mkv		MKV		

Externe

	Dateianmerweiterung	Untertitel-Parser	Hinweis
art	SubRip		
ass	SubStation Alpha		
srt	Advanced SubStation Alpha		
smi	SAMI		
sub	MicroDID Subtitle (VobSub)		
txt	TMPPlayer		






Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzergeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungswerte verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x				x	
800x600	x	x			x	
1024x768	x		x	x	x	
1280x768	x			x		
1280x960	x					
1366x768	x					
1366x864						
1400x1050	x			x		
1600x900	x					

Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Fchlititonen folgen) bestimmt. Das 5.15-5.35-GHz-Band wird in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Fchlititonen folgen). Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter



Technische Daten

TV-Übertragung	PAL/BG/DK SE CAM BG/DK
Empfang von Kanälen	VHF (BAND I/II) – UHF (BAND I/II) – HYPERBAND
Digitaler Empfang	Volumentriggertes digitale (Kabel-TV (DVBT-1C) (DVBT-12-kompatibel)
Anzahl der vor eingestellten Kanäle	2 200
Kanalanzige	Bildschirmanzige
Rf-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220/240V AC, 50Hz.
Audio	German-Nicam Stereo
Ausgangsleistung	2x6
Leistungsaufnahme	60W
(W)	
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen (mm)	167 x 728 x 467
TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	167 x 728 x 430
Bildschirm	32"
Betriebstemperatur in °C	bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit
Betriebsfeuchtigkeit	

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH110 - CH140)	< 200 mW


Video Decoder	28
Video Encoder	29
Audio	29
Subtitle	31
Supported DV Resolution	31
Specification	32
Licenses	33
Disposal Information	34

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents	1
Safety Information	2
Accessories Included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	5
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	8
Initial Setup Wizard	9
Home Screen	11
Live TV Mode Menu Content	11
Channels	11
TV Options	11
Record	13
Settings	13
Network and Internet	13
Channel	13
Accounts & Sign In	15
Apps	15
Device Preferences	15
Remotes and Accessories	19
Channel List	19
Programme Guide	20
Connecting to the Internet	20
Multi Media Player	22
From USB Connection	23
USB Auto Play Feature	24
USB Recording	24
Instant Recording	24
Watching Recorded Programmes	24
Timeshift Recording	24
Disk Format	25
Schedule List	25
CEC	25
Google Cast	25
HBTY System	26
Quick Standby Search	26
Software Update	26
Troubleshooting & Tips	27
AV and HDMI Signal Compatibility	27
Supported File Formats for USB Mode	28

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



1. Produkte
2. Batterie

Informationen zur Entsorgung

Europäische Union

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen der EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt lizenziert erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Safety Information

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

• Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.

• Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.

• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.

• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.

• Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning and long inactivity periods (going on holiday)) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in stand by mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related feature.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 500 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not upturn the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

WALL MOUNTING WARNINGS

• Read the instructions before mounting your TV on the wall.

• This product uses accessories supplied with the product which may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is not supplied with your TV, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

• Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears marked marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable foreseeable conditions of operation.



A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television set is not oven-heating. A television set can overheat and catch fire.

ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed or cannot fall over.

NEVER place a television set in an unstable location.

NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.

If the existing television set is going to be retained and re-clad, the same considerations as above should be applied.

Introduction


Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying new features. Please read the instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features

- Remote control colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVBT-T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Side AV input for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off function
- Picture off function
- No signal auto power off function
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

- ### High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)
- Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of
- ### When using the wall mount bracket
- Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. It is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.
- Holes and measurements for the wall mount bracket installation:
- 
- | Hole Pattern
Sizes (mm) | W | H |
|----------------------------|----|----|
| 75 | 75 | 75 |
- | Screw Sizes | Length (X)
min. (mm) | Length (X)
max. (mm) | Thread (Y)
Nm |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| M4 | 5 | 8 | |

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

- Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal(s)

1. Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal(s) from the TV

- Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or unpacking the TV.
- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.
 - Unscrew the screws that fix the pedestal(s).
 - Remove the pedestal(s).



ANTENNA CONNECTION	
Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket located on the rear side of the TV.	

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

- Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of

Other Connections



⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Device	Cables
HDMI Connection (back & side)		
SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)		
Side AV (Audio/Video) Connection (side)		
HEADPHONE Connection (side)		
USB Connection (side)		
CI Connection (side)		
LAN Ethernet Connection (back)		

When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details on the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value higher than 500mA may damage the TV. Often, connecting a computer to the TV via a HDMI cable may cause interference from the TV to guarantee sufficient immunity against static frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

not a malfunction, it meets the requirements for energy consumption. In order to minimise energy consumption switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-on function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, see your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

Input Selection
Once you have connected external systems to your TV you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume
You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

To switch the TV from standby
The TV will switch on automatically.

Note: The position of the power cord/receptacle may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode, the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

• Press the **Standby** button on the remote control.

• Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either:

• Press the **Standby** button on the remote.

Press again to go back to operating mode.

• Press the control button on the TV.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is

Remote Control



Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is secured previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V "size AAA" batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (ensuring correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number the text box on the screen
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-: Increases/Decreases the volume level
6. Guide: Displays the electronic programme guide for Live TV channels
7. Directon Buttons: Navigates menu, setting options, moves the focus of cursor, and displays the subpages from the TV options menu in Live TV mode
8. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views channel list in Live TV mode)
9. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV/Text mode)
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. Google Play: Launches the Google Play Store application
12. Menu: Displays the main settings menu (other sources than Android TV Home) displays available setting options such as sound and picture
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Stop: Stops the media being played
15. Record: Records programmes in Live TV mode
16. Coloured Buttons: Hold the on-screen instructions for coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
18. Play: Resumes playing the paused media
19. Text: Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
20. Fast forward: Moves frames forward in media such as forward
21. Source: Opens the picture mode setting menu on available sources
22. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
23. YouTube: Launches the YouTube application
24. Info: Displays information about on-screen content
25. Source: Shows all available broadcast and content sources it is also used in pairing process of the remote
26. Programme +/-: Increases/decreases channel number in Live TV mode
27. Home: Opens the Home Screen
28. Subtitles: Turns subtitles on and off, opens the subtitle settings menu (where available)

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directions below the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the Internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect to has a hidden SSID(network name).

1. Welcome Message and Language Selection

A "Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Region/Country

In the next step select your region or country from the list and press **OK** to continue.

3. Initial Setup

Depending on the selected option here, the order of the following steps may be changed and/or some of the steps may be skipped.

If the connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed into a Google account to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step. If you are already signed in to your Google account in the Quick Setup step.

4. Search for accessories

After the region/country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. To do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting the **Skip** option.

5. Quick Setup

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depending on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press the **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

If you didn't properly connect your TV to the Internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting the **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

6. Terms of Service

By proceeding you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy, and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy**, and **Play Terms of Service** on the screen. To display the content of an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the website address on

which this information can also be viewed in case internet access is not available.

9. Google Services

Select each to learn more about each service such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Location status** option in the **Settings>Device Preferences>Location** menu.

Help improve Android
Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. Highlight **Help improve Android** and press **OK** to start detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu.

Google Assistant

Sources and your privacy
Google Assistant sends services talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at [getassistant.google.com](#). Set the **Scan Mode** as **Advanced**, **Quick** or **Full** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to set.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, content or to release locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or **Store**. The **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available
Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Aerial** and **Cable** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Next** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below. To stop the tuner scan highlight **Next** and press **OK**.
Aerial

If the **Aerial** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.
Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, **analogue channels** may not be searched.

If the **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next.
Note: **Symbol Rate (Ksym/s), Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Advanced**, **Quick** or **Full** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to set.

13. TV Options

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts. When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen carefully. If not, highlight **Accept** and press **OK** to give your consent and proceed. To skip this step, select the app you want to add and press **OK**. Then select the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu.

The next screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network and Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home Screen. You can also select the **Android TV Home** from the **Inputs** menu to switch to Home Screen. To open the **Inputs** menu, press the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related tabs and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network and Internet** (will be named as **Connected or Disconnected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multimedia Player** apps will be available alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app to favourites** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the app you want to add and press **OK**. Repeat this procedure for each app. **Highlight Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. **Highlight Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. To browse the player systems connected to the TV, to browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For countries in the countries, the Home Screen will be organised into several tabs. **Home**, **Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab there will be recommendations for streaming apps. In the **Discover** tab, recommendations from streaming apps will be displayed. In the **Apps** tab, all the apps installed on your TV will be displayed and you can find more from Play Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to enter **TV menu** options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be installed in the **Home** tab on the Home Screen and the **TV** app will be named as **Favourite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel: Open the **Channel** menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.
Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.
Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.
Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or turn the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-, Mute and Standby** buttons. These buttons will function normally.
No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signals are detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.
Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 8 Hours and 12 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBTB services. Confirmation dialogue will be displayed.

Press OK to proceed. Back to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off** or **On** or **Mute**. If the **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If the **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.
page language for teletext display.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when the WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wowl: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network. **Wowl-Turn**: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.
IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

Record List: The recordings will be displayed if available. Highlight a recording of your choice and press the **Blue** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to the **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. Refer to the **USB Recording** section for more information.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to the **Recording** section for more information.

Settings

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel.

Channel Store Type: Set your scan type preference. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Selected one and press **OK** to connect to any network. In case the network is password protected.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSIDs (network name).

on the remote. Highlight the desired channel on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edits channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Nework Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button at the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

(*) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to change the channel number.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cancle** and press **OK** to cancel.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that a recognisable channel broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference. This menu option will be active, if more than one networks are available. This option may not be available depending on the selected country during the setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via a **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences: Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google: You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose syncd** section and press **OK** to enable/disable data

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display

sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app open or force to stop the running of the app. Uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them off/on, turn on/off the notifications, clear the data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Changing the storage location of an app

If you don't normally store your USB storage device as device storage to extend the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage** used option and press **OK**. If the selected app is convenient for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device as removable storage, don't forget to back up the apps using the related option. Otherwise, the apps stored on that device will not be available after formatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permission for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset & turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Factory Reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory Reset** and press **OK**.

Information on this operation will be displayed, select **Factory Reset** to proceed with resetting. Further information will be displayed, select **Delete everything to factory reset the TV**. The TV will switch off and the initial setup will start. Note: you may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Network ESN: Displays your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflex, created especially to identify your TV.

TV Life Time: Your TV's lifetime information is displayed.

Date & Time: Set the time and date options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set **corresponding to your environment** and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to the screen, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to stand by using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the name of an input terminal, and configure the options

for HDMI CEC (Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn off the screen. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently setup source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Picture

The changes made in this menu will be applied to the current picture mode. You can use the **Reset to Default** option to reset all options to their factory default settings.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Medium**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**.

Some of the picture settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off** **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values

is changed manually, Colour Temperature option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction clears up black noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Max Vivid: Manipulates contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast perception. It makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

Flesh Tone: Adjusts the skin tone brightness. Set your preference as **Low**, **Medium**, **On** or **High** to enable. Set as **Off** to disable.

DI Film Mode: It is the function for 3D or 2D cadence detection for 24 ips film content and improves the side effects (like interfacing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid/high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

ALLM: ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency functions depending on playback content. Highlight this option and press **OK** to turn the ALLM function on or off.

HDMI RGB Range: This setting will be advised according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-255) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item is not set as HDMI.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to eye problems over time. To reduce the effect of blue light set your preference as **Low**, **Middle**, or **High**. Set as **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as **On** colours are set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function on or off dynamically, according to source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Cyan**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in real time. It is good for colour calibration, grey levels, TV colour measurement, and grayscale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Notes: Depending on the currently set/put source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music**, **Options** will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers. **Headphone:** Turn this option if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary. **Pane and Fade:** Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Restart: A confirmation message will be displayed, select **Restart** to proceed with restarting. The TV will switch off then on again. Select **Cancel** to exit.

Remotes and Accessories

Store Mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **OK** in store mode or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, the **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight **On** and press **OK** to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select what apps to include in search results, activate safe search filter, and view open source licenses.

Chromecast & Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight **Let others control your cast media and press OK**. Always, While Casting and Never options will be available. You can display open source licenses and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as Never to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, set the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data

and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept,

your TV will send personal data (such as MAC address,

country, language, software and firmware versions,

connection type) from your device to a server located in Ireland. This data is collected and stored to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure **Audio Type**, **Visually Impaired**, **Captions**, **Text to Speech** settings and **Screen Reader**.

Pairing: The TV sorts all stored channels in the **Channel List**.

Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 or Dolby audio processing is enabled. This effect only applies to TV loudspeaker output.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and setting up the connected USB storage devices as device storage.

Effect: To keep your content safe, eject your USB storage device before you plug it into your TV.

Delete and format as device storage: You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, the device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

Delete and format as removable storage: If you did priority to make your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with the formatting, you may consider backing up the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up apps** option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

You can also go to the **Notifications** section on the Home Screen after connecting your USB device to your TV to see the available options. Highlight the notification related to your connected USB device and press **OK**.

Browse: Opens the **Storage** menu.

Set up as device storage: Has the same functionality as the **Delete and format as device storage** option described above.

Effect: Same as described above.

Home Screen: Customise your Home Screen. Select channels which will be displayed on the Home Screen, enable/disable video and audio previews. Organise apps and games, change their order or get more of them. Delete open source licences.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs and this menu will contain additional options to customise the content of these tabs. Highlight **Set up** and press **OK** to sign in to a

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. Turn the **Dolby Audio Processing** option off if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option if the **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes.

Game, Movie, Music, News, Stadium, Smart and User options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set. Some options may not be available if this option is not turned on.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on then the **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound fees and falls. Turn this feature on/off by pressing **OK**.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound postprocessing options for speech-based dialogue enhancement. **Off**, **Low**, **Medium** and **High** options will be available. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Audio Type**, **Visually Impaired**, **Captions**, **Text to Speech** settings and **Screen Reader**.

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

Reset: Same as described above.

Pairing: The TV sorts all stored channels in the **Channel List**.

Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

Highlight the **Wi-Fi** option in the **Network and Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network and Internet** section under the title of **Settings**.



1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID (network name) can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option in the **Network and Internet** menu and press **OK**. Add the network by entering its name and selecting the security type manually.

Some networks may have an authorisation system that requires a second login as such in a work environment. In this case, after connecting to the wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to WiFi network** notification and press **OK**. Enter your login details.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of those products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network and Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Disconnected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network and Internet** section under the title of **Settings**.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network and Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.



1. Broadband ISP connection

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.



1. Network wall socket

2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Yellow** button and set the **Channel Operation** options. Then highlight the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list press the **Green** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list press the **Green** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in Live TV mode. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the **Home Screen** and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the **Home Screen** and the row with this app will be named as **avourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down direction buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.

Press the **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press the **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the four buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Raminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.

Connecting to the Internet

You can access the internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Green** button to display the **Channel Operation** options. Available options are **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process. To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK**. The channels will be sorted according to your selection. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the **Keyboard** and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Yellow** button. The **Select Type** options will be displayed. You can select among **Favourites**, **Digital Radio**, **Free**, **Encrypted** and **Categories**. **All channels** is selected in the **Select Type** menu. You can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List
You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings>Channel>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the **Home Screen** or from the **TV Options** menu in **Live TV** mode.

Note: The options **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** may not be available under **Appear as greyed out** depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN setting** in the **Settings>Channel>Channels** menu if a pin is present in the channel editing. This option might be set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the **Lists** you want the channel to be added and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the **Lists** you want the channel to be removed and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & a: type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11 communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems in the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. If an Ethernet connection of the wireless LAN speed is unusable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. If this app is not available, highlight **Add app to favourites** option (only sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the **Multi Media Player (MMP)** app and press **OK**. For some countries, the **Multi Media Player** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favorite Apps**.

Select the media type on the main mediaplayer screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste, and delete the medias files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with their full names. If the files will be displayed with their full names. If the files are not available, So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo** and press **OK**. If you select **One Photo mode** option and press **OK** the image that you set as photo frame image earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the **USB storage device** option the first file in **Recursive Parser** mode will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo frame option is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by pressing the **Blue** button. List View and Grid View modes are available. While browsing for the video, photo and text files a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen. If the browse mode is set to **List View**, you can also use **Programme +/ -** buttons to jump directly to the first and last folder or file if the view style is set to **Grid View**.

You can also enable or disable the **USB Auto Play** feature by pressing the **Yellow** button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device automatically. Refer to the **USB Auto Play Feature** section for more information.

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed..

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music/Filmes

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Set the interval between the slides. Highlight one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text/Files

When you press the **OK** button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **No** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be adjusted to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** option is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture off** here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat All: On option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. You can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be adjusted to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** option is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture off** here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat All: On option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

From USB Connection

IMPORTANT: Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be liable for any damage caused by connecting unsupported devices.

responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB Hard disk drives' memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 discformatting. NTFS is not supported. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported. You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs (if multiple inputs are available) on the TV.

On the main media player screen, select the desired media type. On the next screen, highlight a file from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions. **Note:** Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be recording. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content installed in a removable device automatically. It uses the Multi Media Player application. The media content types have different priorities in order to be played. The reducing priority order is Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in content in the root directory of the photo device, the Multi Media Player will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If not, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Player app. Launch the application on the Home screen and press the **Yellow** button on the remote to enable or disable this feature. If the feature is enabled, while the USB device is already connected, unplug the device and then plug it back in to activate the feature.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device

If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use a USB hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store copied

recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync recording, occurring during the timeshifting feature, is not supported. F432 is not supported. If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK**, teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press the **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format Channel Name_Date_(Year/Month/Day)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature the **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press the **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode.

Press the **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto or Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup related option in the menu should be switched on.

is complete, the Disk Setup Result will be displayed. Press the **OK** button to exit.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you format it using the **Format** option in the **Record/Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be fixed to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record times using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press the **Yellow** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the list. If available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press the **Red** button to edit. After you edited the timer press the **Green** button to save changes. Highlight the timer of your choice and press the **Blue** button to delete. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A dialogue will be displayed in the time intervals of two timer's overlap. You can not set more than one timer for the same time interval. To replace the old timer with the new one, highlight **Yes** and press **OK**.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With the built-in Google Cast technology, you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast** screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the

To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs Settings>Device Preferences>Inputs menu** in Live TV mode.
- Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI control option** is switched on.
- Highlight the **HDMI control option** and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control. The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

When ARC is active, TV will mute all other audio outputs automatically. So you will hear audio from the connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to the connected device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the **HDMI2** input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology, you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast** screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the

Home screen. Device name will be one of the shown options. You can also change the name of your TV. Highlight Device name and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

- On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
- Tap on 'Device Connectivity'
- Tap on the 'Easy projection and enable Wireless projection'. Available devices will be listed
- Select the TV you would like to cast to

- Slide down the notification panel
 - Tap on 'Wireless prediction'
 - Select the TV you would like to cast to
- If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, DailyMotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.
- To cast an app to the TV screen...**
- On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
 - Tap the Google Cast icon
 - Select the TV you selected should start playing on TV
 - The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and warnings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video on demand, electronic programme guide, interactive advertising, personal viewing, games, social networking and other multimedia applications. The HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV applica-

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the Standby/On button on the TV.
- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.
- If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.
- This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the Standby/On button on the TV.
- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.
- If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.
- This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.
- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- On the Home Screen enter the **Settings**>**Device Preferences**>**About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.
- Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug for two minutes then plug it back in.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via Internet. To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings**>**Device Preferences**>**About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug for two minutes then plug it back in.

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video Decoder

Video Encoder						
Video Codec			Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420 8-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)		
			Profile 2, (420 10-bit)	MPEG-1 (.mpg), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, mka), MP4 (.mp4), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp), MP4 transport stream (.ts, .tp, .tp4)		
HVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (6-bt) Main10 (10-bt)	MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (2.85)		
			Profile High Tier @ Level 8.1	MPEG program stream (.DAT, .VOB, MPG, MPDV, MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm))		
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-1 (32Kbps ~ 324Kbps)	MPEG 1/2 Layer1	Up to 2
				MPEG-1 (32Kbps ~ 444Kbps)		
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps		<ul style="list-style-type: none"> Simple Profile Advanced Simple Profile @ level 5 GMC is not supported 	MPEG 1/2 Layer2	Up to 2
				MPEG-1 (384Kbps ~ 384Kbps)		
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi)	FLV (.flv), M4V (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), WMV (.wmv), MP4 transport stream (DAT, .VOB, MPG, MPEG)	MPEG 1/2 Layer2.5	Up to 2
				MPEG-1 (384Kbps ~ 384Kbps)		
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Baseline Profile Only	FLV (.flv), M4V (.mp4, .mov), ASF (.asf), WMV (.wmv)	MPEG 1/2 Layer3	Up to 2
				MPEG-1 (384Kbps ~ 384Kbps)		
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps		Main and high profile up to level 5.2	FLV (.flv), M4V (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4a), MP4 transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MP4 transport stream (.DAT, .VOB, MPG, MPDV, H264-264)	32Kbps ~ 64Kbps
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Level 6.0	MPEG transport stream (@ Level 6.0@1080)	AC3(DD)	Up to 5.1
				MPEG transport stream (@ Level 6.0@1080)		
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps				
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (6-bt) Main10 (10-bt)	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVS2 (.av2)	EAC3(DOP)	Up to 5.1
				MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVS2 (.av2)		
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		<ul style="list-style-type: none"> Advanced Profile @ Level 3 Simple Profile Main Profile 	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	32Kbps ~ 56Kbps
				MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), WMV (.wmv), OGM (.ogm)		
VCI	1920x1080@60fps	40Mbps		<ul style="list-style-type: none"> Advanced Profile @ Level 3 Simple Profile Main Profile 	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp)	Up to 5.1
				MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp4), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp)		
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AAC-LC, HEAAC	BKHz ~ 48KHz	Up to 5.1
				AAC-LC, HEAAC		
VPA	1920x1080@60fps	50Mbps		VMA	BKHz ~ 48KHz	Up to 2
				VMA		
RV3/IRV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RV1 (1m, .mkv), MKV (.mkv)	RV3/IRV40	128Kbps ~ 320Kbps
				RV1 (1m, .mkv), MKV (.mkv)		
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	5.1	Man Profile @level	AVI (.avi), WMV (.wmv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), 3GPP (.3gpp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov)	Up to 2
				AVI (.avi), WMV (.wmv), MP4 (.mp4, .mov)		

Video Encoder

Hardware video encoder						
Video Codec			Max Resolution	Max Bit Rate	Profile	Note
H.264	1920x1080@30fps	12Mbps	Main profile, level 4.1			

Picture						
Audio Codec	Sample Rate	Channel	Bit Rate	Container	Note	
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	< 384Kbps	AVI (.avi), WMV (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4v)	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4v)	Resolution (width x height) 15360 x 8640
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Up to 5.1	< 768Kbps	AVF (.asf), WMV (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4v)	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4v)	Baseline Progressive 1024 x 768
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp), 3GP2 (.3gp2, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v), MOV (.mov), AVI (.avi)	MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp), 3GP2 (.3gp2, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v), MOV (.mov), AVI (.avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MP4 transport stream (.ts, .tp), VOB (.mpg, .mpeg), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), MP4 (.mp4, .m4v), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	MP4 transport stream (.ts, .tp), VOB (.mpg, .mpeg), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), MP4 (.mp4, .m4v), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	4380 x 3000
Subtitle						
Internal				File Extension	Container	Subtitle Codec
DTS LBR	24kHz ~ 22kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp)	TS	DVB Subtitle TeleText CCE(AOB) PGS
DTS XL	Up to 96kHz	Up to 6	Up to 6.23Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp2)	MP4	VobSub PGS TXG
DTS Master Audio	Up to 48kHz	Up to 6	Up to 24.53Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp2)	MP4	ASS SSA SRT VobSub PGS
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v), MP3 (.mp3), MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v), MP3 (.mp3), MP4 (.mp4, .m4v), MOV (.mov), VOB (.vob), MP4 (.mp4, .m4v), OGما (.ogm), AC3 (.ac3), FLV (.flv), F4V (.f4v)	MKV	
External						
IMA ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGما (.ogm), FLAC (.flac)	File Extension	Subtitle Parser
G711/Almu-Jaw	8kHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	srt	SubRip
LBR (cock)	22.05kHz ~ 44.1kHz	Up to 5.1	64Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	-ass / ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha
FLAC	8kHz ~ 96kHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	srt	SAMI
OPIUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	64Kbps ~ 651Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)	sub	MicroDVD SubDiv (VobSub)
AC4	44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 152Mbps Up to 1.1	MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v), 3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v), AC4 (.ac4)	txt	TMP4Player
Fraunhofer MP-G-H TV Audio System	32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz	Up to 16	~1.2 Mbps Channels Output	3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v, .mka)		
AMR-NB	8kHz	1	4.75 - 12.2Kbps	3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v, .mka)		
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GP (.3gp, .3gp2), MP4 (.mp4, .m4v, .mka)		

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1280x768	x	x	x	x	x	x
1280x960	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x
1366x960	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x
1400x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x

Specification

Specification	TV Broadcasting	PAL/BG/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND II) - HYPERBAND	Fully integrated digital terrestrial-cable-TV (DVBT-TC) (DVBT-T2 compliant)
Digital Reception		2 200
Number of Preset Channels		On Screen Display
Channel Indicator		75 Ohm (unbalanced)
RF Aerial Input		220V-240V AC, 50 Hz.
Operating Voltage		
Audio		German-Nicam Stereo 2x6
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)		
Power Consumption (W)		60W
Network Standby		< 2
TV Dimensions DLXH (with foot) (mm)	167 x 728 x 467	
TV Dimensions DLXH (without foot) (mm)	457/68 x 728 x 430	
Display		32"
Operation temperature		0°C up to 40°C, 85% humidity max
and operation humidity		

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



High-Definition Multimedia Interface

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady protected content and/or WMDRM protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotect ed content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decide an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The C1 Plus Logo is a trademark of C1 Plus LLP.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5550 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recycling and disposal in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU. By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

Table des matières

Sous-titre	35
Spécifications	37
Licences	37
Informations de la disposition	38
Consignes de sécurité	2
Introduction	4
Accessoires inclus	4
Fonctions	4
Installation du Support & Fixation murale	4
Branchement de l'antenne	5
Utilisation de l'objectif du téléviseur	7
Commande et fonctionnement du téléviseur	7
Télécommande	8
Assistant de configuration initiale	9
Écran d'accueil	11
Contenu du menu de mode TV en Direct	12
Chaines	12
Options TV	12
Enregistrement	13
Réseau et Internet	14
Chaîne	14
Complex et Connexion	16
Applications	16
Préférences de l'Appareil	17
Télécommandes et accessoires	22
Liste des chaînes	22
Guide de programme	23
Connexion à Internet	23
Lecteur Multimédia	24
A partir d'une connexion USB	27
fonction AutoPlay d'un disque USB	27
Enregistrement USB	27
Enregistrement instantané	28
Regarder les programmes enregistrés	28
Enregistrement du déclage temporel	28
Format de Disque	28
Liste de programme	28
CEC	28
Google Cast	29
Système HBBV	30
Mise à Jour du Logiciel	30
Dépannage et astuces	30
Compatibilité des signaux AV et HDMI	31
Formats de fichiers pris en charge pour le mode USB	32
Décodeur Vidéo	32
Encodeur Vidéo	33
"Audio"	33
Image	35

Consignes de sécurité



ATTENTION :
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE :
NE JAMAIS
OUVREZ PAS !

ATTENTION POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). LES PIÈCES INTERNES SONT CONçUES L'ENTRETIEN A ÊTÉ FAIT PAR UN PERSONNEL QUALIFIé.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester dans le secteur. Il convient d'absorber de l'énergie, quel que soit son état il est en mode Veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran affichées lors (fonctions y relatives).

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux des nappes de table, des rideaux, etc.

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon flexible d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la partie fine et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon de la alimentation avec les mains mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le

- cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des écoulements de liquide ou de neige, pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus du téléviseur). • N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le pas à des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces incandescentes.
- Pour éviter des risques de surchauffe, tenez les supports en caoutchouc.
- N'meznez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- AVERTISSEMENT :**
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive ou le son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.
- AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser** quelqu'un, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

- IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil**
- AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon flexible d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la partie fine et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon de la alimentation avec les mains mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le

sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Terminal Sous Tension Dangereux : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en Garde, Voir Instructions : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans les conditions d'utilisation raisonnnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT :

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de la protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou à la ligne de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances poser un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolation galvanique).

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

• Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur sur un mur.

• Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local. Il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Symboles sur le produit

- Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez tenir compte pour ses commandes.
- TOUJOURS utiliser les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque)

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Pilles : 2 x AAA
- Système d'exploitation Android™
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- Système d'exploitation Android™
- Recherche vocale (facultatif)
- TV numérique / par câble entièrement intégrée (DB-F-T2C)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Entrées latérales AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD, PVR, jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Télécritique
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- Minuteur de mise en veille
- Minuterie Marche / Arrêt
- Désactiver la minuterie
- Fonction de coupure de l'image
- Pas d'arrêt automatique du signal :
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 a/b/g/n/ac Support WLAN intégré
- Hdmi-TV

- Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)**
- Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une

meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalisistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre tellement recherche par les cinéastes, en prévention, les zones éclairées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché des entrées HDMI, USB et des émissions DVBS-S. Lorsque la source d'émission est réglée sur l'entité HDMI correspondante, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez l'option **HDMI EDID Version** dans le menu Options TV>Paramètres de l'appareil>Entrées comme **EDID 2.1** ou **Auto EDID** pour regarder le contenu HDR/HLG, si le contenu HDR/HLG est réglé par une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 1.0a.

Accessoires inclus


- Télécommande
- Pilles : 2 x AAA
- Système d'exploitation Android™
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- Système d'exploitation Android™
- Recherche vocale (facultatif)
- TV numérique / par câble entièrement intégrée (DB-F-T2C)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Entrées latérales AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD, PVR, jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Télécritique
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- Minuteur de mise en veille
- Minuterie Marche / Arrêt
- Désactiver la minuterie
- Fonction de coupure de l'image
- Pas d'arrêt automatique du signal :
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 a/b/g/n/ac Support WLAN intégré
- Hdmi-TV

- Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)**
- Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une

meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalisistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre tellement recherche par les cinéastes, en prévention, les zones éclairées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché des entrées HDMI, USB et des émissions DVBS-S. Lorsque la source d'émission est réglée sur l'entité HDMI correspondante, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez l'option **HDMI EDID Version** dans le menu Options TV>Paramètres de l'appareil>Entrées comme **EDID 2.1** ou **Auto EDID**



MESURES DU MONTAGE MURAL VESA			
Modèle de trou	W	H	
Tailles (mm)	75	75	
Tailles de vis			
Longueur (X) min. (mm)	5		
Longueur (X) max. (mm)	8		
Fil (Y)	M4		

Installation du support & Fixation murale

Montage/Retrait du socle

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couvercle, par exemple). Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.

• Ne tirez pas le panneau de l'écran.

• Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Montage du socle

1. Installez le(s) socle(s) sur le modèle de montage à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) socle(s) soient correctement fixés.

Retrait du socle du téléviseur

- Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remplacement du téléviseur.
1. Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le piedestal dépasser du bord de la surface.

• Dévissez les vis qui fixent le(s) socle(s).

• Retirez le(s) socle(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports murals conformes à la norme VESA. Si n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé.

Branchement de l'antenne

Connectez l'antenne ou une prise de télévision par câble à l'ENTREE ANTENNE (ANT) qui se trouve à l'arrière du téléviseur.


Côté arrière de la TV



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Ce n'est pas un dysfonctionnement, il répond aux exigences en matière de consommation d'énergie. Afin de minimiser la consommation d'énergie mette votre téléviseur en mode veille comme expliqué ci-dessous.

Commande et fonctionnement du téléviseur



Le bouton de commande vous permet de contrôler les fonctions de mise en veille Rapide ou téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle veille selon le modèle.

Pour éteindre le téléviseur (Velle Rapide) : Appuyez sur le bouton de commande pour mettre le téléviseur en mode veille rapide.

Pour éteindre le téléviseur (Veille) : Appuyez sur le bouton de commande pour mettre le téléviseur en mode veille.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Remarque : Le menu Réglages TV/direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu Réglages TV en direct une fois dans Mode TV en direct. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher ou retourner à l'écran d'accueil du téléviseur. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, ou définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

Selection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différents sources d'entrée. Appuyez successivement sur la touche **Source** de votre télécommande ou utilisez les boutons de direction pour appuyer sur le bouton **OK** jusqu'à ce que l'option souhaitée soit affichée. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer votre choix. Où que vous soyez dans le menu Entrées, sur l'écran d'accès à la sélectionnez la source souhaitée dans la liste et appuyez sur **OK**.

Changer les chaines et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

Mode de veille rapide

Pour mettre le téléviseur en mode veille rapide :
• Appuyez sur le bouton **Velle** de la télécommande.

Appuyez de nouveau pour retourner au mode de fonctionnement.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.


Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour revenir au mode de fonctionnement.
Votre TV continue à fonctionner en mode de veille rapide, car elle vérifie régulièrement les mises à jour.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur éveille uniquement pour fonctionner avec une prise de CA. 220-240 V CA, 50/60Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.



Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation dédié fourni dans l'entrée extérieure du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV.

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur s'allume automatiquement à l'aide du bouton **Power** sur le cordon d'alimentation.

Remarque: La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED bleu s'allume. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :
• Appuyez sur le bouton de veille (Standby) de la télécommande.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur hors tension

Le téléviseur ne peut pas être mis en mode veille à moins qu'il n'y ait aucun signal provenant de la télécommande ou de la prise d'alimentation.

Le diabolo de mise hors tension suffit à l'éteindre. Nécessite OK en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation ou sectionnez.

Mode de veille rapide

Pour mettre le téléviseur en mode veille rapide :
• Appuyez sur le bouton **Velle** de la télécommande.

Appuyez de nouveau pour retourner au mode de fonctionnement.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour revenir au mode de fonctionnement.
Votre TV continue à fonctionner en mode de veille rapide, car elle vérifie régulièrement les mises à jour.

Autres Connexions

Connexion **Câble/branchements fournis** **Peripherique**
Branchemen HDMI (HDMI & Interaire) Câble de Audio/Video
Connexion SPDIF (Sortie coaxiale) Câble de Connexion, aérienne
AV latéral (latéral) Câble AV (latéral)
ÉCOUTEUR Connexion Casque (câble) Connexion USB(téléphone)
Connexion CI (câble) Connexion Ethernet (arrière)
LAN Connexion LAN/Ethernet (arrière)

5. Installation Rapide

Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un écran affiche, dans lequel vous pouvez transférer le réseau WLAN et le Compte Google de votre téléphone Android sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur et de votre téléphone pour terminer le processus. Vous pouvez également sauter cette étape en sélectionnant l'option **Sauter**. Certaines étapes peuvent être ignorées en fonction des réglages effectués à cette étape.

Connexion Réseau

Si vous avez déjà connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un message indiquant que vous êtes connecté s'affiche. Vous pouvez choisir de continuer avec la connexion câblée ou de changer le réseau. Mettez en surbrillance **Modifier réseau** et appuyez sur OK si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil au lieu d'une connexion filaire.

Assistant de configuration initiale

Configuration initiale

Réglage : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pourachever le processus d'initialisation. Utilisez les boutons de direction et le bouton OK de la télécommande pour sélectionner, confirmer et poursuivre.

Lors de la première mise en marche, un écran de bienvenue s'affiche. Sélectionnez les instructions qui suivent et appuyez sur OK. Suivez les instructions qui sont suffisantes pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'initialisation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos**.

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran de sélection ou du menu des options TV en Mode TV en direct.

1. Message d'accueil et sélection de la langue

Le message « Bienvenue » s'affiche avec les options de sélection de la langue affichées à l'écran. Sélectionnez la langue désirée dans la liste et appuyez sur OK pour continuer.

2. Région/Pays

Dans l'étape suivante, sélectionnez votre région ou votre pays dans la liste et appuyez sur OK pour confirmer.

En fonction de l'option sélectionnée ici, l'ordre des étapes suivantes peut être modifié et/ou certaines étapes peuvent être ignorées.


3. Configuration initiale

Après la sélection de la région/pays, vous pouvez démarrer l'assistant de configuration initiale. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Vous ne pourrez pas revenir en arrière pour modifier la langue et le pays une fois que vous avez commencé. Si vous souhaitez modifier votre langue ou votre sélection du pays après cette étape, vous devrez faire basculer le téléviseur en mode veille afin que le processus de configuration commence dès le début du prochain démarrage du téléviseur. Pour ce faire, appuyez et maintenez le bouton Veille enfoncé. L'un dialogue sera affiché. Sélectionnez et appuyez sur OK.

4. Recherche d'accessoires

Une recherche d'accessoires sera effectuée après le démarrage de la configuration initiale. Suivez les instructions à l'écran pour joindre votre télécommande (selon le modèle de la télécommande) et d'autres accessoires sans fil avec votre téléviseur. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour terminer l'ajout d'accessoires et continuer.

Télécommande



Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une pile qui fixe le couvercle du compartiment des piles, sur la télécommande (ou cela peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà fissé, tenez ensuite le couvercle du compartiment des piles. Insérez deux piles AAA dans le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+/-) correspondent (respectez la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles.

Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

Bouton Veille

Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le dialogue de mise hors tension s'affiche pour une paire de secondes. Relâchez le bouton. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton et relâchez pour faire basculer le téléviseur en mode veille rapide ou pour basculer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille rapide ou en mode Veille.

Source : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles, et également utilisez les procédures d'appairage de la télécommande.

Programme 4: Affiche le réduit et nombre de chaînes en mode TV en direct.

Autorun

Appuyez sur le bouton **Autorun** de la télécommande.

Sous-titres : Active l'affichage des sous-titres (les sous-titres sont disponibles dans les langues suivantes : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Chinois, Coréen, Japonais).

votre consentement et continuer. Pour passer sans donner votre consentement, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Ensuite la recherche des chaines avec le tuner sélectionné est terminée, l'assistant/d'assistant vous ramène à cette étape. Si vous souhaitez poursuivre la recherche de chaînes avec un autre tuner, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas continuer et terminer la configuration, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Écran d'accueil

Pour profiter des avantages de votre téléviseur Android, votre téléviseur doit être connecté à internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique possédant une connexion Internet à haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou via un modem/routeur. Consultez le **Réseau & Internet**, précisément les sections **Connexion à Internet** pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à internet.

Le Menu d'accueil constitue le centre de votre téléviseur. Toute application peut être démarre à partir du Menu d'accueil, passer à une chaîne TV, regarder un film ou ouvrir un périphérique connecté. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Vous pouvez également dans le menu Entrées pour passer à l'écran d'accueil. Pour ouvrir le menu Entrées, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande ou appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande lorsque le téléviseur est en mode TV en direct. Mettez en surbrillance l'option **Source** dans le menu des options TV, puis appuyez sur **OK**. En fonction de la configuration de votre téléviseur et du pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu d'accueil pourrait présenter des éléments différents.

Si l'option **Antenne** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques par câble et analogiques. Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles s'affichent sur l'écran. **Sélectionnez l'opérateur**. Dans le cas contraire, cette étape est ignorée. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** sur le bouton de droite pour continuer. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche et sélectionnez **Ignorer la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche. Si l'une des options de recherche de chaînes numériques est sélectionnée, un écran de configuration s'affiche ensuite. Les options **Mode Recherche**, **Fréquence (kHz)**, **Modulation**, **Débit de symboles (kSym/s)**, **ID de réseau** peuvent être réglées. Pour effectuer une recherche complète, réglez le **Mode Recherche** sur **Avancé**, **Rapide** ou **Complet** les cas échéant. Selon l'opérateur sélectionné et/ou la **Mode Recherche** certaines options peuvent ne pas être disponibles.

Remarque : Si le pays sélectionné n'a pas de mises en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Une fois le réglage des options disponibles terminé, appuyez sur le bouton de direction **Droite** pour continuer. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Terminé » s'affiche. Appuyez sur **OK** pour déplacer la mise au point sur l'option **dirière** ou pour appuyez sur **OK** pour continuer.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, les paramètres **Notifications**, **Entrées**, **Réseaux** et **Internet** (nommées **Accepter** et appuyez sur **OK** pour donner

souhaiterez pas effectuer la recherche du syntoniseur, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Lorsque la recherche des chaines avec le tuner sélectionné est terminée, l'assistant/d'assistant vous ramène à cette étape. Si vous souhaitez poursuivre la recherche de chaînes avec un autre tuner, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas continuer et terminer la configuration, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Antenne

Si l'option **Antenne** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques par câble et analogiques. Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles s'affichent sur l'écran. **Sélectionnez l'opérateur**. Dans le cas contraire, cette étape est ignorée. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** sur le bouton de droite pour continuer. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche et sélectionnez **Ignorer la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche. Si l'une des options de recherche de chaînes numériques est sélectionnée, un écran de configuration s'affiche ensuite. Les options **Mode Recherche**, **Fréquence (kHz)**, **Modulation**, **Débit de symboles (kSym/s)**, **ID de réseau** peuvent être réglées. Pour effectuer une recherche complète, réglez le **Mode Recherche** sur **Avancé**, **Rapide** ou **Complet** les cas échéant. Selon l'opérateur sélectionné et/ou la **Mode Recherche** certaines options peuvent ne pas être disponibles.

Remarque : Si le pays sélectionné n'a pas de mises en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Une fois le réglage des options disponibles terminé, appuyez sur le bouton de direction **Droite** pour continuer. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Terminé » s'affiche. Appuyez sur **OK** pour déplacer la mise au point sur l'option **dirière** ou pour appuyez sur **OK** pour continuer.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, les paramètres **Notifications**, **Entrées**, **Réseaux** et **Internet** (nommées **Accepter** et appuyez sur **OK** pour donner

L'Assistant Google envoie un code unique aux services auxquels vous partez. De cette façon, les services peuvent se souvenir des éléments que vous avez affichés, gérer et réinitialiser les données envoyées aux serveurs de la page de chaque service dans la section Explorée de l'application mobile de l'Assistant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [g.co/assistant/dlreset](#).

10. Assistant Google

Si vous êtes connecté à votre compte Google dans les étapes précédentes, vous pouvez également autoriser le partage de vos demandes sur les applications de votre téléviseur et activer les listes personnelles pour l'Assistant en choisissant les options correspondantes lorsque le système vous le demande. Appuyez simplement sur **OK** pour continuer.

11. Mot de passe

En fonction de la sélection du pays que vous avez fait dans les étapes précédentes, il peut vous être demandé de définir un mot de passe à 4 chiffres (PIN) à ce stade. Appuyez sur **OK** pour continuer. Le code PIN choisi ne sera écrit « 0000 ». Ce PIN sera nécessaire pour accéder à certains menus, contenus ou pour utiliser les chaînes, sources, etc. verrouillées. Vous devrez l'entrer si l'on vous demande d'entrer un PIN pour une opération de menu ultérieure.

12. Sélectionner le Mode TV

Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous pouvez régler le mode de fonctionnement du téléviseur en mode **Accueil** ou en mode **Mémorisation**. L'option **Mémorisation** configue les paramètres de votre téléviseur pour l'environnement magasin. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Il est recommandé de sélectionner **Accueil** pour une utilisation à domicile.

13. Chromecast intégré/téléviseur disponible

Sélectionnez votre préférence de disponibilité de chromecast. Si l'est réglé sur **Activé**, votre téléviseur sera détecté comme un appareil Google Cast et permettra à Google Assistant et à d'autres services de réveiller votre téléviseur pour répondre aux commandes Cast, même en mode veille et lorsque l'écran est éteint.

14. Mode Synchronisé

L'étape suivante consiste à sélectionner le mode synchronisé. Sélectionnez vos préférences du synchronisé afin d'instaler les chaines pour la fonction TV en direct. Les options **Antenne** et **Câble** sont disponibles. Sélectionnez l'option qui correspond à votre zone géographique et appuyez sur **OK** ou sur **OK** pour confirmer votre sélection des paramètres de ces services Google.

Utiliser l'emplacement

Vous pouvez autoriser ou interdire à Google et aux applications tierces d'utiliser les informations de localisation de votre téléviseur. Mettez en subtilité ce **Utilise l'emplacement** et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **État de l'emploi-appareil**>**Emplacement**.

Aider à améliorer Android

Envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports de crash et des données d'utilisation depuis votre appareil et vos applications. Mettez en subtilité **Aider à améliorer Android** et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **Paramètres>Préférences de l'appareil>Usage & Diagnostics**.

fonction de l'état de connexion actuel) et l'**heure** actuelle s'affichent. Vous pouvez configurer vos préférences notamment la **Date** et l'**heure** à l'aide des options du menu Date & heure dans le menu Paramètres>Préférences de l'appareil.

La première ligne sera la ligne des **Apps**. Les applications TV en direct et Multi Media Player seront disponibles avec d'autres applications préférées. Mettez en surbrillance l'option **Autour une application aux favoris** (signe plus) sur la ligne Apps et appuyez sur Selectionnez ensuite l'application que vous voulez ajouter à l'appuyez sur OK. Reprendre cette procédure pour chaque application. Mettez en surbrillance l'option **Live TV** et appuyez sur OK ou sur la touche **Quitter** de la télécommande pour passer en mode Live TV. Si la source a été précédemment réglée sur une option autre que **Antenne**, **Câble**, **Satellite**, ou **ATV**, appuyez sur la touche **Source** et réglez le définitionnez une de ces options afin de régler la ligne TV en direct et Multi Media Player et appuyez sur OK pour parcourir les périphériques USB connectés et trier facilement le contenu multimédia installé sur le téléviseur. Le son peut être diffusé par les haut-parleurs connectés au téléviseur ou par les systèmes de haut-parleurs connectés au téléviseur. Pour naviguer sur internet, vous aurez besoin d'une application de navigateur Internet. Faites une recherche ou lancez l'application Google Play Store, trouvez un navigateur et téléchargez-le.

Pour certains pays, l'écran d'accueil sera organisé en plusieurs onglets. Les onglets Accueil, Découvrir et Apps, seront disponibles. Vous pouvez faire l'écran d'accueil sur l'aide des touches directionnelles. Chaque onglet aura une ligne de couleur verte en haut. Dans l'onglet "Accueil", vous trouverez des rangées pour vos applications préférées, les récents programmes de télévision en direct et les recommandations des applications de streaming. Dans l'onglet **Découvrir**, les recommandations des services de streaming suffisent. Sur l'onglet **Apps**, toutes les applications installées sur votre téléviseur s'affichent et vous pouvez en installer d'autres depuis Play Store en utilisant l'option correspondante. Selon la configuration de votre téléviseur et la sélection des pays dans la configuration initiale, les onglets de l'écran d'accueil peuvent contenir des éléments différents.

Dans certains pays, l'application TV en direct sera située dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la ligne contenant cette application sera appelée **Apps favorites**.

Chaines

Guide de programme : Ouvrez le guide électronique des programmes. Reportez-vous à la section **Guide du programme** pour obtenir des informations détaillées. **Chaine :** Ouvrez le menu **Chaines** pour rechercher des chaînes de broadcast. Reportez-vous à la section **Chaine** pour plus d'informations.

Options TV

Source : Affiche la liste des sources d'entrée. Sélectionnez la source désirée et appuyez sur OK pour passer à cette source. **Image :** Ouvrez le menu **Image**. Reportez-vous à la section **Préférences de l'appareil** pour plus d'informations. **Audio :** Ouvrez le menu **Son**. Reportez-vous à la section **Préférences de l'appareil** pour plus d'informations.

Puissance

Minute de mise en veille : Définissez une minute de repos lorsque vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. **Réglage sur Désactiver** pour désactiver. **Image éteinte :** Sélectionnez cette option et appuyez sur OK pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran via les boutons **VOLUME +/-**, **Muet** et **Vello**. Ces boutons fonctionnent normalement.

Pas d'arrêt automatique du signal : Réglez le comportement du téléviseur lorsqu'un aucun signal n'est détecté à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement ou qu'il soit réglé sur **Off** pour être réactivé.

Haut Automatique : Définissez un périodiquement après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. **Les options 4 Heures, 6 Heures et 8 Heures sont disponibles.** Régler sur **Jamais** pour désactiver. **Carte C :** Afficher les options disponibles du menu de votre téléviseur et la sélection des pays dans la fonction de streaming. Les onglets de l'écran d'accueil peuvent contenir des éléments différents.

Contenu du menu du mode TV en Direct

Commencez par mettre le téléviseur en mode TV en direct, puis appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher les options du menu TV en direct. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Butter**, soit mettre en surbrillance l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps** sur l'écran d'accueil et appuyez sur OK pour sélectionner.

Langue audio : Définissez votre préférence linguistique pour l'audio. Cet élément peut ne pas être disponible en fonction du réglage de la source d'entrée.

Deuxième langue audio : Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue audio préférée.

Pistes sonore : Définissez votre préférence de suivi des pistes sonores, si cas échéant.

Blue Mute : Activez ou désactivez cette fonction selon vos préférences. Lorsqu'il est allumé, l'arrière-plan bleu s'affiche à l'écran lorsqu'aucun signal n'est disponible.

Chaîne par défaut : Définissez vos préférences de chaîne de démarrage par défaut. Lorsque le Mode de Sélection est réglé sur **Selection de l'utilisateur**, l'option **Afficher les Chaines** devient disponible. Mettez en surbrillance et appuyez sur OK pour voir la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur OK pour faire une sélection. La chaîne sélectionnée s'affiche à partir de là que le téléviseur est remis sous tension à partir d'un mode veille rapide. Si le Mode de sélection est réglé sur **Dernier État**, la dernière chaîne regardée s'affiche.

Chaîne d'interaction : Activez ou désactivez la fonction Chaîne d'interaction. Cette fonction n'est utilisable qu'au Royaume-Uni et en Irlande. **Protection à code PIN MHEG :** Activez ou désactivez la fonction de protection à code PIN MHEG. Cette option permet d'autoriser ou de verrouiller l'accès à certaines applications MHEG. Les applications désactivées peuvent être relâchées en entrant le code PIN correct. Cette fonction n'est utilisable qu'au Royaume-Uni et en Irlande.

Paramètres de HBBTV

Support HBBTV : Activez ou désactivez la fonction HBBTV.

Nous pas suivre : Définissez vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HBBTV.

Paramètres des Cookies : Définissez votre préférence de paramétrage de cookie pour les services HBBTV.

Stockage de Cookies Partagé : Activez ou désactivez la fonction Stockage Partagé. Si les sont réglés sur **Active**, les cookies seront stockés pour une date d'expiration dans la mémoire permanente du téléviseur.

Bloquer le suivit des sites Activez ou désactivez la fonction Bloquer les Sites de Suivi.

ID de l'appareil : Activez ou désactivez la fonction ID de l'appareil.

Regler le décalage horaire : Marquez 2 le périphérique de stockage USB sélectionné ou

Réinitialiser l'ID de l'appareil Réinitialisez l'ID de l'appareil pour les services HBBTV. Le dialogue de confirmation s'affichera. Appuyez sur OK pour continuer. Retour pour annuler.

Sous-titre

Sous-titre analogique : Réglez cette option pour désactiver. Activez ou Muet. Si l'option **Muet** est sélectionnée, le sous-titre analogique sera affiché à l'écran et les haut-parleurs seront désactivés simultanément.

Sous-titre numérique : Réglez cette option sur Désactivé ou Activé.

Suivi de sous-titres : Définissez votre préférence de suivi des sous-titres, le cas échéant. Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue des sous-titres numériques : Deuxième langue des sous-titres numériques ; Langue des sous-titres numériques ; Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue de sous-titre préférée.

Deuxième langue des sous-titres numériques : Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue de sous-titre préférée. Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue de sous-titre préférée. Si la langue choisie dans l'option de **Langue du sous-titre Digital** n'est pas disponible, les sous-titres s'afficheront dans ladite langue.

Type de Sous-Titre : Réglez cette option sur Normal ou Malentendants. Une fois activé, l'option **Malentendants** rouvrira des services de sous-titrage aux téléspectateurs sourds ou malentendants avec des descriptions supplémentaires.

Télétexte

Langue Télétexte digital : Définissez la langue télétexte pour les diffusions digitales. **Langue de la page de décodage :** Définissez la langue de la page de décodage pour l'affichage télétexte.

Information sur le système : Affiche des informations système détaillées sur le canal actuel, telles que le **Niveau du Signal**, la **Qualité du Signal**, la **Fréquence**, etc.

Enregistrement

Liste d'enregistrement : Les enregistrements seront affichés si sont disponibles. Mettez en surbrillance enregistrement de votre choix et appuyez sur le bouton **Jaune** pour le supprimer ou appuyez sur le bouton **Blanc** pour afficher des informations détaillées. Vous pouvez utiliser les boutons **Rouge** et **Vert** pour faire défiler la page vers le haut et vers la bas.

Informations sur l'appareil : Les périphériques de stockage USB connectés, s'affichent. Sélectionnez l'appareil de votre choix et appuyez sur OK pour pour faire défiler les options disponibles.

Regler le décalage horaire : Marquez 2 le périphérique de stockage USB sélectionné ou

une partition sur celui-ci pour l'enregistrement par décalage horaire.

Régler PVR : Marquez le périphérique de stockage USB sélectionné ou une partition sur celui-ci pour le PVR.

Format : Formatez le périphérique de stockage USB sélectionné. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Test de Vitesse : Démarrer un test de vitesse pour le périphérique de stockage USB sélectionné. Le résultat du test sera affiché une fois terminé.

Liste des programmations : Ajoutez des rappels ou enregistrez des minuteries à l'aide du menu **Liste de Programme**. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Mode de décalage temporel : Activez ou désactivez la fonction de décalage temporel avec décalage le temps. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Wow : Activer ou désactiver cette fonction. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau sans fil.

Ethernet : Activez ou désactivez cette fonction. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau.

Connexion/Non connecté : Affiche l'état de la connexion Internet via les adresses Ethernet, IP et proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.

Paramètres IP : Configurez les paramètres IP de votre téléviseur.

Chaine

Le contenu de ce menu peut changer selon la source d'entrée sélectionnée et selon que l'installation des chaînes est terminée ou non.

Chaines

Tous les options de ce menu peuvent changer ou devenir inactives en fonction de la source d'entrée et de la section du Mode d'installation de la chaîne.

Source d'entrée... Antenne

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes numériques terrestres. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler l'initialisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Analysis à jour :

Analysis à jour : Recherche des mises à jour. Les chaînes précédemment ajoutées ne sont pas supprimées, mais les nouvelles chaînes trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF : Sélectionnez la **Chaîne RF** à l'aide des boutons de direction Droite/Gauche. **L'ensemble et la qualité du signal** de la chaîne sélectionnée s'affichent. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche de la chaîne RF sélectionnée. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaînes.

Mise à jour Manuelle du Service : Lance une mise à jour de service manuellement.

LCN :

Definissez votre préférence pour la LCN. LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne les émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence de type de balayage.

Annuler la liste des chaînes : Sélectionnez votre réseau/réseau. Cette option de menu est active lorsque plus d'un réseau est disponible.

Source d'entrée... Câble

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes câblées numériques. Les options d'opération sont affichées, si disponible. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur **OK**. **Les options Mode Recherche, Fréquence et ID de réseau** peuvent être utilisées. Les options peuvent varier en fonction de l'opérateur et des sélections du **Mode Recherche**.

Échanger Chaînes : Modifiez la liste des positions des deux chaînes sélectionnées. Modifiez la liste des positions des deux chaînes sélectionnées du réseau/réseau. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur **OK** pour les sélectionner/désélectionner.

Changer Chaînes : Modifiez la liste des positions des deux chaînes sélectionnées du réseau/réseau. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur **OK** pour les sélectionner/désélectionner.

Recherche de RF : Rendez la liste des chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur **OK** pour lancer la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF unique : Sélectionnez la valeur Fréquence, Le Niveau du Signal et la Qualité du Signal. La Fréquence sélectionnée s'affiche. Sélectionnez l'option Fréquence et appuyez sur la touche direction Droite pour lancer la numérisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de la Fréquence : Sélectionnez la valeur Fréquence. La Fréquence sélectionnée s'affiche. Sélectionnez l'option Fréquence et appuyez sur la touche direction Droit pour lancer la numérisation. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaînes.

LCN : Définissez votre préférence pour LCN. LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne les émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence pour le type de balayage.

Selection du Réseau Favori : Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option est activée lorsque plus d'un réseau est disponible. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial.

Sauve de Chaîne : Reliez les chaînes à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur le bouton **OK** pour les sélectionner/désélectionner.

Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaînes. Vous devrez appuyer sur le bouton **OK** pour changer le numéro du canal.

Changer Chaînes : Modifiez les positions des deux chaînes sélectionnées dans la liste des chaînes. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur **OK** pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation. La deuxième chaîne est sélectionnée, elle est remplacée par la première chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur la touche **jauge** et saisir le numéro de chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez l'autre chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez l'autre chaîne que vous souhaitez sélectionner.

Rendre sur cette chaîne que vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Off** pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surveillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque vous sélectionnez la deuxième chaîne, vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** et la première chaîne sera déplacée vers la deuxième chaîne. La liste de chaînes se déplace vers la position de cette chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** puis appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche **Jaune** et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance **OK** et appuyez sur **OK** pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Off** pour activer cette fonction.

Modification de Chaîne : Modifiez des chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro (*) de la chaîne sélectionnée et affichez le **Nom du réseau**. **Type de canal**, la **Fréquence**, la **Modulation** et le **Type de signal** relatifs au canal. Saisissez la chaîne, d'autres options peuvent également être activées. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surveillance. (*Le numéro du canal sera déréglé si vous avez défini pendant la première installation initiale. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Vous devrez alors entrer le **PIN** actuel. L'écran de saisie de nouveau PIN n'affiche pas la saisie. Saisissez deux fois le nouveau PIN pour confirmer.)

Synchroniser une chaîne : Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur le bouton **Jaune** pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surveillance. La fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Annuler la liste des chaînes : Supprime toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Remarque : Les options peuvent ne pas être disponibles si elles sont en grise selon la sélection de l'opérateur et les paramètres relatifs à l'opérateur.

Mise à Jour Automatique de la Chaîne

Activer ou désactiver la fonction de mise à jour automatique des chaînes.

Message de Mise à Jour de la Chaîne

Activer ou désactiver la fonction de message de mise à jour de la chaîne.

Contrôle parental

(*) Pour accéder à ce menu, il faut d'abord entrer le code **PIN**. Entrer le code **PIN** que vous avez défini pendant la première

Applications récemment ouvertes

Vous pouvez afficher les applications récemment ouvertes. Sélectionnez **OK** pour voir toutes les applications installées sur votre téléviseur. La quantité d'espace de stockage dont ils ont besoin sera également affichée. Vous pouvez voir la version de l'application, ouvrir ou forcer pour arrêter l'exécution de l'application, ou déinstallez une application téléchargée, voire les permissions et les activer/désactiver, activer/désactiver les notifications, effacer les données et le cache etc. Mettez en surveillance l'application en surveillance et appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles.

Restrictions du programme : Verrouillez les programmes en fonction des informations liées à la classification par âge diffusées à l'écran. Vous pouvez activer ou désactiver les restrictions et bloquer les programmes non évalués en utilisant les options de menu. D'autres informations sont disponibles dans la section **Stockage > Préférences de l'appareil**.

Mettez en surveillance l'application que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Mettez ensuite en surveillance l'option **Stockage USB** et appuyez sur **OK**. Si l'application sélectionnée est pratique, vous verrez alors votre appareil de stockage USB comme une option pour le stockage de cette application. Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour déplacer l'application.

Notez que les applications qui ont été déplacées vers un appareil de stockage USB connecté ne seront pas disponibles si cet appareil est déconnecté. Et si vous formatez l'appareil avec le téléviseur en tant que stockage amovible, n'oubliez pas de sauvegarder les données via l'option correspondante. Dans le cas contraire, les applications stockées sur cet appareil ne seront pas disponibles après le formatage. Pour plus d'informations, consultez la section **Stockage > Préférences de l'appareil**.

Autorisations

Gérer les autorisations et quelques autres fonctionnalités des applications.

Autorisations d'applications

Les applications seront triées par catégories de type de permission. Vous pouvez activer la désactivation des permissions. Pour les applications à partir de ces catégories, **Accès spécifique à l'application** : Configurez certaines fonctions et autorisations spécifiques de l'application. **Sécurité et restrictions** : Vous pouvez permettre ou limiter l'installation d'applications à partir de sources autres que Google Play Store.

En vous servant des options de ce menu, vous pouvez gérer les applications sur votre téléviseur.

Installation initiale. Si vous avez modifié le code **PIN** après la configuration initiale, utilisez ce code. Si vous n'avez pas défini de code PIN par défaut, utilisez 21. Le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut et activez les informations système. Sélectionnez **OK** pour toutes les applications installées sur votre téléviseur. La quantité d'espace de stockage dont ils ont besoin sera également affichée. Vous pouvez voir la version de l'application, ouvrir ou forcez pour arrêter l'exécution de l'application, ou déinstallez une application téléchargée, voire les permissions et les activer/désactiver, activer/désactiver les notifications, effacer les données et le cache etc.

Mettez en surveillance l'application en surveillance et appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles. Changer l'emplacement de stockage de votre appareil Si vous avez préalablemement formaté votre appareil de stockage USB comme appareil de stockage pour étendre la capacité de stockage de votre téléviseur, vous pouvez déplacer l'application vers cet appareil. Pour plus d'informations, consultez la section **Stockage > Préférences de l'appareil**.

Modifiez des chaînes dans la liste de chaînes. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance **OK** et appuyez sur **OK** pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Off** pour activer cette fonction. **Modifier le PIN :** Changez le code **PIN** que vous avez défini pendant la première installation initiale. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Vous devrez alors entrer le **PIN** actuel. L'écran de saisie de nouveau PIN n'affiche pas la saisie. Saisissez deux fois le nouveau PIN pour confirmer.

Licences Open source
Affiche les informations de licence du Logiciel Libre.

Comptes et Connexion

Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour voir les options de compte Google. Les options suivantes seront disponibles si vous vous êtes connecté à votre compte Google.

Google : Vous pouvez configurer vos préférences de synchronisation de données ou supprimer votre compte enregistré sur le téléviseur. Mettez en surveillance un service synchronisé et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la synchronisation des données. Sélectionnez **Sync Maintenir** et appuyez sur **OK** pour synchroniser tous les services en même temps.

Ajouter un compte : Ajoutez un nouveau compte aux comptes disponibles en vous y connectant.

Applications

En vous servant des options de ce menu, vous pouvez gérer les applications sur votre téléviseur.

Préférences de l'Appareil

À propos : Vérifiez les mises à jour du système, mode de fonctionnement de l'appareil, réinitialisez le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut et activez les informations système. Sélectionnez **OK** pour toutes les applications installées sur votre téléviseur. La quantité d'espace de stockage dont ils ont besoin sera également affichée. Vous pouvez voir la version de l'application, ouvrir ou forcez pour arrêter l'exécution de l'application, ou déinstallez une application téléchargée, voire les permissions et les activer/désactiver, activer/désactiver les notifications, effacer les données et le cache etc.

Réinitialisation aux paramètres d'usine :

Réinitialisez tous les paramètres du téléviseur à leur valeur par défaut. Sélectionnez **Réinitialiser tous les paramètres d'usine** et appuyez sur **OK**. Les informations sur cette opération sont suffisantes. Sélectionnez **Réinitialisation aux paramètres d'usine** pour procéder à la réinitialisation. D'autres informations s'affichent. Sélectionnez **Effacer tout** pour procéder à la réinitialisation du téléviseur aux paramètres d'usine. Le téléviseur a alors été réinitialisé. Sélectionnez **Annuler** pour quitter.

Remarque : Vous pouvez être invité à entrer un code **PIN** pour confirmer la réinitialisation. Entrez le code **PIN** que vous avez défini pendant la première installation. Si vous n'avez pas défini de code **PIN** lors de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code **PIN** par défaut. Le code **PIN** par défaut est 1234.

Netfix ESN : Affiche votre numéro ESN. Le numéro ESN est un numéro d'identification unique créé spécialement pour identifier votre téléviseur.

Temps du direct du téléviseur : Les informations sur la durée de vie de votre téléviseur s'affichent.

Temps/Horaire : Réglez les options date et heure de votre téléviseur. Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il mette à jour l'heure et la date automatiquement ou la mettre à jour manuellement. Réglez le fonctionnement de l'écran de l'affichage. Réglez le fonctionnement de l'environnement et de vos préférences. Désactivez cette option en l'égard sur **Désactiver**. Si l'option **Horaire** est active, le téléviseur ne s'allume qu'à une seule heure à l'heure définie dans l'option **Horaire** de mise sous tension automatique/désautomatique.

Minuterie

Type de temps de mise sous tension : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'allume tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Uniqne** pour activer la minuterie de mise sous tension. Réglez sur **Désactiver** pour la désactiver. Si l'option **Une fois** est active, le téléviseur ne s'allume qu'à une seule heure à l'heure définie dans l'option **Horaire** de mise sous tension automatique/désautomatique.

Horure de Mise sous tension automatique : Disponible si le Type d'heure de Mise Sous Tension est active. Réglez l'heure à laquelle vous désirez que

gamme dynamique élevée. Définir comme **Activé** pour activer.

Contrôle Luma adaptatif : La commande adaptative Luma ajuste les réglages de contraste globalement en fonction de l'histogramme du contenu afin d'offrir une perception plus profonde du noir et un blanc plus lumineux. Réglez votre préférence Contrôle Luma Adaptatif sur **Fiable Moyen Fort**, ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

Réglage du Contraste Local : La commande de contrôle locale offre chaque image en pattes réglées définies et permet d'appliquer un réglage de contraste indépendant pour chaque région. Cet algorithme améliore les détails fins et fournit une meilleure perception du contre-éclairage. Il donne une impression plus grande de dynamisme en relevant les zones sombres et claires sans perte de détails. Réglez votre préférence automatique du Contraste Local sur **Fiable Moyen Elevé** ou désactivez-le en la réglant sur **Désactivé**.

Couleur du peau : Réglez la luminosité pour un teint semblable à celui de la peau. Réglez votre préférence sur **Fiable Moyenne** pour désactiver. Réglez la luminosité pour désactiver.

Mode Di Film : Cette fonction permet la détection de cadence 3.2 cu/2.2 cu pour un contenu de film de 24 ips et améliore les effets secondaires (ils ont un effet d'enroulement ou de tremblement) causés par ces méthodes de tirage. Réglez votre préférence pour mode Di Film Mode ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**. Cet élément ne sera pas disponible si le mode Jeu ou le mode PC est activé.

Blue Stretch : L'œil humain perçoit les blancs plus froids comme des blancs plus brillants. La fonction d'Entremêlement augmente la balance des Blancs des niveaux de gris mis à une température de couleur plus froide. Activez ou désactivez la fonction Blue Stretch.

Mode Jeu : Le mode Jeu est le mode qui réduit certains des algorithmes de traitement d'image pour suivre le rythme des jeux vidéo qui ont une cadence d'images rapide. Activez ou désactivez la fonction Mode Jeu.

ALLM : La fonction ALLM (Mode de Lance Fiable Automatique) permet au téléviseur d'activer ou désactiver les paramètres de latence fiable en fonction du contenu de la lecture. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette fonction.

Style de son : Pour faciliter le réglage du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini. Les options Utilisateur, Standard, Vt, Sports, Film, Musique ou Nouvelles seront disponibles. Les paramètres de son seront ajustés en fonction du style de son sélectionné. D'autres options sonores de plage RGB HDMI. Les options Auto, Complet

et Limite seront disponibles. Cet élément ne sera pas disponible si la source d'entrée n'est pas reliée sur HDMI.

Faible lumière bleue : Les écrans d'appareils électroniques émettent une lumière bleue susceptible d'entraîner une fatigue oculaire et, à terme, des problèmes de vue. Pour réduire l'effet de la lumière bleue, réglez vos préférences sur **Faible Faible Moyen Fort**. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Espace chromatique : Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'il est activé, les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur **Auto**, le téléviseur décide d'activer ou de désactiver cette fonction de manière dynamique, en fonction du type de signal source. Lorsqu'il est réglé sur **Désactivé**, la capacité couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut.

Accordage de couleurs : La saturation des couleurs, la taille et la luminosité peuvent être ajustées pour le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, le jaune et le ton charme (tant de la peau) pour avoir une image plus vivante ou plus naturelle. Réglez également les valeurs de teinte, de couleur, de luminosité, de décalage et de gain. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

Correction de la Balance des Blancs en 11 étapes : La fonction de balance des blancs permet de calibrer la température de couleur du téléviseur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité de l'échelle de gris peut être améliorée visuellement par mesure. Activez manuellement la force des couleurs Rouge, Vert, Bleu et la valeur de Gain. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Rèinitialisez les paramètres vidéo aux valeurs par défaut. Remarque : Selon la source d'entrée actuellement en surbrillance et appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette fonction.

Sons du Système : Le son du système est le son joué lors de la navigation ou de la sélection d'un élément sur l'écran de télévision. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette fonction.

Style de son : Pour faciliter le réglage du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini. Les options Utilisateur, Standard, Vt, Sports, Film, Musique ou Nouvelles seront disponibles. Les paramètres de son seront ajustés en fonction du style de son sélectionné. D'autres options sonores de plage RGB HDMI. Les options Auto, Complet

début pour réinitialiser toutes les options à leurs paramètres par défaut.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standard**, **Vf**, **Sport**, **Film** et **Jeu**.

Certaines paramètres de l'image seront ajustés en fonction du mode d'image sélectionné.

Rétroéclairage automatique : Définissez votre préférence pour le rétroéclairage automatique. Les options **Désactivé**, **Bas Moyen** et **Eco** seront disponibles. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Rétroéclairage : Réglez manuellement le niveau de rétroéclairage de l'écran. Cet élément ne sera pas disponible si le **Rétroéclairage automatique** n'est pas réglé sur **Désactivé**.

Luminosité : Réglez la valeur de luminosité de l'écran.

Contraste : Réglez la valeur de contraste de l'écran.

Couleur : Ajustez la valeur de saturation des couleurs de l'écran.

TEINTE : Réglez la valeur de teinte de l'écran.

Netteté : Réglez la valeur de neteté des objets affichés à l'écran.

Gamma : Définissez votre préférence gamma. Les options **Foncé**, **Moyen** et **Lumineux** seront disponibles.

Température de couleur : Réglez votre température de couleur lorsque vous regardez le téléviseur. **Cool**, **Standard** et **Chaud** seront disponibles. Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs de gain du rouge, du vert et du bleu. Si l'une de ces valeurs est modifiée manuellement, l'option **température de Couleur** devient **Utilisateur**; si elle n'est pas modifiée de nouveau, elle devient **Standard**.

Mode d'affichage : Définissez le format de l'image. Sélectionnez l'une des options prédefinies en fonction de vos préférences.

Options video avancées

DNR : La Réduction Dynamique du Bruit (DNR) est le processus de suppression du bruit du signal numérique ou analogique. Réglez votre préférence DNR sur **Fiable Moyen Fort Auto** ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

NPE NR : La Réduction du Bruit MPEG nettoie les bruits de fond. Réglez votre préférence **MPEG NR** sur **Fiable Moyen Fort** ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

Max VrD : Manipule le contraste et la perception des couleurs, convient essentiellement une image à gamme dynamique standard en une image à

voire téléviseur s'allume à partir du mode veille à l'aide des boutons de direction et appuyez OK pour enregistrer le nouveau temps défini.

Type de temps d'arrêt : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'éteigne tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Unique** pour réactiver la minuterie de mise hors tension. Réglez sur **Désactivé** pour la désactiver. Si l'option **Une fois** est désactivée, le téléviseur ne s'éteindra qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option **Heure de Mise Hors Tension Automatique**.

Automate : Définissez votre préférence **Inutile**.

Clavier : Sélectionnez votre type de clavier et garez les paramètres sur clavier.

Entrées : Affiche ou masque un terminal d'entrée, change le nom d'un terminal identifié, configure les options de la fonction HDMI CEC (Contrôle Électronique du Consommateur) et affiche la liste des appareils CEC.

Power

Minuterie de mise en veille : Définissez une période après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Image Éteinte : Sélectionnez cette option et appuyez sur OK pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran via les boutons **Volume +**, **Muet** ou **Veille**. Ces boutons fonctionnent normalement.

Pass d'arrêt automatique du signal : Réglez le comportement du téléviseur lorsqu'un aucun signal n'est détecté à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous verrez que votre téléviseur s'éteignera automatiquement ou non il soit réglé sur **Off** pour être désactivé.

Veille Automatique : Définissez une période d'inactivité pour laquelle le téléviseur se désactive. Après ce délai, lorsque vous avez fermé tous les programmes actuels, le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Les options **4 heures** et **8 heures** sont disponibles.

Registre : Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Image

Les modifications effectuées dans ce menu seront appliquées au mode Image actuelle. Vous pouvez utiliser l'option **Réinitialiser aux paramètres par** pour réinitialiser toutes les options à leurs paramètres par défaut.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standard**, **Vf**, **Sport**, **Film** et **Jeu**.

Certaines paramètres de l'image seront ajustés en fonction du mode d'image sélectionné.

peuvent devenir indisponibles en fonction de la sélection.

Balance : Réglez la balance de volume gauche et droite des haut-parleurs et des écouteurs.

Son Surround : Activez ou désactivez la fonction de son auteur.

Détail de l'égaliseur : Ajustez les valeurs de l'égaliseur en fonction de vos préférences.

Retard des haut-parleurs : Réglez la valeur du retard pour les haut-parleurs.

Sortie numérique : Définissez la préférence de sortie audio numérique, les options **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Digital Plus** et **Dolby Digital**. Sont disponibles. Mettre en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir.

Retard Sortie numérique : Réglez la valeur du retard de la sortie numérique.

Contrôle du volume automatique : Avec le Réglage Automatique du Volume, vous pouvez régler le niveau pour compenser automatiquement les différences de volume sourdines. Typiquement au début des publicités ou lorsque vous changez de chaîne. Activez ou désactivez cette option en appuyant sur **OK**.

Mode Domewalk : Définissez votre préférence pour convertir les signaux audio multi-chaines en signaux audio à deux chaines. Appuyez sur **OK** pour voir les options et régler. Les options **Stéréo** et **Surround** seront disponibles. Mettez en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir.

Traitement Dolby Audio : Avec le Traitement Dolby Audio, vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre téléviseur. Appuyez sur **OK** pour voir les options et régler. Certaines autres options sonores peuvent devenir indisponibles et apparaître en grisé selon les réglages effectués ici. Désactivez l'option **Traitement audio Dolby** si vous souhaitez modifier ces paramètres.

Traitement Dolby Audio : Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour activer/ désactiver cette fonction. Certaines options peuvent ne pas être disponibles si cette option n'est pas active.

Mode Son : Si l'option **Traitement Dolby Audio** est activée, l'option **Mode Son** est disponible pour le réglage. Mettez en surveillance l'option **Mode Son** et appuyez sur **OK** pour voir les options sonores prédefinies. Les options **Jeu**, **Film**, **Musique**, **Actualités**, **Stade**, **Intelligent** et **Utilisateur** seront disponibles. Mettez en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir. Certaines options peuvent ne pas être disponibles si cette option n'est pas définie sur **Utilisateur**.

Niveau de Volume : Vous permet d'équilibrer les niveaux sonores. De cette façon, vous êtes peu affecté par des montées et des chutes sonores anormales. Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur **OK**.

Exhausteur du Dialogue : Cette fonction offre des options de post-déballage du son pour familiariser les dialogues à synthèse vocale. Les options **Désactivation**, **Faible Moyen** et **Élevé** seront disponibles. Réglez selon vos préférences.

Remarque : Cette fonction n'a un effet que si le format audio drivé est AC-4 ou si l'effet s'applique uniquement à la sorte du haut-parleur du téléviseur.

Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Réinitialise les paramètres de son aux défauts.

Stockage : Consultez l'état de l'espace de stockage total du téléviseur et des appareils connectés. Il casse les détails d'utilisation, mettez en surveillance et appuyez sur **OK**. Utilisez également des options pour sélectionner et configurer les appareils de stockage USB connectés en tant que périphériques de stockage.

Effectuer et formate comme espace stockage d'appareil : Vous pouvez utiliser le périphérique de stockage USB connecté pour étendre la capacité de stockage de votre téléviseur. Après avoir fait cela, cet appareil sera utilisable avec l'application **Smart TV** avancé de débrancheur du téléviseur.

Effacer et formate comme espace stockage de l'appareil : Vous pouvez effacer toutes les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Effacer et formater comme mémoire stockage amovible : Si vous avez réellement formaté votre périphérique de stockage USB en tant que périphérique de stockage, il ne sera utilisable que avec votre téléviseur. Vous pouvez utiliser cette option pour le formatter à nouveau afin de l'utiliser avec d'autres appareils. Avant de procéder au formatage, vous pouvez envisager de sauvegarder les données de votre appareil sur le stockage interne du téléviseur ou sur un autre périphérique de stockage USB via l'option **Sauvegarder les applications**. Si vous avez les tailles pas, certaines applications, risquent de ne pas fonctionner correctement après le formatage. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Vous pouvez également accéder à la section

Notifications de l'écran d'accueil après avoir connecté votre périphérique USB à votre téléviseur pour voir les options officielles licenciées open source et consulter les numeros de version et de serie dans la section **A propos**.

Écran de veille : Définissez les options de l'économie d'écran pour votre téléviseur. Vous pouvez choisir un économie d'écran, régler le délai d'attente de ce dernier.

Economie d'énergie : Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement pour économiser de l'énergie. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Localisation : Vous pouvez autoriser l'utilisation de la connexion sans fil pour estimer l'emplacement, voir les demandes de localisation récentes et autoriser ou restreindre l'utilisation des informations de localisation par les applications listées.

Utilisation et Diagnostics : Envoyez automatiquement les données à Google. Réglez selon vos préférences.

Utilisation et diagnostic du Fabricant : Si vous acceptez, votez le résultat envers des données personnelles (tel que l'adresse MAC, le pays, la langue, versions logicielles et microbiologiques), les versions du chargeur de manomètre, la source et la marque du téléviseur; et le type de connexion) à partir de votre appareil à un serveur situé en Irlande. Ces données sont collectées et stockées pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Accèsibilité : Configurez les paramètres **Type d'Audio**, **Difficulté visuelle**, **Sous-titres**, **Texte-Parole** et/ou **desactivación Texto a contraste elevado**. Certains réglages de légende ne seront pas appliqués. **Déficients Visuels** : Définissez le **Type d'audio comme Description audio** pour activer cette option. Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser des commentaires audio spéciaux destinés à l'écran d'action, le langage corporel, les expressions et les mouvements des personnes ayant une déficience visuelle.

Haut-parleur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio via les haut-parleurs du téléviseur.

Écouteur : Activez cette option lorsque vous souhaitez activer le son du commentaire audio via la sorte casque du téléviseur.

Volume : Réglez le niveau de volume du commentaire audio.

Volet et fond : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio plus clairement, quand il est disponible par diffusion.

Chromecast intégré : Définissez vos préférences en matière de notification de la télécommande. Mettez au point la fonction de votre appareil.

surlignez l'option **Permettre à d'autres personnes de contrôler vos médias et appuyez sur **OK****. Vous pouvez également appuyer sur **OK** pour voir les options **Toujours**, **Tournez** et **Jamais** seront disponibles. Vous pouvez afficher des licences open source et consulter les numeros de version et de serie dans la section **A propos**.

Écran de veille : Définissez les options de l'économie d'écran pour votre téléviseur, régler le délai d'attente de ce dernier.

Espace de stockage : Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement pour économiser de l'énergie. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Localisation : Vous pouvez autoriser l'utilisation de la connexion sans fil pour estimer l'emplacement, voir les demandes de localisation récentes et autoriser ou restreindre l'utilisation des informations de localisation par les applications listées.

Utilisation et Diagnostics : Envoyez automatiquement les données à Google. Réglez selon vos préférences.

Utilisation et diagnostic du Fabricant : Si vous acceptez, votez le résultat envers des données personnelles (tel que l'adresse MAC, le pays, la langue, versions logicielles et microbiologiques), les versions du chargeur de manomètre, la source et la marque du téléviseur; et le type de connexion) à partir de votre appareil à un serveur situé en Irlande. Ces données sont collectées et stockées pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Accèsibilité : Configurez les paramètres **Type d'Audio**, **Difficulté visuelle**, **Sous-titres**, **Texte-Parole** et/ou **desactivación Texto a contraste elevado**. Certains réglages de légende ne seront pas appliqués. **Déficients Visuels** : Définissez le **Type d'audio comme Description audio** pour activer cette option. Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser des commentaires audio spéciaux destinés à l'écran d'action, le langage corporel, les expressions et les mouvements des personnes ayant une déficience visuelle.

Haut-parleur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio via les haut-parleurs du téléviseur.

Écouteur : Activez cette option lorsque vous souhaitez activer le son du commentaire audio via la sorte casque du téléviseur.

Volume : Réglez le niveau de volume du commentaire audio.

Volet et fond : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio plus clairement, quand il est disponible par diffusion.

Chromecast intégré : Définissez vos préférences en matière de notification de la télécommande. Mettez au point la fonction de votre appareil.

Audio pour les déficients visuels : Définissez le type audio pour les déficients visuels. Les options sont disponibles en fonction de la diffusion sélectionnée.

Contrôle du Fader : Ajustez l'équilibre du volume entre l'audio principal du téléviseur (**Main**) et le commentaire audio (**AD**).
Redemandez : Un message de confirmation s'affiche ; sélectionnez **Redemandez** pour poursuivre le redémarrage. Le téléviseur s'éteint / s'allume d'abord. Sélectionnez **Annuler** pour quitter.

Télécommandes et accessoires

Vous pouvez utiliser des accessoires sans fil, tels que votre télécommande (selon le modèle de la télécommande), des écouteurs, des claviers ou des manettes de jeu avec votre TV. Ajoutez des périphériques et utilisez-les avec votre téléviseur. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour rechercher les périphériques disponibles et les utiliser avec votre téléviseur. Si disponibles, sélectionnez l'option **Ajouter un appareil** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Réglez votre appareil sur **OK**, puis appuyez sur **OK** pour voir l'écran de configuration. Vous pouvez alors voir l'écran de configuration pour l'appareil. Sélectionnez votre appareil dans la liste et appuyez sur **OK** ou mettez **OK** en subillance et appuyez sur **OK** lorsque la demande d'appairage s'affiche. Les appareils connectés seront également listés ici. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez l'option **Dissocier** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour déconnecter le périphérique de votre téléviseur. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil connecté. Sélectionnez **Changer le nom** et appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** et utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom de l'appareil. Si l'appareil prend en charge, les informations sur l'autonomie restante de l'appareil s'affichent ici également.

Les appareils connectés seront également listés ici. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez l'option **Dissocier** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour déconnecter le périphérique de votre téléviseur. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil connecté. Sélectionnez **Changer le nom** et appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** et utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom de l'appareil. Si l'appareil prend en charge, les informations sur l'autonomie restante de l'appareil s'affichent ici également.

Liste des chaînes

Le téléviseur tire toutes les chaînes enregistrées dans la **Liste des chaînes**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la **Liste des chaînes** en mode TV en direct. Vous pouvez appuyer sur la touche directionnelle gauche pour faire défiler la liste page par page, ou appuyer sur la touche directionnelle droite pour la faire défiler vers la bas.

Pour trier les chaînes, appuyez sur la touche verte pour afficher les options de fonctionnement des chaînes. Les options disponibles sont **Trier** et

Trouver: L'option de tri peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial. Pour trier les chaînes, mettez **Trier** en subillance et appuyez sur la touche **OK**.

Sélectionnez tous des options disponibles et appuyez sur la touche bleue. Le menu de sélection des listes de favoris s'affiche. Sélectionnez où les listes dans lesquelles vous souhaitez supprimer la chaîne et appuyez sur **OK**. La chaîne sera supprimée de la ou des listes de favoris sélectionnées.

Pour définir une de vos listes de chaînes favorites comme liste principale de chaînes, appuyez sur la touche jaune et réglez l'option **Sélectionner Type sur favoris**. Sélectionnez ensuite la liste de favoris souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour modifier la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche verte, puis sélectionnez l'option **Déplacer** et appuyez sur **OK**. Utilisez ensuite les boutons de navigation souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour supprimer la position souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour déplacer la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche verte, puis sélectionnez l'option **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

Guide de programme

Grâce à la Fonction Guide électronique de Programme (EPG) de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'événements des chaînes actuellement installées dans votre liste de toucnes **listées dans la liste des chaînes à l'aide des toucnes Programme +/- de la télécommande**.

Modification des chaînes et de la liste des chaînes

Vous pouvez éditer les chaînes et la liste des chaînes à l'aide des options **Sauter Chaîne**, **Paramétrer de Chaîne**, **Déplacer Chaîne** et **Éditer Chaîne** et **Supprimer Chaîne** dans le menu **Paramètres > Chaînes > Chaînes**. Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil ou du menu des options **Paramètres TV** en direct.

Remarque : Lors des opérations de modification de chaînes, il est recommandé d'utiliser l'application **Live TV** depuis **Smart TV** ou sur **Smart TV** et d'appuyer sur **OK** pour passer en mode **TV** en direct, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit appuyer sur la touche **Retour** et Accueil et appuyer sur **OK**.

Dans certains pays, l'application de **TV** en direct sera située dans **longlet Accueil** de l'écran d'accueil et la rangée contenant cette application sera appelée **Apps favoris**. Pour accéder au guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **Guide** de la liste des chaînes et appuyez sur la touche **OK** pour utiliser les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Vous pouvez utiliser les boutons de direction Haut/Bas ou **Programme +/-** pour passer à la chaîne précédente/la suivante de la liste et les boutons de direction Droite/Gauche pour sélectionner un événement souhaité de la chaîne actuellement en subillance. En cas de disponibilité, le nom complet, l'heure et la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Appuyez sur le bouton **Blu** pour filtrer les événements. En raison de la grande variété d'options de filtre, vous pouvez trouver des événements du type souhaité plus rapidement. Appuyez sur le bouton **Jaune** pour voir les informations détaillées sur l'événement en subillance. Vous pouvez également utiliser les boutons **rouge** et **vert** pour voir les événements de la valle et le

tendemain. Les fonctions seront attribuées aux boutons colorés de la télécommande lorsqu'ils seront disponibles. Suivez les informations qui s'affichent à l'écran pour les fonctionnalités prévues des boutons.


Appuyez sur le bouton **Enregistrement** pour ajouter une minute pour l'événement en subillance dans le guide. Vous pouvez définir le type de minuterie en fonction de l'option **Type de programme** sur **Rappel en Enregistrement**. Lorsque les autres paramètres sont réglés, appuyez sur le bouton **vert**. La minute sera ajoutée à la liste de programmes, vous pouvez accéder à la liste de programme à partir du menu **Enregistrer en mode TV** Direct.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres en ligne et pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres > Réseau et Internet**. Vous pouvez également mettre en surbrillance **Connexion à Internet** et appuyer sur **OK** pour accéder à la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.

Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il y a un port LAN à l'arrière de votre téléviseur. La connexion dans la section **Ethernet du menu Réseau et Internet** passe de **Non connecté** à **Connecté**.




1. Connexion FSI à large bande

2. Câble LAN (Ethernet)

3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Pour pourvoir réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous

pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.



1. Réseau prise murale
2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Selectionnez l'option **Wi-Fi** dans le menu **Réseau et Internet** et appuyez sur **OK** pour activer la connexion sans fil. Les réseaux disponibles seront répertoriés. Sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur **OK** pour vous connecter. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.



1. Connexion FSI à large bande

Un routeur avec un SSID masqué (nom du réseau) ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID masqué, installez en surveillance l'option **Ajouter un nouveau réseau** à la même **Réseau et Internet** et appuyez sur **OK**. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom et son type de sécurité. Certains réseaux peuvent avoir un système d'autorisation qui nécessite une deuxième connexion comme dans un environnement de travail. Dans ce cas, après que vous ayez été connecté au réseau, dans auquel vous souhaitez vous connecter, mettez-en surveillance les **Notifications** situées en haut à droite.

de l'**écran d'accueil** et appuyez sur **OK**. Mettez ensuite en surveillance la notification **Se connecter au réseau Wi-Fi** et appuyez sur **OK**. Saisissez vos informations d'identification pour vous connecter. Un routeur sans fil N (IEEE 802.11abg/n/ac) avec des bandes simulantes de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctionnalités sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus stable et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles.

Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration des produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les appareils standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation. La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modems de type IEEE 802.11a, b, g et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonctionnement pendant que vous visionnez les vidéos. Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est nécessaire pour lire le contenu en ligne. Utilisez une connexion Internet si la connexion à Internet sans fil n'est pas stable.

Lecteur Multimédia

Sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à la ligne **Apps**, sélectionnez **Multimedia Player (MMP)** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer. Si cette application n'est pas disponible, mettez-en surveillance l'option **Ajouter une application aux favoris** (signe plus) sur la ligne **Apps** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'application **Multimedia Player (MMP)** et appuyez sur **OK** pour l'ajouter. Dans certains cas, l'application **Multimedia Player** sera située dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la ligne contenant cette application sera appelée **Apps Favoris**.

Fichiers vidéo

Appuyez sur **OK** pour lire le fichier vidéo mis en évidence.

Info: Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois sur **OK** pour afficher l'information évidente et le fichier suivant.

Pauses Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rambobiner : Lancez la lecture en sens inverse.

Appuyez successivement sur pour régler la vitesse de rebondissement.

Avance Rapide : Lancez la lecture en avance rapide. Appuyez consécutivement sur cette touche pour régler la vitesse de lecture avant.

Arrête la lecture du disque.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur

multimédia.

Info: Affichez les informations détaillées et le fichier suivant.

Pauses Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rambobiner: Appuyez et maintenez pour rebobiner.

Avance Rapide : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement.

Desjitters : Appuyez sur la musique sélectionnée.

Appuyez sur OK pour fermer l'écran.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur multimédia.

Si vous appuyez sur le bouton Précédent/Retour sans arrêter la lecture sur le périphérique, la lecture se poursuivra sans arrêter la lecture sur le périphérique multimédia.

Vous pouvez utiliser les boutons du lecteur multimédia pour contrôler la lecture. La lecture s'arrêtera si vous quittez le lecteur multimédia ou si vous passez le type de média à Vidéo.

Ecran de navigation

Appuyez sur OK pour afficher le fichier photo mis en évidence. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK** pour la dézoomer, il dézoomera et tous les fichiers photos du dossier en cours ou du périphérique de stockage, selon le style de visualisation, suffisent dans l'ordre. Si l'option **Rapport** est réglée sur **Aucun**, seuls les fichiers situés entière le fichier mis en évidence et le dernier fichier de la liste seront affichés. Appuyez sur le bouton **OK** pour passer d'un mode de navigation à l'autre en appuyant sur le bouton **bleu**. Les modes **Liste** et **Vue grille** sont disponibles. Lorsque vous parcourrez les fichiers video, photo et texte un aperçu du fichier en surveillance s'affiche dans une petite fenêtre située sur le côté gauche de l'écran si le mode de navigation est défini sur le mode **Liste**. Vous pouvez également utiliser les boutons **Programme +/-** pour passer d'un mode de navigation à l'autre et au dernier dossier ou fichier si le style d'affichage est réglé sur **Vue grille**. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction de lecture automatique USB en appuyant sur le bouton **Jaune**. Cette fonction vous permet de configurer votre téléviseur pour qu'il lance automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique de stockage USB connecté. Reportez-vous à la section **Fonction de Lecture Automatique USB** pour plus d'informations.

de visualisation, seront lus ou affichés de manière répétée.

Lecture aléatoire activée / désactivée : Activez ou répétez l'option de lecture aléatoire. Appuyez sur **OK** pour modifier le réglage.

Info ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Bouton vert (Rotation/Déroulé) : Faites pivoter l'image / Réglez l'intervalle entre les dispositifs.

Bouton jaune (Zoom/Rezo) : Zoom sur l'image / Appuyez deux fois sur la touche **Vert**.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur multimédia.

Échlers liste

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, le diaporama démarre et tous les fichiers photos du dossier en cours ou du périphérique de stockage, selon le style de visualisation, s'affichent dans l'ordre. Si l'option **Repeater** est réglée sur **Aucun**, seuls les fichiers situés entre le fichier mis en évidence et le dernier fichier de la liste seront affichés. Appuyez sur le bouton **OK** ou **Pause/Lecture** pour mettre en pause ou reprendre le diaporama. Le diaporama va arrêter après l'affichage du dernier fichier de la liste et l'écran du lecteur multimédia s'affiche.

Info : Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois pour afficher l'information détaillée et le fichier suivant.

OK ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Programme + : Passez au dossier précédent.

Boutons directionnels bas ou droite / haut ou gauche : Passer à la page suivante / Passer à la page précédente.

Précédent/Retour : Arrêtez le diaporama et revenez à l'écran du lecteur multimédia.

Options Menu

Appuyez sur le bouton **Menu** pour voir les options disponibles lors de la lecture ou de l'affichage des fichiers multimédia. Le contenu de ce menu diffère selon le type de fichier média.

Pause Lecture : Pause et reprise de la lecture ou du diaporama.

Répétition : Définissez l'option de répétition. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Si l'option **Répéter une fois** est sélectionnée, le fichier multimédia actuel sera lu ou affiché à plusieurs reprises. En cas de sélection de l'option **Répéter tout**, tous les fichiers multimédia du même type dans le dossier en cours ou dans le périphérique de stockage, selon le style

répertoire racine du périphérique amovible contient des photos, le lecteur Multimédia lira les photos en séquence (dans l'ordre des noms de fichiers au lieu des fichiers vidéo ou audio). Dans le cas contraire, il va vérifier le contenu Vidéo et enfin le contenu Audio.

Vous pouvez activer la fonction de lecture automatique USB à partir de l'application Multi Media Player Lance l'application sur l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton **Jouer** de la télécommande pour activer ou désactiver cette fonction. Si la fonction est activée alors que le périphérique est déjà connecté, il débranchera le périphérique, puis rebranche-le pour activer la fonction.

Cette fonction ne s'active que lorsque tous les cas suivants surviennent :

- La fonction de Lecture Automatique USB est activée
- Le périphérique USB est connecté.

- Un contenu lisible est installé sur le périphérique USB
- Si plus d'un dispositif USB est connecté au téléviseur, cette autre dispositif branché sera utilisée comme source de contenu.

Enregistrement USB

À partir d'une connexion USB

IMPORTANT Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage USB avant de les recopier sur vos périphériques de stockage USB. Si vous avez déjà copié des fichiers sur le périphérique, il sera nécessaire de les supprimer et de les recopier sur un autre périphérique de stockage USB. Certains types de périphériques (à l'exception des lecteurs MP3) peuvent ne pas reconnaître les fichiers sur le périphérique de stockage USB. Si vous avez copié des fichiers sur un autre périphérique et que ces fichiers ne sont pas disponibles sur le périphérique de stockage USB, vous devrez peut-être les supprimer et les recopier sur un autre périphérique de stockage USB.

Les séparateurs automatiques FAT32 ayant une capacité de stockage supérieure à 4 Go ne sont pas pris en charge. Les fichiers de 4 Go et plus doivent être nommés avec une extension différente.

Vous pouvez visualiser vos photos, documents texte ou lire vos fichiers musicaux et vidéo installés sur le périphérique de stockage USB connecté à l'écran du lecteur. Branchez le périphérique de stockage USB sur l'une des entrées USB. Si plusieurs entrées sont disponibles, choisissez celle qui convient à l'écran.

Sur l'écran principal du lecteur multimédia, sélectionnez le type de support souhaité. Sur l'écran suivant, sélectionnez un nom de fichier dans la liste des fichiers multimédia disponibles et appuyez sur le bouton **OK**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir les informations relatives aux fonctions supplémentaires des boutons de couleur.

Demandez : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut échouer si l'appareil n'est pas correctement branché.

Demandez : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut échouer si l'appareil n'est pas correctement branché.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Retirez : Si vous retirez l'appareil, veillez à bien éjecter le périphérique de stockage USB et à bien l'enfoncer à nouveau.

Paramètres Sonores : Affichez le menu des réglages du son.

Pistes sonore : Définissez l'option de bande sonore si plusieurs d'une est disponible.

Démarrage sonore : Réglez l'option **Heure** si vous voulez reprendre la lecture à partir de la position où elle a été arrêtée la prochaine fois que vous ouvrirez le même fichier vidéo. Si elle est réglée sur **Arrêter**, la lecture commence au début. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Vert** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est en pause.

Photov : Faites photov l'image. L'image sera tournée de 90 degrés dans le sens horaire chaque fois que vous appuyerez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Vert** pour effectuer une rotation. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas en pause.

Effet : Appliquez divers effets au diaporama. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est mis en pause.

Zoom : Zomm sur l'image qu'il est actuellement affichée. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour faire un zoom avant. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas en pause.

Police : Définissez les options de police. La taille, le style et la couleur peuvent être définis en fonction de vos préférences.

Afficher les Informations : Affichez les informations détaillées.

Image de Cadre Photo : Définissez l'image photo actuellement affichée comme image de cadre photo. Sélectionnez à la place du périphérique de stockage connecté lors de l'activation de la fonction de cadre photo. Sinon, tous les fichiers seront lus comme un diaporama lorsque la fonction de cadre photo est active.

Cacher/ficher le spectacle : Cachez ou montrez le spectacle si disponible.

Options Lyriques : Affichez les options de paroles si elles sont disponibles.

Image en Étende : Ouvrez le menu d'alimentation de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser l'option **Détacher l'image** ici pour débrancher l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran.

Mode Écran : Définissez l'option de format d'image.

Paramètres d'impression : Affichez le menu des paramètres de l'image.

Les appareils doivent prendre en charge le HDMI CEC et être connectés à une connexion HDMI.

L'option connexe du menu doit être allumée pour utiliser la fonctionnalité CEC. Pour vérifier, activez ou désactivez la fonction CEC, procédez comme suit :

- Entre le menu **Paramètres** > **Préférences de l'appareil** > **Entrées de l'écran d'accueil** ou les options **Paramètres** > **Préférences de l'appareil** > **Entrées** en mode TV en Direct.

• Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option **Contrôle Électronique du Consommateur (CEC)**. Vérifiez si l'option **Contrôle HDMI** est activée.

• Mettez l'option **Contrôle HDMI** en surveillance et appuyez sur la touche **OK** pour l'activer ou la désactiver.

Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur le dispositif CEC connecté. La fonctionnalité CEC possède différents noms sur différentes marques. La fonction CEC peut ne pas être disponible sur tous les appareils. Si vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre téléviseur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté. Pour faire fonctionner l'appareil CEC connecté, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans le menu **Entrées** de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur la touche **Source** et sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et commander à nouveau le téléviseur via la télécommande, appuyez sur le bouton **SOURCE** toujours fonctionnelle de la télécommande et passez à une autre source.

La télécommande du téléviseur fonctionnera automatiquement pour émettre des commandes AV ou système stéréo. Connectez le système audio à l'entrée HDMI2 du téléviseur pour activer la fonction de télécommande CEC sont compatibles avec la télécommande du téléviseur.

Le téléviseur prend également en charge la fonction ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est utilisée pour remplacer d'autres câbles entre la télé et le système audio (récepteur AV ou système stéréo). Connectez le système audio à l'entrée HDMI2 du téléviseur pour activer la fonction ARC.

Lorsque ARC est activé, TV coupe automatiquement le son de ses autres sorties audio. Ainsi, vous entendrez que de la audio provenant d'un périphérique audio connecté. Les touches de contrôle du volume de la télécommande seront dirigées vers l'appareil audio connecté et vous pourrez contrôler le volume de l'appareil connecté avec votre télécommande TV.

Remarque : La souris ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI2.

Google Cast

Grâce à la technologie Google cast intégrée, vous pouvez lancer une application installée sur votre appareil mobile directement sur votre téléviseur. Si votre appareil mobile dispose de la fonction Google Cast, vous pouvez mettre en miroir l'écran de votre appareil sur votre téléviseur sans utiliser aucun fil.

Sélectionnez l'option **Écran d'affichage** sur votre appareil Android. Les appareils disponibles seront détectés et reportés. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lance le casting. Vous pouvez obtenir le nom du réseau de votre téléviseur à partir du menu **Paramètres>Préférences de l'appareil**>**A propos** de l'écran d'accueil. Nom de l'appareil sera l'une des options affichées.

Vous pouvez également modifier le nom de votre téléviseur. Sélectionnez **Nom de l'appareil** et appuyez sur OK. Puis sélectionnez **Modifier** et appuyez à nouveau sur OK. Vous pouvez sélectionner l'un des noms prédefinis ou entrer un nom qui vous convient.

Pour afficher l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur...

1. Sur votre appareil Android allez dans 'Paramètres' puis appuyez sur l'icône **Notification** ou l'écran d'accueil.

2. Tapez sur **Connectivité de l'appareil**.

3. Tapez sur **Projection facile** et activez **Projection sans fil**. Les appareils disponibles seront répertoriés. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer la application

4. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer la application

5. Faites glisser le panneau de notification vers le bas

6. Tapez sur **Projection sans fil**.

7. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer la application

8. Si l'application mobile est compatible avec l'affichage, l'icône de **YouTube**, **Dailymotion**, **Netflix**, vous pouvez afficher votre application sur votre téléviseur.

9. Sur l'application mobile, appuyez sur l'icône **Google Cast**. Les appareils disponibles seront détectés et reportés. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lancer le casting.

Pour lancer une application sur l'écran du téléviseur...

1. Sur votre smartphone ou tablette, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast.

2. Appuyez sur l'icône de Google Cast

3. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer l'application

4. L'application sélectionnée s'ouvre sur le téléviseur.

Format de Disque

Lorsque vous utilisez un nouveau périphérique de stockage USB, il est recommandé de le formater d'abord à l'aide de l'option **Format** du menu **Enregistrer>Infos appareil** en mode TV en Direct.

Grâce à la fonction CEC de votre téléviseur, vous pouvez utiliser un appareil connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction communiquera avec les appareils connectés à l'aide du HDMI CEC (Commande d'électronique grand public).

Remarques :
Google Cast fonctionne sur Android et iOS. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Les options de menu et les noms des fonctions Google Cast sont utilisés avec l'autorisation de Google Inc. et sont la propriété exclusive de Google Inc.

Système HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est une norme qui combine de manière transparente les services de télévision diffusés par le biais de la radio-diffusion avec les services diffusés par le biais de la large bande et permet également l'accès à des services internet uniquement pour les consommateurs utilisant des télephones et décodeurs connectés. Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres, les chaînes de télévision traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le jeu social, ainsi que les autres applications multimédia.

Toutes les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes où elles sont signées par le diffuseur. Les applications HbbTV sont généralement lancées en appuyant sur un bouton de couleur sur la télécommande. Généralement, une petite icône de bouton rouge apparaît à l'écran afin d'informez l'utilisateur qu'il y a une application sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton indiqué à l'écran pour lancer l'application.

Toutes les applications HbbTV utilisent les touches de la télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application Hbb TV est lancée, le contrôle de certains boutons appartient à l'application. A titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques ne pas fonctionner sur une application télétexte ou les chiffres indiquent les pages de télétexte.

HbbTV appelle une capacité de streaming AV, sur la plate-forme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de rattrapage et de VOD (vidéo à la demande). Les boutons OK (lecture/ pause), Stop, Avance rapide et Robobin de la télécommande peuvent être utilisés pour intégrer avec le contenu présent.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir du menu Options TV > Options Avancées > Paramètres HbbTV en mode TV en direct.

Recherche en mode de veille rapide

Si une recherche automatique est effectuée plus tôt, votre téléviseur recherchera les chaînes numériques nouvelles et manquantes à 0:00 tous les matins en mode de veille rapide.

Et si l'option de mise à jour automatique des chaînes dans le menu Paramètres > Chaînes est activée, le téléviseur se réveillera dans les 5 minutes suivant sa mise en veille rapide et la recherche les chaînes. La LED de veille clignote pendant ce processus. Une fois que la LED de veille cesse de clignoter, le processus de recherche est terminé. Toute nouvelle chaîne trouvée sera ajoutée à la liste des chaînes. Si la liste des chaînes est mise à jour, vous serez informé des changements à la prochaine mise sous tension.

Mise à Jour du Logiciel

Votre téléviseur est capable de trouver et de mettre à jour le microprogramme automatiquement via Internet. Pour profiter de la meilleure utilisation de votre téléviseur et bénéficier des dernières améliorations, assurez-vous que votre système est toujours à jour.

Mise à jour du logiciel via Internet
Sur l'écran d'accueil, entrez dans le menu Paramètres>Préférences de l'appareil>A propos afin de mettre à jour la version de votre système. Appuyez sur le bouton point sur l'option **Mise à jour système** et appuyez sur OK. Vous serez informé de l'état et l'heure de la dernière vérification de vos mises à jour de l'appareil à l'écran. L'option **Vérifier la mise à jour** mise en surbrillance, appuyez sur OK pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la procédure de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après l'arrêt de l'alimentation, patientez deux minutes, puis redébranchez-le.

Dépannage et astuces

Le téléviseur ne s'allume pas.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.

Debranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute puis redébranchez-le. Appuyez sur le bouton Veille/Marche du téléviseur.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce temps, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. C'est normal.

- Vérifiez si la télécommande fonctionne à l'aide d'un appareil photo de téléphone portable. Mettez le téléphone en mode Appareil photo et pointez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous remarquez, à travers l'appareil photo que la LED infrarouge clignote lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande, alors la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit être vérifié.
- Assurez-vous que le volume n'est pas coupé ou mis à zéro ; augmentez le volume pour vérifier.
- Assurez-vous que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système audio externe.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paranères d'équilibrage à partir du menu de Son.
- **Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.**
 - Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur.
 - Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
 - Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée dédiée au périphérique connecté.
 - Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

- Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge
PAL	secam
NTSC4/43	NTSC3/53
AV (latéral)	480p 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	

- Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

- Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

Aucun son / faible qualité de son

- Assurez-vous que les paramètres du son sont correctement définis.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Décodeur Vidéo

Code vidéo	Résolution	Taux binaire	Profil	Support	Code vidéo	Résolution Max	Débit Binaire Maximum	Profil principal, niveau 4.1	Remarque
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (4:2:0 8-bit) Profile 2, (4:2:0 10-bit)	MKV (*mkv), WebM (*webm)	H-264	1920x1080@30fps	[2 Mbps]	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur vidéo matériel
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Principal 0 (10-bit) Principal 2, (10-bit) Profile Niveau Étage @Niveau 5.1	MKV (*mkv), FLV (*flv), AVI (*avi), H265 (265)	MPEG1/2	MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	
MPEG4	1920x1080@60fps	80 Mbps	MP@HL.	Flux de programme MPEG (DAT, *VOB, MP4, MPEG, MP4, flux de transport MPEG (Is, trp, ip), 3GP, (3gp, 3gp), AVI (avi), MKV (*mkv), WebM (*webm), OGM (*ogm))	MPEG1/2	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Simple * Profil Avancé simple @Niveau 5.1	MKV (*mkv), AVI (avi), FLV (*flv), AVI (avi), MPEG flux de transport (Is, trp, ip), MPEG n'est pas à flux de programme (DAT, *VOB, MP4, MPEG)	Sorenson H.263	FLV (*flv), AVI (*avi)	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil de Référence Uniquement	FLV (*flv), AVI (avi), MPEG (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), WMV (*wmv)	H.264	MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	
AVS	1920x1080@60fps	50 Mbps	Principal et Haut Profil jusqu'à niveau 5.2	FLV (*flv), AVI (avi), MPEG (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp), WMV (*wmv), AVI (avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm), MPEG flux de transport MPEG (DAT, *VOB, MP4, MPEG, H264 (264))	AVS+	AC3(DD)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	Profil de Jitzun @ Niveau 6.0	Profil de adodiffusion Flux de transport MPEG (Is, trp, tp), AVS (*avs)	AVS2	AVS (avis)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	
WMV3	1920x1080@60fps	50 Mbps	Principal (8-bit) Profile @Niveau 6.0	Flux de transport MPEG (Is, trp, tp), AVS (avis)	VC1	EAC3(DDP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	
Motion JPEG	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Avancé @ Niveau 3 * Profil Simple * Profil Principal	Flux de transport MPEG (Is, trp, tp), AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm), WMV (*wmv), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (*ogm)	VFB	AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	
VFB	1920x1080@60fps	50 Mbps	* Profil Avancé @ Niveau 3 * Profil Simple * Profil Principal	AVI (*avi), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (*mkv), WebM (*webm), FLV (*flv), 3GP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov), AVI (*avi), OGM (*ogm)	RV30/RV40	VMA	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil principal @ Niveau 5.1	RM (*rm, rmv), MKV (*mkv)	VMA 10 Pro M0	VMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	< 192 Kbps

Encodeur Vidéo

Code vidéo	Résolution	Taux binaire	Profil	Support	Code vidéo	Résolution Max	Débit Binaire Maximum	Profil principal, niveau 4.1	Remarque
"Audio"									
VPP					H-264	1920x1080@30fps	[2 Mbps]	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur vidéo matériel
HEVC/H.265					MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps & 44.1Kbps		
MPEG1/2					MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps & 384Kbps		
MPEG4					AC3(DD)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	32Kbps & 640Kbps		
Sorenson H.263					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
H.263					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
H.264					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
AVS					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
AVS+					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
AVS2					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
WMV3					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
Motion JPEG					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
VFB					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
RV30/RV40					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			
AV1					EAC3 (Ogm)	AVI (*avi), MKV (*mkv), OGM (*ogm)			

Code audio	Taux d'échantillon	Chaîne	Taux binaire	Support	Remarque
WMA 10 Pro M1	8kHz à 48kHz	Jusqu'à 5.1	< 384 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8kHz à 96kHz	Jusqu'à 5.1	< 768 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm), ASF (.asf), AVI (.avi)	Prise en charge du décodage stéréo uniquement
DTS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 5.1	< 1.5 Mbps (noyau DTS pur)	Flux de transport MPEG 1 ts, tp, .tp, flux de programme MPEG 1 DAT, .dat, VOB, MPG, MP4, WEBM (.webm), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1		MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	
DTS XL	Jusqu'à 96kHz	Jusqu'à 6	Jusqu'à 2.162Mbps	Flux de transport MPEG 1 ts, tp, MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	
Audio Master DTS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 6	24.537Mbps	Flux de transport MPEG 1 ts, tp, MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	décoder uniquement le noyau DTS
LPCM	8kHz	Mono, Stereo, 5.1	64 Kops ~ 1.5 Mbps	WAV (.wav) AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), SCDF (.scd), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), DAT, VOB, flux de programme MPEG 1 DAT, VOB, MPG, MP4G, WMA (.wma, .asm), ASF (.asf), FLV (.flv), OGGM (.ogm), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), AVI (.avi), MKV (.mkv), WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), mka, FLV (.flv)	
IMA-ADPCM/MS-AU/PCM	8kHz	Jusqu'à 2	32Kbps ~ 38Kbps		
G111 A/mu-law	8kHz	1	64 Kbps		
LBR (cook)	8kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Jusqu'à 5.1	6Kops & 12.28Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8kHz ~ 96 kHz	Jusqu'à 2.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Jusqu'à 6	6Kbps & 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)	
AC4	44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1 (MS12 v1.x)	152 à 16Kops	Flux de transport MPEG 1 ts, tp, 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AC4 (.a4)	
		Jusqu'à 7.1 (MS12 v2.x)	Flux de transport MPEG 1 ts, tp, 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)		
Système audio MPEG-H TV Fraunhofer	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 16 canaux principaux	1.2 Mbps	3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	
		5.1 canaux de sortie			

Code audio	Taux d'échantillon	Chaîne	Taux binaire	Support	Remarque
AMR-NB	8kHz		1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (-3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
AMR-WB	16kHz		1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (-3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
Image					
Image	Photo	Photo	Photo	Résolution (largeur x hauteur)	
JPEG	Base-ligne	Prog-suff		15360 x 8640)	
PNG				1024 x 768	
BMP				9600 x 6400	
GIF				6400 x 4800	
HEIF				3840 x 2160	
				4096 x 3000	
Sous-titre					
Inténe					
Extension du fichier	Support	Support	Sous-titre	Codecs	
ts, tp, tp	TS	TS	Sous-titre DVB-Téléste CCE(G6/8)		
mp4			VobSub		
			PGS		
			TX2G		
			ASS		
			SSA		
			SRT		
			VobSub		
			PGS		
Extérie					
Extension du fichier	Analyseur de sous-titre	Analyseur de sous-titre			Remarque
art	SubRip	SubRip			
			Sous-station Alpha		
			Sous-station Alpha avancée		
			SAMI		
			MicroDVO		
			Subidx(VobSub)		
			TMPPlayer		

limitée aux opérations intérieures dans les pays de l'EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services à l'autorisation.

Spécifications

Résolutions DVI prises en charge
Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI-HDMI - non fournis).

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x			x	
800x600	x	x	x	x	x	
1024x768	x	x	x	x	x	
1280x768	x	x			x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1368x768	x					
1280x1024	x	x	x			
1400x1050	x					
1600x900	x					

	Télédiffusion	Restriction
PAL	B/G/D/K	
SECAM	B/G/D/K	
Y/H/F (BAND I/II), U/H/F (BAND II), HYPERBAND	Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement
Reception des chaînes	Télévision numérique terrestre ou par câble entièrement intégrée (DVBT-T/C) (DVBS-T2 conforme)	Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.
Nombre de chaînes prédefinies	2 200	
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran	
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)	
Tension de fonctionnement et	220/240V AC, 50Hz.	
Audio	Stereo German + Nicam	
Puissance de sortie Audio (W/RMS), (10 % THD)	2x6	
Consommation électrique (W)	60W	
Consommation d'énergie en mode veille àavec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2	
TV Dimensions Dr-LxH (avec pied) (mm)	167 x 728 x 467	
TV Dimensions Dr-LxH (sans pied) (mm)	45/76x 728 x 430	
Anticâble	32"	
Température de fonctionnement et humidité maximale	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale	

	Spécifications du transmetteur LAN sans fil
Gammes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de l'EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5,15-3,5GHz est filiale autorisée de Microsoft Corporation.

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez, par le fait même, à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.


[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne. Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque : le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



1. Produits
2. Piles

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την σύντομη 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vaatavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radioji įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekštą prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikkjarazzjoni ta' konformitàt tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaxo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmäder försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrandet om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



50699580