




M A R L E Y

REDEMPTION ANC 2 Wireless Earbuds


Beste muziek liefhebber,
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de
House Of Marley REDEMPTION ANC 2 earbuds.
Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het in
gebruik nemen. Veel luisterplezier!



In de verpakking




Belangrijk om de juiste maat te kiezen van de eartips. Anders werkt de Active Noise Canceling niet goed en de lage tonen ontbreken. Selecteer de juiste maat door het uit te proberen.





EERSTE GEBRUIK - KOPPELEN



1) Haal de earbuds uit de oplaadcase

2) Verwijder de afdek bescherm stickertjes van beide earbuds.

3) Plaats de earbuds in de oplaadcase.

En **wacht** even 15 minuten om de earbuds op te laden.

4) Open de oplaad case, (of haal de buds uit de oplaad case)



5) 1 Led knippert rood/wit, de ander wit

6) Ga naar Bluetooth menu in je telefoon en zoek "Redemption ANC 2"

Selecteer deze en bevestig de verbinding.



BEDIENING – MUZIEK



Volume omhoog > 1x tap rechts

Volume omlaag > 1x tap links


Vorig nummer > 2x tap links

Volgend nummer > 2x tap rechts

Google Assistent/Siri > 3x tap links of rechts

ANC/AMBIANT > 5 sec tap links of rechts
> ANC AAN / AMBIANT AAN / BEIDEN UIT

Pauze/play > haal de earbud uit je oor





BEDIENING – TELEFOON



Gesprek aannemen > 2x tap links of rechts

Gesprek ophangen > 2x tap links of rechts

Gesprek weigeren > 2 sec tap links of rechts

De touch controls kunnen naar wens
aangepast worden.

Download hier de Marley App:


<https://www.thehouseofmarley.com/app>

DOWNLOAD THE APP

Télécharger l'application / Descargar la
app / Scaricare l'App / App herunterladen
/ Download de app (applicatie) / アプリをダ
ウンロード / 下载APP / 앱 다운로드



APP GEBRUIK



ACTIVE NOISE CANCELING

Met de Active Noise Canceling-functie kan omgevingsgeluid gedempt worden.

Hybrid Active Noise Canceling gaat een stapje verdere dan “gewone” noise canceling.

De normale noise canceling maakt gebruik van 1 microfoon per earbud. Deze kan binnen of buiten de earbud geplaatst zijn en meet zo het omgevingsgeluid of het geluid in de earbud.

Dan wordt een “tegengeluid” geproduceerd.

Bij Hybrid Active noise canceling wordt van 2 microfoons per earbud gebruik gemaakt.

1 in de earbud en 1 buiten de earbud.

Bij de Redemption ANC 2 zelfs 3, deze meten het geluid buiten en binnen de earbud, de 3^e microfoon is voor spraak.

Dus totaal 6 microfoons werken samen, meten en vergelijken constant de omgevingsgeluiden en verwerken dit via de ANC processor tot een stillere omgeving.


Let op dat je de juiste afmeting eartips gebruikt, deze moeten goed passen en afsluiten. Anders werkt de ANC niet goed (en heb je ook geen lage tonen)

AMBIENT MODE

De Ambient mode doet het tegenovergestelde. Het verkeer, een gesprek of de omroepstem op het station wordt versterkt weergegeven.



OPLADEN



Opladen case.

Draadloos: leg de oplaadcase met de achterkant op de oplaadmat.

Met kabel: steek de usb c kabel aan de onderkant in de oplaad case.

De Led's geven aan hoeveel de case wordt opgeladen. (zie schema hierboven)

Controle accu status: Open en sluit de oplaadcase om de leds op te laten lichten.

Opladen earbuds:

Plaats de earbuds in de oplaadcase..

Na sluiten van de case: Linker en rechter led van de 5 led's op de case lichten even wit op.

Quick charge:

Earbuds 15 minuten opladen = 2 uur muziek

CONTROLE OPLADEN EARBUDS

Doe de earbuds in de oplaadcase.

Sluit de oplaadcase

Let op de leds op de oplaadcase

Deze lichten eerst 1x op over de accustatus van de oplaadcase.

Daarna **MOETEN** de linker en rechter led even kort wit oplichten.

Dit geeft aan dat de earbuds verbinding maken met de oplaadcase (opladen)

Als de led's (of 1 van de 2) niet even oplichten **MAAK DAN DE CONTACTJES** aan de onderkant van de earbuds schoon, en controleer of er geen vuiligheid op de contactjes in de oplaadcase zit.

Als de earbuds namelijk geen contact maken met de oplaadcase, laden ze niet op, weten ze niet of ze aan-uit moeten schakelen en kunnen ook niet gereset worden.

EARBUDS LED's

Beide earbuds knipperen wit (na openen van de case) > zoeken naar verbinding met gekoppelde telefoon, maken dan automatisch verbinding.

Beide earbuds knipperen om de 10 sec 1x wit
> verbonden met telefoon

1 knippert snel wit, ander om de 10 sec 1x wit
> niet verbonden met telefoon
wacht op verbinding.

Deze status gaat automatisch over naar de volgende.

1 earbud rood-wit, ander om de 10 sec 1x wit
> niet verbonden met telefoon
in koppelmode wacht op verbinding.

EARBUDS AUTOMATISCH AAN/UIT

AAN > Open de oplaadcase

UIT > Sluit de oplaadcase

EARBUDS HANDMATIG UIT/AAN

Uit/aanzetten zonder oplaadcase

UIT > Tap 10 sec op de earbud

AAN > Tap 3 sec op de earbud

ANDER APPRAAT KOPPELEN BLUETOOTH MULTI PAIRING

De Redemption ANC 2 kan met meerdere apparaten gekoppeld worden.

Doe de earbuds gewoon in je oor.

Tap 5x op 1 van de earbuds > ze gaan nu in koppelmode (je hoort een signaal)

Zoek in 2e apparaat naar Redemption ANC 2

Koppel ermee, keur het koppelverzoek goed

De led's knipperen langzaam wit (1x in 10 sec)

Enjoy the Music!

Volgende keer koppelen de earbuds automatisch bij het openen van de oplaadcase met de laatste koppeling.

Dus let op met welk apparaat je het laatst gekoppeld hebt!

Je zal dan in je bluetooth setting je apparaat weer moeten kiezen (je hoeft niet te koppelen) **nadat** je de andere bluetooth verbinding hebt **uitgezet**.

BLUETOOTH VERBINDNING RESET

Wis “Redemption ANC 2” uit je telefoon Bluetooth Menu.

Haal de earbuds uit de case.

Linker earbud: **tap 10 sec lang** om deze uit te schakelen, **Led knippert 3x rood.**

Rechter earbud: **tap 10 sec lang** om deze uit te schakelen, **Led knippert 3x rood.**

WACHT 10 sec

Linker earbud: **tap en houd vast totdat led wit/rood knippert en ga door tot led 3x rood knippert.**

Rechter earbud: **tap en houd vast totdat led wit/rood knippert en ga door tot led 3x rood knippert.**

Plaats de **earbuds in de oplaadcase** en sluit deze.

Na het openen zijn de earbuds gereset en koppel nu weer met je telefoon

NOOT: Volg deze procedure exact!
Anders is de reset niet goed gedaan.

Verdere vragen en antwoorden:
Kijk op de FAQ van onze website

<https://autovision.nl/faq/house-of-marley-hoofd-oortelefoons/>

TECH SPECS

Accu duur	ca 6 uur (totaal ca 24 uur).
Opladen	USB-C of draadloos.
Quick Charge	15min = 2 uur speeltijd
ANC	Active Noise Canceling.
Ambient	Ambient mode
Drivers	10 mm.
Gevoeligheid	96 +/-3dB.
Frequentie	20Hz-20KHZ.
Marley App	Equalizer, touch control etc
Bluetooth	5.0 BLE.
IPX	5.
Materiaal	FSC hout, bamboe, Recycled plastics.
Gewicht	Earbud 3gr, Oplaadcase 41gr.
Afm. Case	55mm x 48mm x 26mm.

House of Marley
Importeur voor Benelux
Autovision Holding bv – Netherlands
www.autovision.nl / www.marley.nl