




TVA 6950

Stud Adapter

Volledige installatiehandleiding

Alles wat je nodig hebt om je tv veilig en binnen no time aan de muur te hangen.

Voordat je begint

...willen we je bedanken dat je voor Vogel's hebt gekozen. Een slimme keuze.

En de volgende slimme keuze: lees de handleiding! Lees verder om alles te weten te komen over een veilige, efficiënte installatie en hoe je jouw nieuwe accessoire moet gebruiken.

Werk veilig



Waarschuwing

Lees deze veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig door voordat je dit product installeert en gebruikt.


Het volgen van deze instructies is strikt noodzakelijk. Onjuiste montage en/of installatie kan jou, je tv en je gezin aan grote gevaren blootstellen.

Neem geen enkel risico: lees de hele handleiding.

- Vogel's raadt aan om de montage en/of de installatie van dit product te laten uitvoeren door een gekwalificeerde deskundige.
- Vogel's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade als gevolg van onjuiste installatie.
- Raadpleeg de handleiding van je tv en zorg ervoor dat het gewicht en de grootte van de tv binnen de maximale waarden voor gewicht en grootte ligt die voor dit product zijn gespecificeerd. Zorg daarnaast dat de gebruikte bevestigingsbouten van de tv van een geschikte lengte en diameter zijn. Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle meegeleverde bevestigingsaccessoires voor de tv nodig zijn voor de installatie van een tv.


- De meegeleverde accessoires voor wandmontage zijn uitsluitend bedoeld voor montage op wanden van massief baksteen, massief beton of massieve houten kolommen.
- Materiaal dat de muur bedekt mag niet dikker zijn dan 3 mm.
- Raadpleeg voor montage op wanden van andere materialen, zoals holle bakstenen, houtpanelen of gipsplaat, jouw installateur en/of een gespecialiseerde leverancier.
- Reinig het product met een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of andere oplosmiddelen om het product te reinigen.
- Alleen gekwalificeerd, gecertificeerd personeel mag het product repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen leidt tot het vervallen van de garantie en kan leiden tot letsel.
- Wijzigingen aan het product en technische aanpassingen zijn niet toegestaan. Dit maakt de garantie ongeldig en kan tot verwondingen leiden.
- Bewaar het product altijd op een droge en veilige plaats met een temperatuur tussen -10°C en +50°C.
- Behandel en vervoer het product met zorg.
- Verpak het product opnieuw wanneer je het vervoert of voor langere tijd niet gebruikt.
- Het optillen van de tv is een klus voor twee personen. Wees niet eigenwijs!

Wat zit er in de doos?



- Ontbreekt er iets? Controleer of alle onderdelen in de verpakking zitten:
 - A. Horizontale balk (2x)
 - B. Verticale beugel
 - C. 4x schroeven
 - D. 7x M8 sluitring
 - E. 4x M8*18 mm bouten
 - F. 1x DIN916 stelschroef
-

Gereedschap bij de hand?



- Begin niet zonder al het benodigde gereedschap:
 - Boormachine
 - Muurdetector (alleen voor muren met houten studs)
 - Meetlint
 - 5 mm of 13/64" houtboor (alleen voor muren met houten studs)
 - Waterpas
 - Dopsleutel nr. 13
 - M4 (4 mm) inbussleutel
 - Potlood

Werk veilig



- Wat maakt het uit dat het er niet cool uit ziet? Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - Veiligheidsbril
 - Gehoorbescherming
 - Veiligheidsschoenen



Het optillen van de tv is een klus voor twee personen. Wees niet eigenwijs!

Let op het maximale gewicht

Model

Max. gewicht
Model
Max. gewicht
Model
Max. gewicht
TVM 3225
15 kg
TVM 3425
25 kg
TVM 3625
35 kg
TVM 3245
15 kg
TVM 3445
25 kg
TVM 3645
35 kg
TVM 1225
15 kg
TVM 3465
25 kg
TVM 3665
35 kg
TVM 1245
15 kg
TVM 1425
25 kg
TVM 1625
35 kg
TVM 3845

55 kg

TVM 1445

35 kg

TVM 1645

35 kg

Model

Max. gewicht

Model

Max. gewicht

Model

Max. gewicht

TVM 5445

35 kg

TVM 5855

75 kg

TVM 7655

35 kg

TVM 5645

45 kg

TVM 7675







35 kg

TVM 5845

55 kg


Belangrijke plaatsingsinformatie

Bevestigingsmaterialen




Klaar? Installeren maar!


Stap 1: Bevestig de onderste horizontale balk aan de muur




1. Doe het niet op de gok! Gebruik een muurdetector om de positie van de stijlen te bepalen.
2. Gebruik een meetlint om de afstand tussen de stijlen te bepalen.
3. Bepaal welke slotgaten je moet gebruiken die overeenkomen met de afstand tussen de stijlen.



4. Bepaal de hoogte van je stud adapter en markeer de boorgaten met behulp van de onderste horizontale balk.





5. Verwijder de onderste horizontale balk.
6. En dan nu het leuke gedeelte: het boren van de gaten.




7. Bevestig de onderste horizontale balk ① aan de muur met de schroeven ③ en ringen ④ uit de montageset.

Stap 2: Stel de lengte van de verticale beugel in die geschikt is voor jouw muurbeugel.




1. Bepaal de onderlinge positie van de twee beugeldelen. Zie de illustratie 'Plaatsingsinformatie' voor informatie over jouw specifieke muurbeugelmodel.
2. Stel de lengte van de verticale beugel in die geschikt is voor jouw muurbeugelmodel.
3. Plaats de stelschroef in het juiste gat van jouw muurbeugelmodel. Zie de illustratie 'Plaatsingsinformatie' voor informatie over jouw specifieke muurbeugelmodel.
4. Draai de stelschroef vast met de inbussleutel.


Stap 3: Bevestig de bovenste horizontale balk en verticale beugel(s).



1. Bevestig de bovenste horizontale balk aan de **verticale beugel(s)** ③. Plaats het geheel tijdelijk in de onderste horizontale balk.




2. Gebruik de waterpas om de muurbeugel waterpas te stellen. Markeer de boorgaten




3. Verwijder de bovenste horizontale balk en de verticale beugel(s).


4. En dan nu het leuke gedeelte: het boren van de gaten.




5. Draai de bout los die de bovenste horizontale balk met de verticale beugel(s) verbindt.
Verwijder de verticale beugel(s).




6. Bevestig de bovenste horizontale balk aan de muur met de **schroeven** © en **ringen** ① uit de montageset.



7. Plaats de verticale beugel.



8. Plaats de muurbeugel op de stud adapter.
9. Raadpleeg de illustratie 'Plaatsingsinformatie' voor informatie over de bevestiging van jouw specifieke muurbeugelmodel. **OPMERKING** Voor de TVM 5855 is een extra servicekit nodig.
10. Gebruik de bouten om de muurbeugel en de verticale beugel(s) tegelijkertijd aan de horizontale balken te bevestigen.



11. Bevestig het beeldscherm aan de muurbeugel zoals beschreven in de handleiding van de muurbeugel.

In de war? Weet je het niet zeker? Kom je er niet uit?

Online staat genoeg hulp klaar:



info@vogels.com (<mailto:info@vogels.com>)
www.vogels.com/contact (<http://www.vogels.com/contact>)



[facebook.com/
VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)



[instagram.com/
vogels_official/](https://www.instagram.com/vogels_official/) (https://www.instagram.com/vogels_official/)



[www.youtube.com/
c/VogelsForSure](https://www.youtube.com/c/VogelsForSure) (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

Eenvoudige probleemoplossing

Heb je een probleem gevonden dat je niet kunt oplossen? Geen paniek... probeer dit eens!

Probleem

‘Mijn muurschroeven zijn afgebroken!’

Oorzaak

Wellicht heb je niet diep genoeg geboord. Of je boor is te bot, waardoor het gat te klein is en de schroef vast komt te zitten.

Oplossing

Gebruik een ander gat in de muurplaat om de muurbeugel aan de muur te bevestigen. Zorg dat je een scherpe boor van de juiste grootte gebruikt. Stofzuig het gat na het boren. Controleer of de volledige schroef (behalve de kop) in het gat past voordat je de pluggen plaatst.

Veelgestelde vragen

‘Waar kan ik reserveonderdelen krijgen?’

Als je een reserveonderdeel nodig hebt, neem dan contact op met je plaatselijke dealer of met Vogel's. [Klik hier \(http://www.vogels.com/contact\)](http://www.vogels.com/contact) om contact op te nemen met Vogel's Consumer Care.

‘Waarom gebruiken jullie fischer®-pluggen?’

De fischer® DuoPower-plug wordt algemeen beschouwd als de standaard in pluggen. Neem met minder geen genoegen!

Ga voor groen!

We geven om de planeet. Als je de verpakking of de tv-beugel zelf wilt weggooien, controleer dan de richtlijnen van je gemeente voor de beste afvoermogelijkheden bij jou in de buurt. Ga voor informatie over de gebruikte verpakkingsmaterialen naar www.vogels.com/recycle. (<https://www.vogels.com/recycle>) Recycling is belangrijk!



Garantie

Nogmaals bedankt dat je voor Vogel's hebt gekozen! Bij het ontwikkelen en produceren van onze producten staat duurzaamheid voorop. Wij geven een garantie van 2 jaar, tenzij de plaatselijke wet- en regelgeving een langere minimumgarantie voorschrijft. We nemen alle klachten over producten of geretourneerde producten in behandeling en beoordelen de klacht op basis van het gebruik.

Mocht je product niet naar behoren functioneren door materiaal- of fabricagefouten, dan zullen wij dit kosteloos repareren of naar eigen inzicht vervangen.

Bij problemen met ons product of als je wilt weten of de garantie van toepassing is:

1. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail aan ons Consumer Care Team. Voeg bij voorkeur een foto toe.
2. Binnen 2 werkdagen neemt onze plaatselijke Vogel's-distributeur contact met je op.
3. Indien de garantie wordt ingeroepen, dient het product samen met het originele aankoopdocument (factuur, kassabon of kwitantie) te worden geretourneerd. Op het aankoopdocument dienen de naam van de leverancier en de datum van aankoop duidelijk te zijn vermeld. Je wordt op de hoogte gebracht van het specifieke retouradres en de verdere procedure.

De garantie van Vogel's vervalt in de volgende gevallen:

- Als het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geïnstalleerd of gebruikt;
- Indien van toepassing: als de gaten in de muur niet goed zijn geboord volgens onze installatie-instructies voor het betreffende muurtype;
- Als het product is gewijzigd of gerepareerd door iemand anders dan Vogel's;
- Als er een storing optreedt door externe oorzaken (buiten het product), zoals bliksem, wateroverlast, brand, schuren, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of nalatigheid;
- Als het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan vermeld op of in de verpakking.

Heb je nog andere vragen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Nederland

Vogel's Products BV 2024 © Alle rechten voorbehouden.